
# OKI

# オキカラーページプリンタ MICROLINE 7300

# ユーザーズマニュアル (リファレンス編)



- ○このマニュアルには、プリンタを安全に使用していただくための 注意事項が書かれています。プリンタをご使用になる前に、必ず 本マニュアルをお読みください。
- ○本マニュアルをプリンタのそばに置いて、ご使用ください。

# 安全にお使いいただくために

本製品を安全に使用していただくために、ご使用前に必ずユーザーズマニュアル (本書) をお読みくださ い。

# 安全上の注意表示

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性 があることを示しています。

を示しています。

# 一般的な注意

⚠警告			
	プリンタ内部の安全スイッチに触れないでください。 高電圧が発生し感電のおそれがあります。また、ギヤが回転する のでケガのおそれがあります。		
	プリンタの近くで強燃性スプレーを使用しないでください。 プリンタ内部には高温になる部分があるので火災のおそれがあり ます。		
Ð.Ç.	カバーが異常に熱くなったり、煙が出たり、変なにおいがしたり、異常な音がする場合は、電源プラグをコンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡してください。 火災のおそれがあります。		
0.5	水などの液体がプリンタ内部に入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡してください。 火災のおそれがあります。		
<b>9</b> . C	クリップなどの異物をプリンタ内部に落とした場合は、電源プラグをコンセントから抜いて異物を取り出してください。 感電、火災、ケガのおそれがあります。		
	ユーザーズマニュアルに指示している以外の操作や分解は行わないでください。 「感電、火災、ケガのおそれがあります。		
8.5	プリンタを落下させたり、カバーを傷つけた場合は、電源プラグを コンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡してください。 感電、火災、ケガのおそれがあります。		
	電源コード、プリンタケーブル、アース線は、ユーザーズマニュアルで指示されている以外の接続は行わないでください。 火災のおそれがあります。		

⚠警告		
	通気口に物を差し込まないでください。 感電、火災、ケガのおそれがあります。	
	水の入ったコップなどをプリンタの上にのせないでください。 感電、火災のおそれがあります。	
	プリンタのカバーを開けたときは、定着器ユニットに触れない でください。 やけどのおそれがあります。	
	トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジを火の中に 投じないでください。粉じん爆発によりやけどのおそれがあり ます。	



電源投入時および印刷中は、用紙の排出部に近づかないでください。

ケガをするおそれがあります。

# 本書の見方

# 表記

本書では、次のように表記している場合があります。

- MICROLINE 7300 → ML7300
- Microsoft® Windows® XP operating system 日本語版 → WindowsXP
- Microsoft® Windows® Millennium Edition operating system 日本語版 → WindowsMe
- Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版 → Windows98
- Microsoft® Windows® 95 operating system 日本語版 → Windows95
- Microsoft® Windows® 2000 operating system 日本語版 → Windows2000
- Microsoft® Windows NT® operating system Version4.0 日本語版 → WindowsNT4.0
- WindowsXP、WindowsMe、Windows98、Windows95、Windows2000、WindowsNT4.0 の総称→Windows

### マーク



プリンタを正しく動作させるための注意や制限です。 誤った操作をしないため、必ずお読みください。



プリンタを使用するときに知っておくと便利なことや参考になることです。 お読みになることをお勧めします。

# 諸注意

# 紙幣、有価証券などの印刷について

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。

関連法律 刑法 第148条、第149条、第162条

通貨及証券模造取締法 第1条、第2条 等

### 電波障害防止について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

#### 高調波規制について

この装置は、「高調波ガイドライン適合品」です。

### エネルギースターについて

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

### 本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意

本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様のため、修理・保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

## 商標について

MICROLINE は株式会社沖データの商標です。

Microsoft、Windows、Windows NTは、米国Microsoft Corporationの米国及び、その他の国における登録商標または商標です。

平成明朝体、平成角ゴシック体は、(財)日本規格協会 文字フォント開発・普及センターと使用契約を締結して使用しているものです。フォントとして無断複製することは禁止されています。

その他各社名、製品名は各社の登録商標または商品名です。

## 本書について

- 1.本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。
- 2.本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。
- 3.本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気付きの点がありましたらお買い求めの販売店にご連絡ください。
- 4.本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。

# マニュアルの版権について

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を行なってはいけません。 必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。

© 2002 Oki Data Corporation

# 使用許諾契約

以下に記載されているものは、お客様がプリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に同意して頂いたソフトウェア使用許諾契約書の内容です。

#### お客様へのお願い

プリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に、この本契約書を必ずお読み下さい。 お客様がこのパッケージ内の製品をご使用された場合には、本契約に同意いただいたものとみなします。 もし、本契約書の条項を承認いただけない場合には、速やかにお客様が購入された販売店に返却して下さい。

株式会社沖データ(以下「沖データ」といいます)は、お客様に対し下記条項に基づきこのパッケージに収納されているソフトウェア(ただし、Adobe Acrobat Reader は除くものとし、以下「本ソフトウェア」といいます)を非独占的に使用する権利を許諾します。沖データは本ソフトウェアをお客様に使用許諾する権利を有しております。

#### 使用範囲

お客様は、本ソフトウェアに対応する沖データプリンタを所有する場合に限り、当該プリンタに直接またはネットワークを通じて接続される複数のコンピュータにプログラムをインストールして、本ソフトウェアを使用することができます。また、お客様は、バックアップの目的として本ソフトウェアを一部複製することができます。

#### 2. 財産権および義務

- (1) 本ソフトウェアおよびその複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは沖データのサプライヤーにあります。本ソフトウェアの構成、編成、コードは沖データの業務上の重要な機密事項及び機密情報にあたります。本ソフトウェアは米国及び日本国の著作権法ならびに国際条約及びその使用される国において適用される法律の保護を受けており、書籍その他の著作物と同じに扱われなければなりません。
- (2) 第1条に定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貸与、レンタル、リース、譲渡、使用許諾することはできません。
- (3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルしないことに同意します。
- (4) お客様には本契約で認められた権利を除き、本ソフトウェアに関するいかなる権利も付与されません。

#### 3. 期間

- (1) お客様への本ソフトウェアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効です。
- (2) お客様は、本ソフトウェアおよびその複製物を全て破棄および消去することにより、本契約を解除することができます。
- (3) お客様が本契約の条件に違反した場合には、沖データは、お客様に対してライセンス契約の解除を行うことがあります。この様な解除が行われた場合には、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄および消去し、本ソフトウェアの使用を中止するものとします。

#### 4. 保証

- (1) 沖データは、本ソフトウェアに関して、以下のことを含む一切の保証をするものではありません。
  - ・本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が得られること。
  - ・本ソフトウェアに瑕疵がないこと。
  - ・第三者の権利を侵害していないこと。
  - ・特定の目的に適合していること。
- (2) 本ソフトウェアは、予告なく改良、変更することがあります。

#### 5. 責任の限定

沖データは、本ソフトウェアによって生じる、いかなる直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、沖データがたとえそのような損害の発生の可能性について知らされていたとしても、また、それらの損害についての請求が不法行為(過失を含むがこれに限定されない)に基づくものであれ、その他の如何なる法律上の根拠に基づくものであれ、お客様に対して一切責任を負わないものとします。また、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアに関連して生じた、第三者からなされるいかなる請求についても、沖データはお客様に対して一切責任を負担しないものとします。

#### 6 契約の有効性

本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分の有効性には影響を与えず、他の部分は有効かつ法的拘束力をもつものとします。

#### 7. 輸出管理

本ソフトウェアは、日本国の輸出管理法、その他の関連法令・規則で禁止されている国へは輸出されないものとし、またかかる法令・規則で禁止されている態様で使用されないものとします。お客様は、適切な日本政府の輸出許可を得ずに本ソフトウェアや本ソフトウェアから作られた製品を輸出、再輸出しないことに同意します。もし、お客様がこの条項に違反された場合、自動的にこの契約は解除されるものとします。

#### 8. 完全な合意

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対する本件ソフトウェアのライセンスについて沖データとお客様との間の事前の口頭、書面またはその他の通信手段による一切の合意に優先するお客様と沖データとの間の完全かつ唯一の合意であることを確認します。また本契約に基づくお客様の義務は、本契約に基づいてライセンスされる権利の保有者すべてに対する義務を構成するものとします。

なお、本ソフトウェアには、個別に使用許諾契約を有するものが含まれている場合がありますが、個別の使用許諾契約 に同意された場合には、そのソフトウェアに関してはそれぞれの個別の使用許諾契約が優先されるものとします。

#### ※ Adobe Acrobat Reader の使用について

Acrobat Reader は沖データがアドビシステム社との契約に基づきお客様に配布するものです。お客様は Acrobat Readerに含まれているエンドユーザー使用許諾契約書に同意することにより、アドビシステム社からAcrobat Reader の使用を許諾されることになります。

# 目 次

1	メンテナンスをします	11
	ベルトユニットを交換します	12
	定着器ユニットを交換します	
	給紙部品を交換します	17
	用紙カセットの分離片を交換します	17
	給紙用ローラを交換します	
	LEDヘッドを清掃します	
	色ずれ補正調整をします	
	濃度補正調整をします	
	プリンタ表面を清掃します	25
	プリンタを輸送するとき	26
2	その他のソフトウェア	27
	ストレージデバイスマネージャ	28
	色見本印刷ユーティリティ	29
	カラー調整ユーティリティ	30
3	知っていると便利です	31
$\sim$	· いろいろな用紙に印刷するための設定について〜	32
	手動で用紙の厚さを設定したい	33
	はがき、往復はがきに印刷したい	36
	封筒に印刷したい	39
	ラベル紙に印刷したい	41
	OHPシートに印刷したい	44
$\sim$	·いろいろな印刷について~	47
	複数ページを1枚に印刷したい	48
	複数枚に拡大して印刷したい(ポスター印刷)	49
	任意の用紙サイズに印刷したい(カスタムページ)	50
	両面印刷したい	51
	ページ順に取り出したい	52
	トレイを自動的に選択したい	53
	表紙のみを別のトレイから給紙したい(表紙印刷)	54
	同じ用紙サイズを大量に印刷したい	55
	印刷する用紙サイズを変更したい	56
	ウォーターマークを印刷したい	57
	文書を部単位で印刷したい(丁合印刷)	
	複数部数の文書を最初に確認してから印刷したい(確認印刷)	59
	パスワードを入力してから印刷したい(認証印刷)	61

印刷ジョブをスプールしてPCの開放を早くしたい(スプール印刷)	63
プリンタのハードディスクにジョブを保存して繰り返し印刷したい	64
小冊子を作りたい(製本印刷)	66
プリンタにフォームを登録したい(フォームオーバーレイ)	67
高解像度で印刷したい	69
極細線が細くなりすぎるのを防ぎたい	70
プリンタフォントに置き換えて印刷したい	71
コンピュータのフォントで印刷したい	
プリンタドライバの設定に名前を付けて保存したい	
プリンタドライバの初期設定を変更したい	
トナー消費をセーブして試し印刷したい	75
~カラーについて~	76
カラーマッチングについて	77
簡単にカラーマッチングしたい(プリンタに内蔵のASICカラーマッチング).	78
パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい	79
ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい	82
黒の部分の仕上りを変更したい	
カラーデータをモノクロで印刷したい	
文字と背景の間の白すじをなくしたい(ブラックオーバープリント)	
色見本印刷して希望色のRGB値を決めたい	
色ずれ補正を微調整したい	
特定の色味を強くしたい、または弱くしたい	
特定の色だけで印刷したい(限定色印刷)	93
~ユーティリティ、添付ファイルについて~	
印刷データをファイルに出力したい	
プリントジョブアカウンティングの使用について	
ハードディスクおよびフラッシュメモリに最低限必要な空き容量	
最大登録可能なユーザD数、および最大保存可能ログ数と必要なメモリ条件	98
~プリンタの動作について~	99
省電力モードに入るまでの時間を変更したい(パワーセーブ)	100
プリンタの最大消費電力を抑えたい	101
印刷をキャンセルしたい	103
コンピュータからプリンタの状態を確認したい	104
コンピュータからプリンタの設定を変更したい	105
プリンタ内蔵フォントを確認したい	106
パラレルインタフェースの転送モードを変更したい	107
内蔵ハードディスクを初期化したい	108
プリンタの操作パネルでIPアドレスを設定したい	
ハードディスクやフラッシュメモリの空き容量を確認したい	
ハードディスクやフラッシュメモリの空き容量を確保した()	113

$\sim$	プリンタの設定項目について~	116
	プリンタの設定項目一覧	117
	現在の設定を確認します(メニューマップ印刷)	129
	設定値を変更します	130
	現在のメニュー設定を保存します	
	設定値を初期化します	
4	困ったときには	133
	操作パネルのメッセージ	
	故障かな?と思ったとき	
	用紙送りがおかしい	
	H私送りかあかしいWindowsから印刷できない	
	VIII dowsから印刷 できない	
	口加力'个群内'なくさ	140
5	使用できる用紙について	149
	使用できる用紙	150
	ー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
<i>_</i>	- ^∃	1
付	録	157
	仕様	158
	主な仕様	
	外形寸法	
	パラレルインタフェース仕様	
	USBインタフェース仕様	
	ネットワークインタフェース仕様	
	フォントサンプル 印刷範囲と印刷精度	
	印刷配田と印刷精度 文字コード表	
索	5 引	169

(MEMO)

# 1 メンテナンスをします

ベルトユニットを交換します	12
定着器ユニットを交換します	15
給紙部品を交換します	17
LEDヘッドを清掃します	20
色ずれ補正調整をします	21
濃度補正調整をします	23
プリンタ表面を清掃します	25
プリンタを輸送するとき	26

メモ 以下の項目は、「ユーザーズマニュアル(セットアップ編)」の「3 メンテナンスをします」をご覧ください。

- トナーカートリッジを交換します
- ・イメージドラムカートリッジを交換します




# ベルトユニットを交換します

# ベルトユニット交換の目安

ベルトユニットの交換時期になると、操作パネルに [ベルト コウカン ジュンビ] のメッセージが表示されます。そのまま印刷を続けると [アタラシイ ベルトヲ イレテクダサイ] のメッセージを表示して印刷を停止します。

ベルトユニット交換の目安は、A4サイズの用紙(片面印刷時)で約60,000枚です。ただし、これは一般的な使用状況で印刷した場合(一度に3枚ずつ)の枚数です。1枚ずつ印刷する場合には、約半分でベルトユニットの寿命になります。



# ベルトユニットを交換します

**1** プリンタの電源を OFF にし、トップカバーを開けます。


メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(セットアップ編)をご覧ください。



やけどのおそれがあります。




定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。





# 使用済みのベルトユニットを取り出します。



- イメージドラムカートリッジ(4個)をバスケッ トごと取り出し、平らなテーブルの上に置きます。
- 2 取り出したイメージドラムカートリッジに黒い 紙をかぶせます。
- 3 左右のロックレバー(青色)を矢印の方向に倒し、 レバー(青色)を持ち、ベルトユニットを取り外 します。


メモー・ 使用済みベルトユニットの回収を行っていま す。詳しくは、「使用済み消耗品の回収につ いて | (セットアップ編)をご覧ください。や むを得ず処分される場合は、ポリ袋などに入 れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従っ て廃棄してください。



- ・ イメージドラム (緑の筒の部分) は、非常に 傷つきやすいため、取り扱いには十分注意し てください。
- ・ イメージドラムカートリッジは直射日光や強 い光(約1500ルクス以上)に当てないでく ださい。室内の照明の下でも5分間以上は放 置しないでください。

使用済みベルトユニットは絶対に火の 中に入れないでください。中に入って いるトナーが飛び散り爆発し、やけど のおそれがあります。

# 新しいベルトユニットをセットします。



- 新しいベルトユニットを包装袋から 取り出します。
- ② ベルトユニットのレバー(青色)を持 ち、ポストをプリンタの溝に合わせ、 ベルトユニットをセットします。
- また右のロックレバー(青色)が矢印の 方向に倒れ、ベルトユニットが確実 に固定されたことを確認します。
- 4 イメージドラムカートリッジ(4個) をバスケットごと静かにプリンタに 戻します。

4 トップカバーを閉じます。






# 定着器ユニットを交換します

# 定着器ユニット交換の目安

定着器ユニットの交換時期になると、操作パネルに [テイチャクキ コウカン ジュンビ] のメッセージ が表示されます。そのまま印刷を続けると [テイチャクキヲ コウカンシテクダサイ] のメッセージが表示されますので、新しい定着器ユニットに交換します。

定着器ユニット交換の目安は、A4サイズの用紙(片面印刷時)で約60,000枚です。



## 定着器ユニットを交換します

**1** プリンタの電源をOFFにし、トップカバーを開けます。


メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(セットアップ編)をご覧ください。

**⚠注意** 

やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になっていますので、触らないでください。





# 使用済みの定着器ユニットを取り出します。



⚠注意│やけどのおそれがあります。




定着器ユニットは高温になっています。手を触れないよ う十分注意をしてください。熱いときは無理をせず、冷 めるまで待ってから作業を行ってください。

- 定着器ユニット固定レバー(青色2ヶ所) を矢印の方向へ倒します。
- 2 定着器ユニットのハンドルを持ち、取り 出します。


- メモ ・ 使用済みの定着器ユニットの回収を 行っています。詳しくは、「使用済み 消耗品の回収について|(セットアッ プ編)をご覧ください。
  - ・ 使用済みの定着器ユニットは不燃物 として処理してください。

# 新しい定着器ユニットをセットします。



- 動 新しい定着器ユニットを包装袋から取り 出し、リリースレバーを固定している テープをはがします。
- ② 定着器ユニットのハンドルを持ち、定着 器ユニットをプリンタの中へ静かに入れ ます。
- ③ 定着器ユニット固定レバー(青色2ヶ所) で固定されるまで、しっかりと押し込み ます。
- ② 定着器ユニットのリリースレバー(青色) 2ヶ所)が矢印方向へ倒れていることを確 認します。

**4** トップカバーを閉じます。



プリンタの電源をONにしたとき、操作パネルに[サービスコール/173:エラー]また は[サービスコール/177:エラー]が表示された場合は、定着器ユニットを取り付け直 してください。



# 給紙部品を交換します


給紙部品交換の目安は、A4サイズの用紙で約120,000枚(使用状況により異なります)です。 給紙不良が頻繁に起こるような場合、交換してください。

# 用紙カセットの分離片を交換します

オプショントレイの用紙カセットの分離片も下記手順で交換します。


#### 古い分離片を取り外します

1 プリンタの電源を切ります。




メモ」電源の切り方は「電源を切ります」(セットアップ編)をご覧ください。

- 2 プリンタから用紙カセットを引き抜き、用紙を取り出します。
- **3** 指で軽く押さえながら、マイナスドライバ等で下からすくうようにして、スプリングを外します。(2 か所)
  - (注!) スプリングがとばないよう、注意してください。




**4** 分離片を図のように持ち、マイナスドライバ等で片方の足が支点より外れるまでたわませ(①)、分離片を矢印②の方向に持ち上げるようにして外します。



#### 新しい分離片を取り付けます

**5** 新しい分離片の片方の足の穴を支点に入れ、もう一方の足をたわませながら足の穴に支点が入るように真上から押しこみます。

(注!) パッド部分にさわらないよう注意してください。




6 両方の足の穴に、支点が入っていることを確認します。

7 新しいスプリングを分離片のポストに差し込んで取り付けます。(2か所)

(注!)


- スプリングがとばないよう、注意してください。
- ・ 先に取り外したスプリングも使用可能です。



გ 支点を中心に分離片がなめらかに動くことを確認します。




- ・ 動かすときにパッド部分をさわらないよう、注意してください。
- ・ もしパッド部分にさわってしまった場合、水でしめらせたやわらかい布等で拭いてください。



# 給紙ローラを交換します

オプショントレイの給紙ローラも下記手順で交換します

- 9
- 作業を始める前に、腕時計やブレスレット等を外します。
- 10 古い給紙ローラ(ギヤなし)、給紙ローラ(ギヤあり)を外します。 下図ローラの突起を矢印方向に倒すとロックが外れますので、突起を倒したままローラを横(左方向)に引き抜きます。



- **11** 新しい給紙ローラ (ギヤあり)を奥側, 給紙ローラ (ギヤなし)を手前側 に取り付けます。

  - ② ロックが掛かっているか確認してください。(突起をさわらずにローラを左右に軽く動かしてください)
  - **3 1** と同様に給紙ローラ (ギヤなし) を手前側の軸にカチッと音がするまで差し込みます。
  - 4 2 と同様にロックが掛かっているか確認してください。
  - 注!
- ・ ローラ表面のゴムをさわらないでください。
  - ・ 汚れが付着したときは、水でしめらせたやわらかい布等で拭き取ってください。
- 12 分離片交換の完了した用紙カセットに用紙を入れ、プリンタに取り付けます。



# LEDヘッドを清掃します

印刷時にかすれや白いすじが入ったり、文字がにじんだりする場合に行ってください。


プリンタの電源を OFF にし、トップカバーを開きます。

メモ「電源の切り方は「電源を切ります」(セットアップ編)をご覧ください。

やけどのおそれがあります。




定着器ユニットは高温になっ ていますので、触らないでく ださい。





LEDレンズクリーナまたは柔らかいティッシュペーパでLEDヘッド(4ヶ 所)全体を軽く拭きます。


LEDヘッド



(注!) メチルアルコールやシンナーなどの溶剤 は、LEDヘッドを傷めますので使用しない でください。

メモ LED レンズクリーナは、別売の交換用ト ナーカートリッジにも添付されています。

**3** トップカバーを閉じます。






# 色ずれ補正調整をします

プリンタは電源をONにしたときやトップカバーを開閉したとき、また連続して印刷しているとき定期的 に自動で色ずれ補正調整を行いますが、色ずれが気になる場合は、プリンタの操作パネルで調整を行って ください。

- (0)を数回押し、[カラー メニュー]を表示します。 a
- 2 1または 5 を数回押し、[ジドウ イロズレ ホセイ/ジッコウ]を表示します。
- 3 (3)を押します。

「オンライン/カラー チョウセイチュウ」と表示して、色ずれ補正調整動作が開始 されます。調整が終了すると、自動的に「オンライン」を表示します。

メモ】操作パネルで色ずれ補正調整をしても、色ずれが改善されない場合は、下記手順でレジス トセンサーの清掃を行ってください。




↑ プリンタの電源をOFF にします。

メモ 電源の切り方は「電源を切ります | (セットアップ編)をご覧ください。


- イメージドラムカートリッジ(4個)をバ スケットごと取り外し、平らなテーブル の上に置きます。
- 3 取り外したイメージドラムカートリッジ に黒い紙をかぶせます。




- (注:)・ イメージドラム (緑の筒の部分) は、 非常に傷つきやすいため、取り扱い には十分注意してください。
  - イメージドラムカートリッジは直射 日光や強い光(約1500ルクス以上)に 当てないでください。室内の照明の 下でも5分間以上は放置しないでく ださい。



4 左右のロックレバー(青色)を矢印の方向に倒し、レバー(青色)を持ち、ベルトユニットを取り外します。



- **3** センサーシャッターを矢印方向に引いて 開けます。
- 6 柔らかいティッシュペーパーで、左右 (2ヶ所)のレジストセンサー表面の汚れ を拭き取ります。
- ベルトユニットとイメージドラムカート リッジ(4個)をプリンタに戻します。






# 濃度補正調整をします

プリンタは電源をONにしたときや新しいイメージドラムカートリッジ、新しいトナーカートリッジを取 り付けたとき、また連続して印刷しているとき定期的に自動で濃度補正調整を行いますが、印刷濃度が気 になる場合は、プリンタの操作パネルで調整を行ってください。

- (0)を数回押し、[カラー メニュー]を表示します。
- 1 または 5 を数回押し、[ノウド ホセイ/ジッコウ] を表示します。
- 3 (3)を押します。

[オンライン/ノウド ホセイチュウ]と表示して、濃度補正調整動作が開始されま す。調整が終了すると、自動的に「オンライン」を表示します。

操作パネルで濃度補正調整をしても、濃度が改善されない場合は、下記手順で濃度セン メモ サーの清掃を行ってください。




↑ プリンタの電源をOFF にします。

電源の切り方は「電源を切ります」 (セットアップ編)をご覧ください。


- イメージドラムカートリッジ(4個)をバ スケットごと取り外し、平らなテーブル の上に置きます。
- 3 取り外したイメージドラムカートリッジ に黒い紙をかぶせます。




- (注・・ イメージドラム (緑の筒の部分) は、 非常に傷つきやすいため、取り扱い には十分注意してください。
  - イメージドラムカートリッジは直射 日光や強い光(約1500ルクス以上)に 当てないでください。室内の照明の 下でも5分間以上は放置しないでく ださい。



4 左右のロックレバー(青色)を矢印の方向に倒し、レバー(青色)を持ち、ベルトユニットを取り外します。






- **5** センサーシャッターを矢印方向に引いて 開けます。
- **6** 柔らかいティッシュペーパーで、中央の 濃度センサー表面の汚れを拭き取ります。
- ブルトユニットとイメージドラムカート リッジ(4個)をプリンタに戻します。




# プリンタ表面を清掃します

**1** プリンタの電源を OFF にします。

メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(セットアップ編)をご覧ください。



# **2** プリンタの表面を拭きます。



- 絞った布で拭きます。
- 2 柔らかい乾いた布で抜きます。



- ・ 水または中性洗剤以外は使用しないでください。
- (注:・本プリンタは油をさす必要はありません。注油しないでください。




# プリンタを輸送するとき

プリンタは精密機器ですので、梱包方法によっては輸送中に破損することがあります。次の手順で輸送し てください。

# プリンタの電源を OFF にし、次の部品を取り外します。

- 電源コード、アース線
- プリンタケーブル
- 用紙力セットに入っている用紙



メモ「電源の切り方は「電源を切ります」(セットアップ編)をご覧ください。

トップカバーを開け、イメージドラムカートリッジ(4個)を取り出し、 平らなテーブルの上に置きます。


やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になっ ていますので、触らないでく ださい。



イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジの接合部分をビニール テープで止めて、プリンタに戻します。





プリンタにイメージドラムカートリッジを同梱 して輸送します。トナーがこぼれないようにビ ニールテープで密封してください。

▲ トップカバーを閉じます。



緩衝材でプリンタを保護し、梱包箱に入れます。

(注♪) プリンタ購入時に付いていた梱包箱と緩衝材を使用してください。

プリンタを輸送後、再度設置するときには、イメージドラムカートリッジとトナーカート メモ リッジを止めたテープをはがしてください。

# 2 その他のソフトウェア

ストレージデバイスマネージャ	28
色見本印刷ユーティリティ	29
カラー調整ユーティリティ	30



# ストレージデバイスマネージャ

プリンタのハードディスクの設定、フォームデータの登録や削除、スプールジョブの管理をするユーティリティです。

# 動作環境

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0 日本語版の動作するコンピュータ InternetExplorer4.0 以上がインストールされていること

### インストール

- ↑ 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- ② CD-ROMのアイコンを開きます。

#### 〈WindowsXP の場合〉

[スタート] - [マイコンピュータ] - [リムーバブル記憶域があるデバイス] の [ML\_COLOR] アイコンをダブルクリックして開きます。

**〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0 の場合〉** [マイコンピュータ] を開き、[ML\_COLOR] アイコンをダブルクリックして開きます。

③ [SETUP] アイコンをダブルクリックします。

#### setup.exe

セットアッププログラムが起動します。

④ 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。 **5** [その他各種ユーティリティのインストール] を選択し、[選択] をクリックします。



[ストレージデバイスマネージャ]を選択し、「インストール」をクリックします。



- 画面の指示に従ってセットアップします。
- (3) 「MICROLINE カラーシリーズ」画面で [終了] をクリックします。

# 起動方法

【スタート] - [プログラム] (WindowsXPでは [すべてのプログラム]) - [沖データ] - [OKIストレージデバイスマネージャ] - [OKIストレージデバイスマネージャ] を選択します。

詳しくはオンラインヘルプをご覧ください。



# 色見本印刷ユーティリティ

プリンタでRGB 色の見本を印刷するためのユーティリティです。印刷された色見本を見て、希望する色をアプリケーションでどのような RGB 色の指定をすれば良いか確認することができます。

## 動作環境

WindowsXP/Me/98/2000/NT4.0 日本語版の動作するコンピュータ

### インストール

- 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- ② CD-ROMのアイコンを開きます。

#### 〈WindowsXPの場合〉

[スタート] - [マイコンピュータ] - [リムーバブル記憶域があるデバイス] の [ML\_COLOR] アイコンをダブルクリックして開きます。

**〈WindowsMe/98/2000/NT4.0 の場合〉** [マイコンピュータ] を開き、[ML\_COLOR] アイコンをダブルクリックして開きます。

③ [SETUP] アイコンをダブルクリックします。

setup.exe

セットアッププログラムが起動します。

(4) 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。 (5) [カラーユーティリティのインストール] を選択し、[選択] をクリックします。



⑥ [色見本印刷ユーティリティ] を選択し、 「インストール」をクリックします。



- 画面の指示に従ってセットアップします。
- 8 「MICROLINE カラーシリーズ」画面で 「終了」をクリックします。

# 起動方法

【スタート] - [プログラム] (WindowsXPでは [すべてのプログラム]) - [沖データ] - [色見本印刷ユーティリティ] - [色見本印刷ユーティリティ] を選択します。

詳しくは「色見本印刷して希望色のRGB値を決めたい」(88ページ)をご覧ください。



# カラー調整ユーティリティ

プリンタのカラーマッチングを調整するためのユーティリティです。

# 動作環境

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0 日本語版の動作するコンピュータ

### インストール

- 「プリンタソフトウェア CD-ROM」を セットします。
- ② CD-ROMのアイコンを開きます。

#### 〈WindowsXP の場合〉

[スタート] - [マイコンピュータ] - [リムーバブル記憶域があるデバイス] の [ML\_COLOR] アイコンをダブルクリックして開きます。

〈WindowsMe/98/95/2000/NT4.0 の場合〉 [マイコンピュータ] を開き、[ML\_COLOR] アイコンをダブルクリックして開きます。

③ [SETUP] アイコンをダブルクリックします。

setup.exe

セットアッププログラムが起動します。

④ 「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] をクリックします。 (5) [カラーユーティリティのインストール] を選択し、[選択] をクリックします。



(5) [カラー調整ユーティリティ] を選択し、 「インストール」をクリックします。



- 画面の指示に従ってセットアップします。
- (a) 「MICROLINE カラーシリーズ」画面で [終了] をクリックします。

# 起動方法

① [スタート] - [プログラム] (WindowsXP では [すべてのプログラム]) - [沖データ] - [カラー調整ユーティリティ] - [カラー調整ユーティリティ] を選択します。

詳しくはオンラインヘルプ、または「パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい」(79ページ)、「ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい」(82ページ)をご覧ください。

# 3 知っていると便利です

印刷するための設定について〜 32	~いろいろな用紙
~いろいろな印刷について~ 47	
~カラーについて~ 76	
ティ、添付ファイルについて~96	~ユーティ
~プリンタの動作について~ 99	
·プリンタの設定項目について〜 116	

# ~いろいろな用紙に印刷するための設定について~

手動で用紙の厚さを設定したい	33
はがき、往復はがきに印刷したい	36
封筒に印刷したい	39
ラベル紙に印刷したい	41
OHPシートに印刷したい	44



# 手動で用紙の厚さを設定したい

プリンタの操作パネルでメディアウェイト、メディアタイプを設定します。 メディアウェイトは用紙の厚さ、メディアタイプは用紙の種類に関する設定です。



- (注♪・メディアウェイトは普通紙(一般に紙といわれるもの)やラベル紙において、その厚さ の違いで切り替える設定です。
  - ・ メディアタイプは OHP やラベル紙のように、厚さだけでは管理できない印刷媒体と普 通紙を切り分けるための設定です。フィルム系の媒体や二重に重ねられている媒体は、 その特性から厚さだけでは最適な条件設定ができないため分けられています。(設定は 各モードの推奨紙に合わせていますので、できるだけ推奨紙を使用してください。)
  - ・ 普通紙のメディアウェイトは出荷時に [ジドウ] に設定されています。 プリンタは普通 紙の厚さを測定して印刷条件を自動設定し印刷を行います。(紙厚自動設定)
  - ・ 通常使用される普通紙のほとんどは、厚さを検出することで定着温度等の印刷条件設定 が可能です。しかし、普通紙も種類によってはその表面粗さ、構成成分の影響によって 厚さだけでは最適条件に設定されない場合があります。このような場合はメディアウェ イトを手動設定し、より良い状態で印刷できる設定に切り替えて使用してください。
  - ・ 紙厚自動設定の場合、使用する用紙の厚さにより印刷速度を自動的に切り替える場合が あり、ファースト印刷時間が長くなることがあります。印刷速度を切り替えないで使用 したい場合には、使用する用紙厚に合わせてメディアウェイトを手動設定してください。 選択された用紙厚で印刷可能か事前にテストを行い、支障がないことを確認してから使 用してください。
  - ・紙厚自動設定は、電源投入またはトレイに用紙をセットした直後の給紙時に実行します。 極端に厚さの異なる用紙を同一トレイに混在してセットした場合、混在する用紙に対し 最適な定着温度が設定されません。同一トレイ内に極端に厚さの違う用紙が混在してい たり、用紙搬送時に重送すると、アラームで停止します。
  - ・ メディアウェイト、メディアタイプを適切な値に設定しないと印刷品質が低下したり、 定着器ユニットを傷めるおそれがあります。
  - 用紙の種類と厚さにより、設定が必要な項目や設定値が異なります。

# 月紙の種類と厚さから、メディアウェイト、メディアタイプの設定値を確認します。

種類	厚さ	メディアウェイト (用紙の厚さ)	メディアタイプ (用紙の種類)* <sup>1</sup>	プリンタドライバの [給紙方法] の設定* <sup>2</sup>
普通紙*3*8	55~172kg (64~200g/m²)	ジドウ* <sup>9</sup>		
	55kg (64g/m²)	ウスイカミ*4		
	55~64kg (64~74g/m²)	フツウシ		
	65~77kg (75~90g/m²)	ヤヤアツイカミ	フツウシ	普通紙
	78~89kg (91~104g/m²)	アツイカミ		
	90~103kg (105~120g/m²)	ヨリアツイカミ		
	104~172kg (121~200g/m²)	ゴクアツイカミ		
光沢紙* <sup>5</sup>	_	_	コウタクシ	光沢紙
はがき* <sup>6</sup>	_	_	_	_
封筒*6	_	_	_	_
ラベル紙	0.13~0.17mm未満	ヤヤアツイカミ	= ^* 11.27	ラベル紙
	0.17~0.2mm	ゴクアツイカミ	ラベルシ	
OHPシート* <sup>7</sup>	_	_	OHP	OHPシート

- \*1:メディアタイプの工場出荷時の設定は「フツウシ」です。
- \*2: プリンタドライバの [給紙方法] ではトレイとメディアタイプを設定することができます。 プリンタドライバで設定を変更する場合は、印刷するたびに設定する必要があります。
- \*3: 両面印刷できる用紙の厚さは連量 70~90kg (81~105g/m²) です。
- \*4:普通紙でシワがでるときに設定します。
- \*5: 光沢紙はメディアタイプのみ設定します。メディアウェイトの設定は必要ありません。メディアタイプの[コウタクシ]は、光沢紙など表面に光沢のある印刷媒体に適したモードです。光沢紙には、白地に薄くトナーが付着しやすいため、印刷品質など、事前にテストを行い、支障がないことを確認してから使用してください。
- \*6:はがき、封筒はメディアウェイト、メディアタイプの設定の必要はありません。
- \*7:OHP シートはメディアタイプのみ設定します。メディアウェイトの設定は必要ありません。
- \*8:用紙カセットから給紙できる用紙の厚さは連量 55 ~ 151kg(64 ~ 176g/m²)です。
- \*9: 普通紙の厚さを自動測定して印刷を行います。普通紙以外では自動測定は行いません。メディアタイプとメディアウェイトを設定してください。



- ・メディアウェイトの [ゴクアツイカミ]、メディアタイプの [コウタクシ]、[ラベルシ]、 [OHP] を設定すると、印刷速度が遅くなります。
- ・ 出荷時の設定ではOHP自動検出機能が有効となっています。給紙時にOHPシートを検出し、自動的に印刷条件設定を切り替えて印刷を行うため、メディアタイプの設定は必要ありません。推奨紙以外のOHPシートを使用した場合、自動検出ができない場合があります。このような場合は、メディアタイプで[OHP]を設定してください。
- ・ 部分印刷用紙などで誤ってOHP と判定され印刷速度が低下してしまう場合は、「インサツ メニュー」の [OHP ケンシュツ] を [ムコウ] に設定してください。
- ・ トレイの抜き差しを行うと、紙厚自動設定が実行されます。この場合、直後の給紙時に 若干の待ち時間が発生します。
- [レターヘッド]、[ボンドシ]、[サイセイシ]、[アツガミ]、[アライカミ] の各メディアタイプは名称として設定できますが、印刷時の設定効果は[フツウシ] と同じです。

# 操作パネルでメディアウェイトを設定します。

- ・ メディアウェイトは、給紙するトレイごとに設定してください。 ・ はがき、封筒は設定の必要はありません。

ここでは、トレイ1で普通紙(70kg)に印刷するときの設定手順([トレイ1 メディアウェイト] を「ヤヤアツイカミ」に設定します)を説明します。

- **1** (0) を数回押し、「メディア メニュー」を表示します。
- ② (1)または(5)を押し、[トレイ1 メディアウェイト]を表示します。
- 3 (2)または(6)を押し、[ヤヤアツイカミ]を表示します。
- **4** (3)を押し、設定値の右側に「\*」を付けます。
- **⑤** 4 を押し、[オンライン] にします。

# 操作パネルでメディアタイプを設定します。



- (注.)・メディアタイプの工場出荷時の設定は [フツウシ] です。 普通紙に印刷する場合はその まま使用してください。
  - ・ メディアタイプは、給紙するトレイごとに設定してください。
  - ・ 光沢紙、ラベル紙は必ず設定してください。
  - ・ OHP シートは自動検出できない場合に設定してください。
  - ・ はがき、封筒は設定の必要はありません。
  - メディアタイプは[フツウシ]、[コウタクシ]、[ラベルシ]、[OHP] 以外は設定しない でください。

ここでは、マルチパーパストレイでOHPシートに印刷するときの設定手順([MPトレイ メディ アタイプ]を [OHP] に設定します)を説明します。

- (0)を数回押し、[メディア メニュー]を表示します。
- ② 1 または 5 を押し、[MPトレイ メディアタイプ] を表示します。
- **3** (2) または (6) を押し、[OHP] を表示します。
- **4** (3)を押し、設定値の右側に「\*」を付けます。
- **6** 4 を押し、[オンライン] にします。




# はがき、往復はがきに印刷したい


# 1 用紙をセットします。

はがき、往復はがきはマルチパーパストレイ、トレイ1から印刷することができます。 用紙のセット方法は「3 印刷します」(セットアップ編)をご覧ください。

メモ マルチパーパストレイから手差しで1枚ずつ印刷することもできます。詳しくは「手差しで1枚ずつ印刷します」(セットアップ編)をご覧ください。



# 2 フェイスアップスタッカを開きます。



- **3** 操作パネルでプリンタ側の用紙サイズの設定を確認します。
  - | Web ブラウザからも設定できます。 詳しくは 「コンピュータからプリンタの設定を変更したい」(105 ページ)をご覧ください。

〈マルチパーパストレイの場合〉

- ② 1 または 5 を数回押し、[MPトレイ ヨウシサイズ] を表示します。
- **3 2** または **6** を数回押し、[ハガキ] または [オウフクハガキ] を表示します。
- **4 3** を押し、設定値の右側に「**\***」を付けます。
- (4)を押し、[オンライン] にします。

〈トレイ1の場合〉

- ② 1 または 5 を押し、[トレイ1 A5 / A6 ヨウシ] を表示します。
- ③ [ハガキ] と表示されていることを確認します。
- 4 4を押し、[オンライン] にします。

# 4 アプリケーションを起動します。

印刷したいファイルを開きます。

# 5 プリンタドライバで [用紙サイズ]、[給紙方法] を選択し、印刷します。





- ① [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- ② [サイズ] で [はがき] または [往復はがき]、 [印刷の向き] で [縦] または [横] を選択 し、「OK] をクリックします。
- ③ [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- 4 [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定])をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- (5) [設定] タブの [給紙方法] で [トレイ1] または [マルチパーパストレイ] を選択し、 [OK] をクリックします。 (Windows2000 では、[OK] をクリックする必要はありません。)
- 6 「印刷」画面で [OK] または [印刷] をクリックし、印刷します。




### 封筒に印刷したい


# 1 用紙をセットします。

封筒はマルチパーパストレイから印刷することができます。 用紙のセット方法は「3 印刷します」(セットアップ編)をご覧ください。

メモ マルチパーパストレイから手差しで1枚ずつ印刷することもできます。詳しくは「手差しで1枚ずつ印刷します | (セットアップ編)をご覧ください。



# **夕** フェイスアップスタッカを開きます。



# **3** 操作パネルでプリンタ側の用紙サイズの設定を確認します。

| Web ブラウザからも設定できます。詳しくは「コンピュータからプリンタの設定を変更したい | (105 ページ)をご覧ください。

- ② 1 または 5 を数回押し、[MPトレイ ヨウシサイズ] を表示します。
- **3 2** または **6** を数回押し、[フウトウ 1 タテオクリ](フウトウ 1~フウトウ 4) を表示します。
- **4 3** を押し、設定値の右側に「**\***」を付けます。
- (4)を押し、[オンライン] にします。

# **4** アプリケーションを起動します。

印刷したいファイルを開きます。

# 5 プリンタドライバで [用紙サイズ]、[給紙方法] を選択し、印刷します。





- 1 [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- ② [サイズ] で [封筒 1] ~ [封筒 4]、[印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、[OK] をクリックします。
- ③ [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- 4 [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- ⑤ [設定] タブの [給紙方法] で [マルチパーパストレイ] を選択し、[OK] をクリックします。

(Windows2000 では、[OK] をクリックする必要はありません。)

⑥ 「印刷」画面で [OK] または [印刷] をクリックし、印刷します。





### ラベル紙に印刷したい

# 1 用紙をセットします。

ラベル紙はマルチパーパストレイから印刷することができます。 用紙のセット方法は「3 印刷します」(セットアップ編)をご覧ください。


メモ マルチパーパストレイから手差しで1枚ずつ印刷することもできます。詳しくは「手差しで1枚ずつ印刷します」(セットアップ編)をご覧ください。







# **2** フェイスアップスタッカを開きます。



## **3** 操作パネルでメディアウェイトを設定します。

(注♪) メディアウェイトは、給紙するトレイごとに設定してください。

メモ Web ブラウザからも設定できます。 詳しくは 「コンピュータからプリンタの設定を変更したい」(105 ページ)をご覧ください。

ここでは、MPトレイで $0.1 \sim 0.17$ mm未満の厚さのラベル紙に印刷するときの設定手順([MPトレイ メディアウェイト]を [ヤヤアツイカミ] に設定します)を説明します。

- $\bigcirc$  を数回押し、[メディア メニュー] を表示します。
- ② 1または5を押し、[MPトレイ メディアウェイト]を表示します。
- 3 2または6を押し、[ヤヤアツイカミ]を表示します。
- **4 3** を押し、設定値の右側に「**\***」を付けます。
- **6** 4 を押し、[オンライン] にします。

- 4 操作パネルでプリンタ側の用紙サイズの設定を確認します。
  - メモ Web ブラウザからも設定できます。 詳しくは 「コンピュータからプリンタの設定を変更したい | (105 ページ)をご覧ください。

    - ② 1 または 5 を数回押し、[MPトレイ ヨウシサイズ] を表示します。
    - **3 2** または **6** を数回押し、[A4] または [レター] を表示します。
    - **4 3** を押し、設定値の右側に「**\***」を付けます。
    - (4) を押し、[オンライン] にします。
- **5** 操作パネルでメディアタイプを設定します。
  - メモ Web ブラウザからも設定できます。 詳しくは 「コンピュータからプリンタの設定を変更したい | (105 ページ) をご覧ください。
    - ① を数回押し、[メディア メニュー] を表示します。
    - ② 1 または 5 を数回押し、[MPトレイ メディアタイプ]を表示します。
    - 3 2 または 6 を数回押し、[ラベルシ] を表示します。
    - **4** (3) を押し、設定値の右側に「\*」を付けます。
    - (4) を押し、[オンライン] にします。
- **6** アプリケーションを起動します。

印刷したいファイルを開きます。

### 7 プリンタドライバで [用紙サイズ]、[給紙方法] を選択し、印刷します。





- 1 [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- ② [サイズ] で [A4] または [レター]、[印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、[OK] をクリックします。
- ③ [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- 【プロパティ】(WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- ⑤ [設定] タブの [給紙方法] で [マルチパーパストレイ] を選択し、[OK] をクリックします。 (Windows2000では、[OK] をクリックす
  - 《Wildows2000 Cは、[OK] をクリックする必要はありません。)
- **6** 「印刷」画面で [OK] または [印刷] をクリックし、印刷します。




# OHP シートに印刷したい

# 1 用紙をセットします。


OHP シートはマルチパーパストレイ、トレイ 1 から印刷することができます。 用紙のセット方法は「3 印刷します」(セットアップ編)をご覧ください。

メモ マルチパーパストレイから手差しで1枚ずつ印刷することもできます。詳しくは「手差しで1枚ずつ印刷します」(セットアップ編)をご覧ください。



# **2** フェイスアップスタッカを開きます。

フェイスアップスタッカの開き方は、「3 印刷します」(セットアップ編)をご覧ください。



- **3** 操作パネルでプリンタ側の用紙サイズの設定を確認します。
  - | Web ブラウザからも設定できます。 詳しくは 「コンピュータからプリンタの設定を変更したい | (105 ページ)をご覧ください。

〈マルチパーパストレイの場合〉

- **1 (**0 を数回押し、[メディア メニュー] を表示します。
- ② 1 または 5 を数回押し、[MPトレイ ヨウシサイズ] を表示します。
- **3** 2 または 6 を数回押し、[A4] または [レター] を表示します。
- **4 3** を押し、設定値の右側に「**\***」を付けます。
- **6** 4 を押し、[オンライン] にします。
- **4** 操作パネルでメディアタイプを設定します。
  - ・ 出荷時の設定ではOHP自動検出機能が有効となっています。給紙時にOHPシートを検出し、自動的に印刷条件設定を切り替えて印刷を行うため、メディアタイプの設定は必要ありません。推奨紙以外のOHPシートを使用した場合、自動検出ができない場合があります。このような場合は、メディアタイプで [OHP] を設定してください。
    - ・ 部分印刷用紙などで誤ってOHP と判定され印刷速度が低下してしまう場合は、[インサツ メニュー] の [OHP ケンシュツ] を [ムコウ] に設定してください。
    - Webブラウザからも設定できます。詳しくは「コンピュータからプリンタの設定を変更したい」(105ページ)をご覧ください。
    - ① を数回押し、[メディア メニュー] を表示します。
    - ② 1 または 5 を数回押し、[MPトレイ メディアタイプ] を表示します。
    - 3 2 または 6 を数回押し、[OHP] を表示します。
    - **4 3** を押し、設定値の右側に「**\***」を付けます。
    - **6** 4 を押し、[オンライン] にします。
- **5** アプリケーションを起動します。

印刷したいファイルを開きます。

# 6 プリンタドライバで [用紙サイズ]、[給紙方法] を選択し、印刷します。





- [ファイル] メニューの [ページ設定] を選択します。
- ② [サイズ] で [A4] または [レター]、[印刷の向き] で [縦] または [横] を選択し、[OK]をクリックします。
- **③** 「ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- 4 [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- (5) [設定] タブの [給紙方法] で [トレイ1] または [マルチパーパストレイ] を選択し、 [OK] をクリックします。 (Windows2000 では、[OK] をクリックする必要はありません。)
- 6 「印刷」画面で [OK] または [印刷] をクリックし、印刷します。

# ~いろいろな印刷について~

複数ページを1枚に印刷したい	48
複数枚に拡大して印刷したい(ポスター印刷)	49
任意の用紙サイズに印刷したい(カスタムページ)	50
両面印刷したい	51
ページ順に取り出したい	52
トレイを自動的に選択したい	53
表紙のみを別のトレイから給紙したい(表紙印刷)	54
同じ用紙サイズを大量に印刷したい	55
印刷する用紙サイズを変更したい	56
ウォーターマークを印刷したい	57
文書を部単位で印刷したい(丁合印刷)	58
複数部数の文書を最初に確認してから印刷したい(確認印刷)	59
パスワードを入力してから印刷したい(認証印刷)	61
印刷ジョブをスプールしてPCの開放を早くしたい(スプール印刷)	63
プリンタのハードディスクにジョブを保存して繰り返し印刷したい	64
小冊子を作りたい(製本印刷)	66
プリンタにフォームを登録したい(フォームオーバーレイ)	67
高解像度で印刷したい	69
極細線が細くなりすぎるのを防ぎたい	70
プリンタフォントに置き換えて印刷したい	71
コンピュータのフォントで印刷したい	72
プリンタドライバの設定に名前を付けて保存したい	73
プリンタドライバの初期設定を変更したい	74
トナー消費をセーブして試し印刷したい	75



### 複数ページを1枚に印刷したい

複数ページのデータを1枚の用紙に縮小して印刷できます。



- ・ この機能はデータを縮小して印刷する機能なので、用紙の中央が正確に合わない場合が あります。
- ・とじ代も設定できます。



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの[印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- ② [設定] タブの [レイアウトタイプ] で [n-up] (nは1枚に印刷するページ数) を選択します。
- (5) [詳細設定] をクリックし、必要に応じて [枠線]、[ページ配置]、[とじ代] を設定します。 とじ代は上下左右に0~30mmまで設定できます。



## 複数枚に拡大して印刷したい(ポスター印刷)

元のデータを拡大し、複数枚の用紙に分割して印刷できます



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの[印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- ④ [設定] タブの [レイアウトタイプ] で [ポスター印刷] を選択します。
- ⑤ [詳細設定] をクリックし、必要に応じて[拡大]、[トンボ]、[オーバーラップ] などを設定できます。



### 任意の用紙サイズに印刷したい(カスタムページ)

独自の用紙サイズを定義して通常の用紙サイズと同じように使用できます。



- ・ マルチパーパストレイからのみ給紙できます。用紙カセットからは給紙できません。
- フェイスアップで排出してください。
- ・ 用紙サイズは縦長に設定してください。
- アプリケーションによっては利用できない場合があります。
- 長さが355.6mmを超える用紙の印刷品位は保証できません。連量110kg(128g/m²)の用紙を使用してください。
- ・ 用紙サポータでサポートしきれない長さの用紙は手で支えてください。
- ・ WindowsNT4.0 プリンタドライバはコンピュータの管理者の権限が必要です。

#### [設定できるサイズ]

幅 : 76.2~215.9mm 長さ(高さ) : 127~1200mm







● [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。

(WindowsXPでは、[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]をクリックします。)

② プロパティを開きます。

WindowsMe/98/95の場合

[OKI MICROLINE 7300] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。

WindowsXP/2000 の場合

[OKI MICROLINE 7300] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[印刷設定] を選択します。

WindowsNT4.0 の場合

[OKI MICROLINE 7300] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[ドキュメントの既定値] を選択します。

- ③ [設定] タブの [オプション] をクリックします。
- (4) 「給紙オプション」画面で [用紙サイズの追加] をクリックします。
- (5) 「用紙サイズの追加」画面で[名称]、[幅]、[長さ] を入力します。
- ⑥ 「追加」をクリックします。

作成した用紙は、[設定] タブの [サイズ] リストの下の方に表示されます。合計32個まで定義できます。



### 両面印刷したい

用紙の両面に印刷することができます。



- ・ オプションの両面印刷ユニットと増設メモリが必要です。
- ・ プリンタドライバで両面印刷ユニットをあらかじめ設定しておく必要があります。詳しくは「両面印刷ユニット」(セットアップ編)をご覧ください。
- ・ 両面印刷できる用紙サイズはA4、A5、B5、レター、リーガル(13インチ)、リーガル(13.5 インチ)、リーガル(14 インチ)、エグゼクティブのみです。A6 用紙は使用できません。
- ・ 両面印刷できる用紙の厚さは、連量 70kg  $\sim 90$ kg( $81 \sim 105$ g/m²)です。それ以外の厚さでは紙づまりの原因になりますので使えません。




- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの[印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- **4** [設定] タブの [両面印刷] で [長辺とじ] または「短辺とじ] を選択します。



### ページ順に取り出したい

複数ページの文書を印刷するとき、ページ順で取り出せます。

### フェイスダウンで排出する



紙づまりを避けるため、連量152kg以上の厚紙、A6サイズの普通紙、カスタムサイズの普 通紙、はがき、往復はがき、封筒、ラベル紙、OHP、光沢紙は、フェイスアップスタッカ を開いてフェイスアップで排出してください。

じていることを確認します。



### トレイを自動的に選択したい

プリンタドライバで設定した用紙サイズに一致するトレイ(用紙カセット(トレイ 1~3)、マルチパーパストレイ)を自動的に選択して印刷できます。



- ・ 必ず操作パネルで、マルチパーパストレイの用紙サイズを設定してください。
- ・ 操作パネルで「メディアタイプ」を「フツウシ」以外に設定している場合は「自動選択」ではなく、直接トレイを選択してください。



- ① アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- ④ [設定] タブの [給紙方法] で [自動選択] を 選択します。



# 表紙のみを別のトレイから給紙したい(表紙印刷)

複数ページの印刷ジョブで1ページ目を別のトレイから給紙できます。1ページ目の用紙の色や厚さを変えて表紙などを作成する場合に使用します。





- ① アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- (4) [設定] タブの [オプション] をクリックします。
- (5) [表紙印刷] の [1ページ目の給紙方法を指定する] にチェックを付け、[給紙方法] をメニューから選択します。必要に応じて用紙厚を設定します。



### 同じ用紙サイズを大量に印刷したい

トレイ1~3、マルチパーパストレイに同じ用紙をセットしている場合に、印刷中のトレイの用紙がなくなったら、他のトレイから継続して印刷することができます。

② 必ず操作パネルで、各トレイのメディアウェイト、メディアタイプと、マルチパーパストレイの用紙サイズ、メディアウェイト、メディアタイプを一致させてください。




- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- **4** [設定] タブの [オプション] をクリックします。
- **⑤** [自動トレイ切り替え] にチェックを付けます。



### 印刷する用紙サイズを変更したい

印刷データに手を加えることなく、異なる用紙サイズに印刷できます。

(注!) アプリケーションによっては正常に動作しない場合があります。






- ① アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。
- **③** [プロパティ] (WindowsXPでは [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000 では、この操作は必要あり ません。)
- ④ [設定] タブの [サイズ] で編集する用紙サ イズを選択します。
- **⑤** 「オプション」をクリックします。
- [用紙サイズを変換する]にチェックを付け、 「変換」で印刷したい用紙サイズを選択しま す。



### ウォーターマークを印刷したい

アプリケーションから印刷される内容とは独立して [見本] や [社外秘] などの文字を重ね印刷できます。



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは [詳細設定]) をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- (4) [印刷オプション] タブの [ウォーターマーク] をクリックします。
- **⑤** [新規] をクリックします。

- **6** 「ウォーターマークの編集」画面で〔文字列〕 を入力し「サイズ〕他を選択します。
- **7** [OK] をクリックします。



### 文書を部単位で印刷したい(丁合印刷)

印刷ジョブをプリンタのメモリにスプールして部単位で印刷することができます。



- (注♪)・ 印刷ジョブをスプールするメモリの容量が不足した場合、[チョウアイ エラー:ページ ガ オオスギマス]を表示して一部のみ印刷を行います。プリンタに内蔵ハードディスク が装着されていると、メモリが不足しても内蔵ハードディスクにスプールして印刷します。
  - ・アプリケーションによっては利用できない場合があります。



- アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。
- ③ 「プロパティ」(WindowsXPでは「詳細設定」) をクリックします。 (Windows2000 では、この操作は必要あり ません。)
- ① 「印刷オプション」タブで「部数」に印刷部 数を入力し、[部単位で印刷] にチェックを 付けます。



### 複数部数の文書を最初に確認してから印刷したい(確認印刷)

印刷ジョブをプリンタのハードディスクにスプールし、最初に一部のみ印刷して確認し、その後残りの部数を印刷することができます。



- ・ プリンタに内蔵ハードディスクが装着されている場合に利用できます。
  - ・ 印刷ジョブをスプールする内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、[ディスク ファイルシステム フル]を表示して一部のみ印刷を行います。
- アプリケーションによっては利用できない場合があります。
- ・ プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらかじめ設定しておく必要があります。詳しくは「内蔵ハードディスク|(セットアップ編)をご覧ください。
- ・ 内蔵ハードディスクに「キョウツウ」パーティションが必要です。

# **1** アプリケーションから印刷します。





- アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル]メニューの「印刷」を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- ④ [印刷オプション] タブで [部数] に印刷部 数を入力します。
- ⑤ [印刷形式] で [確認印刷] を選択します。
- ⑥「認証設定」画面で「ジョブ名」、「パスワード」を入力し、[OK]をクリックします。

#### 印刷時にジョブ名を入力する

印刷をかけると、ジョブ名を入力する画面がでる ようになります。

#### パスワード

4桁の数字で設定します。

印刷します。

[印刷時にジョブ名を入力する] にチェック した場合、「認証設定」画面で「ジョブ名」を入力し、「OK] をクリックします。

#### ジョブ名

最大 16 文字までの半角英数字で設定します。

# 2 印刷結果を確認します。

- **3** 問題がなければ、プリンタの操作パネルからパスワードを入力します。
  - (0) を押し、[インサツ ジョブ メニュー] を表示します。
  - ② 1 または 5 を押し、[パスワード セッテイ] を表示します。
  - **3 2** または **6** を押し、パスワードの最初の桁を入力します。
  - 4 (1) を押し、2 つめの桁にカーソルを移動します。
  - **5** 手順 **2**, **3** を繰り返し、4桁のパスワードを入力したら、**3** を押します。
  - **6** [ジョブ セレクト] で 2 または 6 を押し、印刷するジョブ (手順1で入力した ジョブ名) を選択します。
  - 7 (3) を押します。
  - **8** [SET COLLATING AMOUNT] が表示されたら、残りの印刷部数を確認し、 3 を 押します。

残りの部数の印刷が行われます。

- メモ ・ パスワードを誤って入力した場合は、手順 4 で 1 または 5 を押すと手順 2 に戻ります。
  - ・ 印刷を行わない場合は、手順 ⑤ で 7 を押すと、[ジョブ サクジョ] と表示します。
     ③ を押すとジョブを削除できます。
     また、OKIストレージデバイスマネージャを使ってもジョブを削除できます。

OKI ストレージデバイスマネージャでジョブを削除する方法

- ② 「プリンタの検索」画面で、プリンタを接続しているポートを選択し、[開始] をクリックします。
- ③ [閉じる] をクリックします。
- 4 下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリンタ] メニューから [スプールジョブの管理] を選択します。
- ⑤ [確認印刷ジョブ] にチェックが付いていることを確認し、[ユーザジョブの参照] を選択し、パスワードを入力し [パスワードの適用] をクリックします。 [全てのジョブの参照] を選択し、管理者パスワード(デフォルトは PASSWORD) を入力し、[管理者パスワードの適用] をクリックすると、プリンタに格納されているすべての確認印刷ジョブが表示されます。
- ⑤ リストから削除したいジョブを選択し、「削除」をクリックします。
- ⑦ 完了画面で [OK] をクリックします。



### パスワードを入力してから印刷したい(認証印刷)

印刷ジョブをプリンタのハードディスクにスプールし、プリンタの操作パネルでパスワードを入力してから印刷することができます。



- プリンタに内蔵ハードディスクが装着されている場合に利用できます。
- ・ 印刷ジョブをスプールする内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、[ディスク ファイルシステム フル] を表示し、印刷は行われません。
- ・ プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらかじめ設定しておく必要があります。詳しくは「内蔵ハードディスクー(セットアップ編)をご覧ください。
- 内蔵ハードディスクに「キョウツウ」パーティションが必要です。

# **1** アプリケーションから印刷します。





- アプリケーションを起動します。
- 2 「ファイル」メニューの「印刷」を選択します。
- 【プロパティ】(WindowsXPでは [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- (4) [印刷オプション] タブの [印刷形式] で [認 証印刷] を選択します。
- ⑤ 「認証設定」画面で「ジョブ名」、「パスワード」を入力し、「OK」をクリックします。

#### 印刷時にジョブ名を入力する

印刷をかけると、ジョブ名を入力する画面がでる ようになります。

#### パスワード

4桁の数字で設定します。

6 印刷します。

[印刷時にジョブ名を入力する] にチェック した場合、「認証設定」画面で「ジョブ名」を 入力し、[OK] をクリックします。

#### ジョブ名

最大 16 文字までの半角英数字で設定します。

# プリンタの操作パネルからパスワードを入力します。

- ② 1 または 5 を押し、[パスワード セッテイ] を表示します。
- 3 2 または 6 を押し、パスワードの最初の桁を入力します。
- 4 1 を押し、2つめの桁にカーソルを移動します。
- **⑤** 手順 **②**, **③** を繰り返し、4桁のパスワードを入力したら、**③** を押します。
- **6** [ジョブ セレクト] で 2 または 6 を押し、印刷するジョブ (手順1で入力した ジョブ名) を選択します。
- **7** (3) を押します。
- **③** [SET COLLATING AMOUNT] が表示されたら、印刷部数を確認し、**③** を押します。 認証印刷ジョブの印刷が行われます。

# メモ ・ パスワードを誤って入力した場合は、手順 ❹ で 1 または 5 を押すと手順 ❷ に戻ります。

・ 印刷を行わない場合は、手順 (5) で (7) を押すと、[ジョブ サクジョ] と表示します。
 ③ を押すとジョブを削除できます。
 また、OKIストレージデバイスマネージャを使ってもジョブを削除できます。

#### OKI ストレージデバイスマネージャでジョブを削除する方法

- 【スタート] [プログラム] (WindowsXPでは [すべてのプログラム]) [沖データ] [OKI ストレージデバイスマネージャ] [OKI ストレージデバイスマネージャ] を選択します。
- ② 「プリンタの検索」画面で、プリンタを接続しているポートを選択し、[開始] をクリックします。
- ③ [閉じる] をクリックします。
- 4 下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリンタ] メニューから [スプールジョブの管理]を選択します。
- (5) [認証印刷ジョブ] にチェックが付いていることを確認し、[ユーザジョブの参照] を選択し、パスワードを入力し [パスワードの適用] をクリックします。 [全てのジョブの参照] を選択し、管理者パスワード(デフォルトは PASSWORD) を入力し、[管理者パスワードの適用] をクリックすると、プリンタに格納されているすべての認証印刷ジョブが表示されます。
- ⑤ リストから削除したいジョブを選択し、[削除] をクリックします。
- 7 完了画面で [OK] をクリックします。




# 印刷ジョブをスプールして PC の開放を早くしたい (スプール印刷)

印刷ジョブをプリンタのハードティスクにスプールして、大容量のジョブや複雑なジョブの処理からコンピュータを早く開放することができます。



- プリンタに内蔵ハードディスクが装着されている場合に利用できます。
- 印刷ジョブをスプールする内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、[ディスク ファイルシステム フル] を表示し、印刷は行われません。
- ・ プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらかじめ設定しておく必要があります。詳しくは「内蔵ハードディスク|(セットアップ編)をご覧ください。
- 内蔵ハードディスクに「キョウツウ」パーティションが必要です。
- ・ スプールしない場合と比較すると、印刷完了時間は遅くなります。





- ① アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- (4) [印刷オプション] タブの [その他] をクリックします。
- **5** [ホストの開放を優先する] にチェックを付けます。



# プリンタのハードディスクにジョブを保存して繰り返 し印刷したい

印刷ジョブをプリンタのハードディスクに保存し、プリンタの操作パネルでパスワードを入力して何度も繰り返しそのデータを印刷することができます。



- ・ プリンタに内蔵ハードディスクが装着されている場合に利用できます。
- ・ 印刷ジョブをスプールする内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、[ディスク ファイルシステム フル] を表示し、印刷は行われません。
- ・ プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらかじめ設定しておく必要があります。詳しくは「内蔵ハードディスク」(セットアップ編)をご覧ください。
- 内蔵ハードディスクに「キョウツウ」パーティションが必要です。

### 7 アプリケーションから印刷します。





- アプリケーションを起動します。
- 2 「ファイル] メニューの「印刷」を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは [詳細設定]) をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- ④ [印刷オプション] タブの [印刷形式] で [プリンタに保存] を選択します。
- **⑤** 「認証設定」画面で「ジョブ名」、「パスワード」を入力し、[OK] をクリックします。

#### 印刷時にジョブ名を入力する

印刷をかけると、ジョブ名を入力する画面がでる ようになります。

パスワード

4桁の数字で設定します。

6 印刷します。

[印刷時にジョブ名を入力する] にチェックした場合、「認証設定」画面で「ジョブ名」を入力し、「OK] をクリックします。

#### ジョブ名

最大 16 文字までの半角英数字で設定します。

# プリンタの操作パネルからパスワードを入力します。

- ② 1 または 5 を押し、[パスワード セッテイ]を表示します。
- 3 2 または 6 を押し、パスワードの最初の桁を入力します。
- 4 1 を押し、2つめの桁にカーソルを移動します。
- **5** 手順 **2**, **3** を繰り返し、4桁のパスワードを入力したら、**3** を押します。
- **6** [ジョブ セレクト] で 2 または 6 を押し、印刷するジョブ (手順1で入力した ジョブ名) を選択します。
- 7 (3) を押します。
- **8** [SET COLLATING AMOUNT] が表示されたら、印刷部数を確認し、**3** を押します。 印刷が行われます。

# メモ ・ パスワードを誤って入力した場合は、手順 4 で 1 または 5 を押すと手順 2 に戻ります。

- ・ 印刷を行わない場合は、手順 (5) で (7) を押すと、[ジョブ サクジョ] と表示します。
   ③ を押すとジョブを削除できます。
   また、OKI ストレージデバイスマネージャを使ってもジョブを削除できます。
- OKI ストレージデバイスマネージャでジョブを削除する方法
  - ① [スタート] [プログラム] (WindowsXPでは [すべてのプログラム]) [沖データ] [OKI ストレージデバイスマネージャ] [OKI ストレージデバイスマネージャ] を選択します。
  - ② 「プリンタの検索」画面で、プリンタを接続しているポートを選択し、[開始] をクリックします。
  - ③ [閉じる] をクリックします。
  - ◆ 下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリンタ] メニューから [スプールジョブの管理] を選択します。
  - (5) [認証印刷ジョブ] にチェックが付いていることを確認し、[ユーザジョブの参照] を選択し、パスワードを入力し [パスワードの適用] をクリックします。 [全てのジョブの参照] を選択し、管理者パスワード (デフォルトは PASSWORD) を入力し、[管理者パスワードの適用] をクリックすると、プリンタに格納されているすべての認証印刷ジョブが表示されます。
  - ⑤ リストから削除したいジョブを選択し、[削除] をクリックします。
  - **⑦** 完了画面で [OK] をクリックします。




### 小冊子を作りたい(製本印刷)

パンフレットのような小冊子を作成できます。




- ・アプリケーションによっては正常に動作しない場合があります。
- ・ オプションの両面印刷ユニットと増設メモリが必要です。
- ・ プリンタドライバで両面印刷ユニットをあらかじめ設定しておく必要があります。詳しくは「両面印刷ユニット | (セットアップ編)をご覧ください。





- Windows2000/NT4.0 でNetBEUIや別のコンピュータ上の共有プリンタでネットワークに接続している場合は利用できません。
- ・ WindowsXP/2000で [製本印刷] が選択できない場合は、[プリンタとFAX] または [プリンタ] フォルダの [OKI MICROLINE 7300] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] [詳細設定] [プリントプロセッサ] で [MLLAPP3] を選択してください。





- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- ④ [設定] タブの [レイアウトタイプ] で [製本印刷] を選択します。
- (5) [詳細設定] をクリックし、必要に応じて[折丁]、[2up]、[右開き]、[とじ代] を設定します。

#### 折丁

製本するページの単位です。

#### 右開き

小冊子が右開きになるよう印刷します。

⑥ [設定] タブの [サイズ] で用紙サイズを選択し、[オプション] をクリックして [用紙サイズを変換する]にチェックを付けて、[変換] で該当する値を選択します。



(例) A4サイズの用紙を使用してA5サイズの小冊子を作る場合

[詳細設定]の[用紙サイズ]で[A4] を選択します。



### プリンタにフォームを登録したい(フォームオーバーレイ)

プリンタに帳票、ロゴなどをフォームとして登録し、重ね合わせて印刷することができます。



- ・ プリンタに内蔵ハードディスクが装着されている場合に利用できます。
- ・ OKI ストレージデバイスマネージャのセットアップについては、「ストレージデバイスマネー ジャ」 (28 ページ) をご覧ください。

# フォームを作成します。

- [印刷先のポート] を [FILE:] にします。 詳しくは「印刷データをファイルに出力 したい」(97ページ) をご覧ください。
- アプリケーションでプリンタに登録したいフォームを作成します。
- 3 印刷します。

保存するファイル名を入力し、保存先を 選択します。

4 [印刷先のポート]を元に戻します。

# OKI ストレージデバイスマネージャでフォームをプリンタに登録します。

- 【スタート] [プログラム] (WindowsXPでは [すべてのプログラム]) [沖データ] [OKI ストレージデバイスマネージャ] [OKI ストレージデバイスマネージャ] を選択します。
- ② 「プリンタの検索」画面でプリンタを接続 しているポートを選択し、[開始] をク リックします。
- 3 [閉じる] をクリックします。
- **4** [ファイル] メニューから [プロジェクト の新規作成] を選択します。
- ⑤ [ファイル] メニューの [プロジェクトへファイルの追加] を選択し、手順1で作成したフォームのファイルを選択します。プロジェクトにフォームファイルが追加されます。



プロジェクトに追加したフォームファイルをダブルクリックし、[ID] に任意の数字を入力し、[OK] をクリックします。ボリューム、パス名は変更しないでください。



- 下のウインドウでプリンタを選択し、 [ファイル] メニューから [プロジェクト の送信]を選択します。フォームファイル がプリンタに登録されます。
- **8** 完了画面で [OK] をクリックします。
- 9 OKI ストレージデバイスマネージャを終 了します。

# **3** プリンタドライバでオーバーレイを登録し、アプリケーションから印刷します。

- アプリケーションを起動します。
- [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは [詳細 設定])をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要あ りません。)
- (4) [印刷オプション] タブの [オーバーレイ] をクリックします。
- 「オーバーレイ」画面の[オーバーレイを使用する]にチェックを付け、[オーバーレイの定義]をクリックします。



⑤ [オーバーレイ名] を入力し、[ID] にOKI ストレージデバイスマネージャで登録し たフォームの ID を入力します。



メモ オーバーレイはフォームのグループです。1つのオーバーレイに3つのID (フォームファイル)を登録することができます。フォーム、オーバーレイは登録した順に重ね合わされます。

- ⑦ [印刷するページ] でそのオーバーレイ を適用するページを選択します。ページ を指定して適用する場合は、「カスタム」 を選択し、「ページを指定」に適用する ページを入力します。
- 8 [追加] をクリックします。
- 9 [閉じる] をクリックします。
- 定義したオーバーレイの中から印刷に使用するオーバーレイを選択し、[追加]をクリックします。



① 印刷します。



# 高解像度で印刷したい

600 × 1200dpi の高解像度で印刷することができます。

(注♪) プリンタに 64MB 以上のメモリを追加(合計 128MB 以上)する必要があります。



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXPでは [詳細設定]) をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- (4) [印刷オプション] タブの [印刷品位] で [きれい] を選択します。




### 極細線が細くなりすぎるのを防ぎたい

アプリケーションから極細線が指定されたとき、線がかすれて印刷されるのを防ぎます。この機能は標準でオンになっています。

メモ アプリケーションによってはバーコードなどの間隔が狭くなることがあります。その場合 はこの機能をオフにしてください。





- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- (4) [印刷オプション] タブの [その他] をクリックします。
- **⑤** [極細線を補正する] にチェックを付けます。




### プリンタフォントに置き換えて印刷したい

TrueTypeフォントをプリンタ内蔵フォントに置き換えて印刷できます。



フォントの置き換え機能は、文書の体裁は保持しますが、フォントのデザインを再現させるものではありません。フォントのデザインを正確に印刷する必要がある場合は、フォントの置き換え機能を無効にしてください。



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- (4) [印刷オプション] タブの [フォント] をクリックします。
- 「フォント」画面の「プリンタフォントで置き換える」にチェックを付けます。
- ⑤ [フォント置き換えテーブル] で TrueType フォントをどのプリンタフォントに置き換え るかを指定します。



### コンピュータのフォントで印刷したい

TrueTypeフォントを画面表示のまま出力できます。



(注!) 印刷時間が長くなることがあります。




- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- **③** [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設 定])をクリックします。 (Windows2000 では、この操作は必要あり
- ④ 「印刷オプション」タブで「フォント」をクリッ クします。
- **⑤** 「フォント」画面の「プリンタフォントで置 き換える〕のチェックを外します。


アウトラインフォントとしてダウンロード プリンタでフォントイメージを作成します。 ビットマップフォントとしてダウンロード プリンタドライバでフォントイメージを作成し ます。



## プリンタドライバの設定に名前を付けて保存したい

プリンタドライバで設定した内容を保存することができます。





● [スタート] - [設定] - [プリンタ] を選択します。

(WindowsXPでは、[スタート]-[コントロールパネル]-[プリンタとその他のハードウェア]-[プリンタとFAX]をクリックします。)

2 プロパティを開きます。

WindowsMe/98/95の場合

[OKI MICROLINE 7300] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[プロパティ] を選択します。

WindowsXP/2000 の場合

[OKI MICROLINE 7300] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[印刷設定] を 選択します。

WindowsNT4.0 の場合

[OKI MICROLINE 7300] アイコンをマウスの右ボタンでクリックし、[ドキュメントの既定値] を選択します。

- ❸ 各設定を変更します。
- (4) [設定] タブの [ドライバ設定] で [追加] を 選択します。
- **5** [設定名] に設定の名前を入力し、[OK] をクリックします。

#### 用紙情報を保存する

チェックを付けると、[設定] タブの [用紙] の設定も保存します。

[ドライバ設定]で、使用する設定を選択し、 [OK] をクリックします。

メモ 最大 14 個まで保存することができます。




## プリンタドライバの初期設定を変更したい

頻繁に変更する機能は初期設定を変更すると便利です。



(注♪) WindowsNT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。

#### WindowsMe/98/95 プリンタドライバ



- 「スタート] 「設定] 「プリンタ」を選択し ます。
- ② [OKI MICROLINE 7300] アイコンをマウス の右ボタンでクリックし、「プロパティ」を 選択します。
- 各設定を変更し、「OK」をクリックします。

#### WindowsXP/2000 プリンタドライバ



- 「スタート] 「設定] 「プリンタ」を選択し ます。
  - $(WindowsXP \circ t, [xy-h] [xy$ ルパネル] - [プリンタとその他のハードウェ ア] - [プリンタとFAX] をクリックします。)
- ② [OKI MICROLINE 7300] アイコンをマウス の右ボタンでクリックし、「印刷設定」を選 択します。
- 3 各設定を変更し、「OK」をクリックします。

#### WindowsNT4.0 プリンタドライバ



- 「スタート] 「設定] 「プリンタ」を選択し ます。
- ② [OKI MICROLINE 7300] アイコンをマウス の右ボタンでクリックし、[ドキュメントの 既定値〕を選択します。
- 各設定を変更し、「OK」をクリックします。



## トナー消費をセーブして試し印刷したい

トナーの消費量を節約するように印刷します。全体の色を明るくすることでトナーの消費量を節約します。 同時に100%黒の色はそのまま保存することで、きれいな黒文字の再現を両立させています。

トナーセーブをしてもなるべく画像のバランスが失われにくくするために中間調をバランスよく明るくす ることで調整します。このため、トナーの節約の量は印刷画像によってことなります。



(注:/) 100%黒の色には無効です。



- アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル]メニューの[印刷]を選択します。
- ③ 「プロパティ」(WindowsXPでは「詳細設 定])をクリックします。 (Windows2000では、この操作は必要あり ません。)
- ④ [印刷オプション] タブの [トナーセーブ] を チェックします。

# ~カラーについて~

カラーマッチングについて	77
簡単にカラーマッチングしたい(プリンタに内蔵のASICカラーマッチング)	78
パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい	79
ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい	82
黒の部分の仕上りを変更したい	85
カラーデータをモノクロで印刷したい	86
文字と背景の間の白すじをなくしたい(ブラックオーバープリント)	87
色見本印刷して希望色のRGB値を決めたい	88
色ずれ補正を微調整したい	90
特定の色味を強くしたい、または弱くしたい	91
特定の色だけで印刷した()(限定色印刷)	93



#### カラーマッチングについて

#### カラーマッチング

データの作成から出力までに至る作業過程において、カラーを一貫した手法に基づいて管理することが重 要になります。例えばスキャナやデジタルカメラやモニタ等は黒に対して「赤」「青」「緑」の3色の光を 加えた配合率をRGBカラー空間上の値としてカラーを表現します(加法混色)。一方プリンタは白(白色 光)に対して、「赤」「青」「緑」の3色を反射光から取り除く、「シアン」「マゼンタ」「イエロー」と「黒」 の4色のトナーの配合率をCMYKカラー空間上の値としてカラーを表現します(減法混色)。 RGB カラー空間やCMYK カラー空間は、お使いの機器に依存したカラー空間であるために、カラー空間 を変換する際にそれぞれの機器の特性を考慮しないと再現された色も異なった色になってしまいます。

データの作成から出力までカラーの一貫性を維持するには、機器によるカラーの違いを考慮してカラー変 換する必要があります。この処理をカラーマッチングといいます。カラーマッチングを行うプログラムを カラーマネジメントシステム(CMS)といいます。

本プリンタでは、プリンタに内蔵のカラーマッチング(ASIC)を利用することができます。



(注♪) カラーマッチングを使用しても、印刷色がモニタ上の色に比べくすんで見えることがあり ます。これはプリンタで再現できる色の範囲がモニタで再現できる色の範囲より狭いため、 カラーマッチングを使用してもモニタ上の鮮やかなカラーが再現できないためです。



## 簡単にカラーマッチングしたい (プリンタに内蔵の ASIC カラーマッチング)

プリンタに搭載されている専用アクセラレータ(ASIC)を使用してカラーマッチングを行います。 RGB カラースペースの印刷データをプリンタの CMYK カラースペースに変換する際にカラーマッチング処理 が適用されます。

**(注♪)RGB** カラースペースの印刷データに対して有効です。



- アプリケーションを起動します。
- ② 「ファイル] メニューの [印刷] を選択します。
- ③ 「プロパティ」(WindowsXPでは「詳細設 定])をクリックします。 (Windows2000 では、この操作は必要あり ません。)
- 4 「カラー」タブの「カラーモード」で「カラー (推奨)]を選択します。
  - メモ [カラー (ユーザ設定)] にすると [カラー 調整]、[黒の生成]、[明暗の調整] が設定 できます。



#### パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい

カラー調整ユーティリティを使用して、画面上の特定の色とプリンタの出力が近づくようにカラーマッチングすることができます。



- ・ カラー調整ユーティリティのセットアップについては、30ページをご覧ください。
- ・ プリンタドライバごとに設定を行ってください。
- ・ CMYK カラースペースの印刷データに対しては、カラーマッチングは適用されません。
- ・ テスト印刷は B5 サイズ以上の用紙を使用してください。

# カラー調整ユーティリティで、カラー調整を行います。

- 【スタート] [プログラム] (WindowsXP では [すべてのプログラム]) [沖データ] [カラー調整ユーティリティ] [カラー調整ユーティリティ] を選択します。
- ②「プリンタ選択」画面が表示されたら、使用するプリンタを選択し、[OK]をクリックします。




カラー調整ユーティリティが起動します。

- メモ インストールされているプリンタドラ イバが表示されます。 プリンタドライ バごとに設定を行ってください。
- **③** [カラー調整] タブで [色見本印刷] をクリックします。



「色見本サンプル」が印刷されます。

4 [カラー調整] をクリックします。



「パレットカラー調整」画面が表示されます。


**⑤** 「テスト印刷」をクリックします。



「調整対象色サンプル」が印刷されます。

(画面色)と、印刷された「調整対象色サンプル」を比較します。変更したい色がある場合や「パレットカラー調整」画面の表示と近づけたい色がある場合、調整を行います。(以下は赤丸の部分のパレットカラーを調整する場合の例です)

#### 《調整対象色サンプル》



注・X印がついている色は調整できません。

《「パレットカラー調整」画面》



⑦「パレットカラー調整」画面の調整対象色 (画面色)をクリックします。




「調整値入力」画面が表示されます。

8 X値、Y値のプルダウンで調整可能な範囲 を確認します。



メモ 全体のバランスを考慮して、調整可能 な範囲は色により異なります。

「パレットカラー調整」画面の調整対象色 (画面色)に対して調整範囲内で最も希望 する色を「色見本サンプル」の中から探 し、X方向(色相)、Y方向(明度)の値 (X値、Y値)を確認します。





「調整値入力」画面が表示されます。



「パレットカラー調整」画面に戻ります。

(2) [テスト印刷] をクリックして「調整対象色サンプル」を印刷します。変更後の「調整対象色サンプル」と「パレットカラー調整」画面の調整対象色(画面色)とが一致しているか確認し、[設定] をクリックします。

他にも調整したい色がある場合は、 $\mathbf{7}$   $\sim$   $\mathbf{12}$  を繰り返します。

**13** [保存] をクリックします。



個「調整名保存」画面で、設定の名前を入力し、[OK]をクリックします。



(5) [設定選択] に保存したカラー調整名が表示されます。



- (注) プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、カラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度読み込みます。[設定選択]にカラー調整名が表示されるのを確認し、[終了]をクリックしてください。
- (6) [終了] をクリックし、カラー調整ユー ティリティを終了します。

# プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。



- ① アプリケーションを起動します。
- ② [ファイル] メニューの[印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- (カラー) タブの [カラーモード] で [カラー (ユーザ設定)] を選択します。
- 5 [カラー調整] で [ユーザー設定] にチェック を付け、カラー調整ユーティリティで作成した設定値を選択します。
  - プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、カラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度読み込みます。[設定選択] にカラー調整名が表示されるのを確認し、[終了] をクリックしてください。



## ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい

カラー調整ユーティリティを使用して、ガンマ値や色相を調整してカラーマッチングすることができます。



- ・ カラー調整ユーティリティのセットアップについては、30ページをご覧ください。
- プリンタドライバごとに設定を行ってください。
- ・ CMYKカラースペースの印刷データに対しては、カラーマッチングは適用されません。
- ・ テスト印刷は B5 サイズ以上の用紙を使用してください。

## カラー調整ユーティリティで、ガンマ値・色相などを変更します。

- では「すべてのプログラム]) - 「沖デー タ] - 「カラー調整ユーティリティ] - 「カ ラー調整ユーティリティ]を選択します。
- ② 「プリンタ選択」画面が表示されたら、使 用するプリンタを選択し、「OK]をクリッ クします。



カラー調整ユーティリティが起動します。

インストールされているプリンタドラ イバが表示されます。プリンタドライ バごとに設定を行ってください。

③ 「ガンマ/色相補正」タブをクリックしま す。「設定選択」で、補正したいカラー調 整モードを選択します。




4 「ガンマ値」、「色相値」の各スライドバー の値を変更して調整します。



#### 色相スライドバーの説明

R…赤 C…シアン Y…黄色 B····青 M…マゼンタ G…緑


- メモ ・ [ガンマ値]を上方向に調整するほど 明るくなります。
  - ・ 「色相値」は色相環の順方向(十)また は逆方向(一)に各色を調整します。例 えば、Y(黄)のスライドバーを(十) 方向に動かすとG(緑)に近づき、(一) 方向に動かすとR(赤)に近づきます。



メモ ・ [プリンタ色相] にチェックを付けると、 プリンタの標準の色相に一致させること ができ、以下のように印刷します。

色相	印刷トナー
R	イエロー 50% + マゼンタ 50%
Υ	イエロー 100%
G	シアン 50% + イエロー 50%
С	シアン 100%
В	マゼンタ 50% + シアン 50%
М	マゼンタ 100%

**⑤** 「テスト印刷」をクリックします。




「調整確認サンプルーが印刷されます。

・調整結果を確認します。

明度、彩度を調整する場合 **7** に進みます。 調整を終了する場合 **10** に進みます。

⑦ 「明度 / 彩度〕をクリックします。



「明度/彩度 | 画面が表示されます。

**3** 各スライドバーの値を変更して調整します。

メモ スライドバーを上方向に調整すると暗 くなり、彩度は高くなります。

- ③ [テスト印刷]をクリックして調整結果を確認し、[設定]をクリックします。
- [保存]をクリックします。
- (1) 「調整名保存」画面で、設定の名前を入力 し、[OK] をクリックします。



② [設定選択] に保存したカラー調整名が表示されます。



- プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、カラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度読み込みます。[設定選択]にカラー調整名が表示されるのを確認し、[終了]をクリックしてください。
- [終了]をクリックし、カラー調整ユー ティリティを終了します。

# 2

#### プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの[印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- (カラー] タブの [カラーモード] で [カラー (ユーザ設定)] を選択します。
- (5) [カラー調整] で [ユーザー設定] にチェックを付け、カラー調整ユーティリティで作成した設定値を選択します。



プリンタドライバのアップデート、再インストールを行った場合は、カラー調整ユーティリティを起動すると、作成したカラー調整名を再度読み込みます。[設定選択] にカラー調整名が表示されるのを確認し、[終了] をクリックしてください。



### 黒の部分の仕上りを変更したい

カラーで印刷するときの黒の部分の仕上りを変えられます。プリンタに内蔵のカラーマッチングで利用できます。



- アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの[印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。(Windows2000では、この操作は必要ありません。)
- ④ [カラー] タブで [カラー (ユーザ指定)] を 選択し、[黒の生成] から適当な項目を選択 します。

#### 黒の生成

- ・自動 印刷するドキュメントに合わせて最適な方法で 黒を生成します。
- ・CMYK トナーで生成 イメージ中の黒の生成方法を指定します。シアン、マゼンタ、イエロー、黒のトナーで黒を 合成します。茶色に近い黒になります。
- ・黒(K)トナーのみで生成 黒トナーのみで黒を印刷します。



### カラーデータをモノクロで印刷したい

印刷データに手を加えることなく、カラーデータをグレースケール(階調のある白黒)で印刷します。



- ① アプリケーションを起動します。
- 2 [ファイル] メニューの[印刷] を選択します。
- ③ [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。(Windows2000 では、この操作は必要ありません。)
- 4 [カラー] タブの [カラーモード] で [グレースケール] を選択します。



## 文字と背景の間の白すじをなくしたい (ブラックオーバープリント)


黒 100%の文字を色の付いた背景上に描画する場合に、文字と背景部分を重ねあわせて印刷(オーバープリント)することができます。文字と背景の境界に白すじなどの隙間ができた場合に設定してください。



- アプリケーションによっては利用できない場合があります。
- ・ 文字が黒100%でない場合や、文字がアウトライン抽出等によりグラフィックス化されている場合やイメージとなっている場合には利用できません。

例えば、WindowsXP/2000/NT4.0でMicrosoft Office アプリケーションを使用する場合、True Type フォントを使用して大きな文字を印刷すると、アプリケーション側で文字をグラフィックイメージに置き換えるため、ブラックオーバープリントが効かないことがあります。この場合はプリンタ内蔵フォントを指定してください。

・ 背景の色が濃い場合(トナー層厚として240%を超える場合)にはトナーがきちんと定着しないことがあります。例えばシアン50%、マゼンタ50%、イエロー50%の背景色の上に黒100%の文字を描画すると、トナー層厚は50+50+50+100=250%となり、240%を越えることになります。



- ② [ファイル] メニューの[印刷] を選択します。
- **③** [プロパティ] (WindowsXP では [詳細設定]) をクリックします。

(Windows2000では、この操作は必要ありません。)

- (4) [印刷オプション] タブの [その他] をクリックします。
- **⑤** [黒い文字は背景の上に重ねて印刷する] に チェックを付けます。



# 色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたい

色見本印刷 ユーティリティはプリンタでRGB色の見本を印刷するためのユーティリティです。印刷された色見本を見ることにより、希望する色を印刷するにはアプリケーションでどのようなRGB値の指定を行えばよいかを確認することができます。




- ・ Windows95 では利用できません。
- ・ 色見本印刷ユーティリティのセットアップについては、29ページをご覧ください。

# 色見本を印刷します。

- [スタート] [プログラム] (Windows XPでは [すべてのプログラム]) [沖データ] [色見本印刷ユーティリティ] [色見本印刷ユーティリティ] を選択します。
- 2 「ファイル」メニューの「プリント」を選択します。
- 3 プリンタを選択します。
- **4** [OK] または「印刷] をクリックします。

色見本が3ページ印刷されます。

#### (サンプル)



メモ カラーブロックの下に表示される RGB 値は、カラーブロックの R(赤)、G (緑)、B(青)の色の成分量(0 ~ 255)を表しています。

⑤ 印刷された色見本から、印刷したい色を選択し、印刷されている RGB 値をメモします。

メモ 色見本に印刷したい色がない場合は、以下の手順で色見本のカスタマイズを行います。



● [ファイル]メニューの[カスタム色見本]を 選択します。

② 希望の色がモニタ画面で表示されるまで、3 つのバーを調整し、[OK]をクリックします。

色相:赤から緑、または青から黄色など、色味を

変更します。

彩度: 鮮やかさを変更します。 明度: 濃さを変更します。

- ③ [ファイル] メニューの [プリント] を選択します。
- 4 プリンタを選択します。
- ⑤ [OK] または [印刷] をクリックします。 プリンタから 1ページ印刷されます。
- ⑥ 色見本に希望する色が見つからない場合は、 手順 ① から繰り返します。

# アプリケーションから希望する色を印刷します。

- アプリケーションを起動します。
- ② アプリケーション上で、テキストやグラフィックを選択し、印刷したい色の色見本の RGB 値を変更します。
  - (注入) アプリケーション上での色の指定方法は、各アプリケーションのマニュアルをご覧ください。
- 3 印刷します。
  - (注入) アプリケーションから希望する色を印刷する際、色見本を印刷したときに使用した設定値と同じプリンタドライバ設定値を使用してください。



## 色ずれ補正を微調整したい

シアン、マゼンタ、イエロー各色の黒に対する版ずれを色ずれと呼びます。

プリンタは自動色ずれ補正機能により定期的に補正を行っていますが、印刷条件によっては色ずれが気になる場合があります。

用紙送り方向の色ずれについては、自動補正結果に対してさらに手動で微調整することができます。実際の印刷結果で気になる部分を微調整してください。

ここでは、シアンを微調整する手順を説明します。調整したい色が他にもある場合は同様の手順で調整を 行ってください。

## 1

#### シアンの色ずれを微調整します。

印刷結果をみて用紙送り方向に対してシアンが上方向にずれている場合

- (0)を数回押し、[カラー メニュー]を表示します。
- ② 1 または 5 を数回押し、[シアン イチズレ ビチョウセイ/XX](XXは現在 設定されている値)を表示します。
- 3 2または 6を数回押し、現在設定されている値より数字を増やします。

メモ 設定値のプラスは黒を基準として画像が下方向に調整されます。

- **4 3** を押します。数字の右側に [\*] が表示されます。
- **6** 4 を押し、[オンライン] にします。

# 2

## 印刷します。

色ずれが気になる場合は上記手順を繰り返してください。



## 特定の色味を強くしたい、または弱くしたい

プリンタの色味を好みに合わせて調整する場合は、プリンタの操作パネルで調整を行ってください。 調整は、各色の淡い(Highlight)・濃い(Dark)・中間(Mid-tone)の3か所の部分を濃くしたり、薄く したりすることで指定します。

ここでは、シアンの色の淡い部分を少し濃くする手順について説明します。シアンの他の部分や、他の色を調整したい場合は、それぞれの色について調整を行ってください。



プリントジョブアカウンティングで [ローカルプリント] が [印刷不可]、または [カラー印刷不可] に設定されている場合は印刷できません。

## **1** カラー調整パターンを印刷します。

- 2 0 を数回押し、[カラー メニュー] を表示します。
- 3 1 または 5 を数回押し、[カラー チョウセイ/パターン インサツ] を表示します。
- 4 (3) を押します。

カラー調整パターン印刷が開始されます。

カラー調整パターンには四角が縦11行、横4列で配置されていて、縦11行は色の調子を表しており、[HIGHLIGHT淡い部分]、[MID-TONE中間部]、[DARK濃い部分] とそれぞれの文字右側に破線が印刷されています。

横4列は左からシアン、マゼンタ、イエロー、ブラックを表しており、[シアン]、[マゼンタ]、[イエロー]、[ブラック] と印刷されています。

(4) を押し、[オンライン] にします。



# タ シアンの色の調子を調整します。

淡い部分の調整は、淡い部分(Highlight)の設定値を変更します。

- (1) を数回押し、[カラー メニュー] を表示します。
- 2 1 または 5 を数回押し、[シアン HIGHLIGHT/XX](XXは現在設定されている値)を表示します。
- 3 2または6を数回押し、現在設定されている値より数字を増やします。

メモ 数字を増やすと濃い方向に、減らすと薄い方向に調整されます。

- **4 3** を押します。数字の右側に[\*] が表示されます。
- (4) を押し、[オンライン] にします。

## **3** アプリケーションから印刷します。

印刷結果が好みに合わない場合は手順1,2を繰り返してください。



### 特定の色だけで印刷したい(限定色印刷)

使用しない色のイメージドラムカートリッジを取り外して、特定の色だけで印刷することができます。



- (注♪・ 黒のイメージドラムカートリッジは必須です。取り外すことはできません。
  - ・ 封筒、はがき、往復はがき、ラベル紙、光沢紙および連量103kg (120g/m²) を超える 普通紙は、紙づまりが発生する可能性があります。
  - ・ イメージドラムの押さえが減るため、色ずれが悪化する可能性があります。
  - ・ 限定色印刷を行った場合、印刷品質、印刷精度は保証外となります。
  - ・ プリンタドライバの [カラー] タブの [カラー調整] で [調整なし] にチェックを付け、 カラーマッチングなしで印刷することをお薦めします。
  - ・ 取り外したイメージドラムカートリッジは黒いビニール袋に包んで梱包箱の中で保管し てください。他の色のイメージドラムカートリッジとして流用することはできません。
  - ・ CUSTOM COLOR を設定した場合、黄色、マゼンタ色、シアン色を使用しない設定に しても、イメージドラムカートリッジがセットしてあればその色を印刷します。
  - MONOCROMEを設定した場合は、モノクロ印刷になります。

## 操作パネルで限定色印刷と使用する色を設定します。

#### 黒だけで印刷するには

- ↑ プリンタの電源をOFF にします。
- ② 1)と5 を同時に押しながら電源を入れ、[ADMINISTRATOR MENU] を表示す るまで押し続けます。
- **③** (0) を数回押し、[CUSTOM PROCESS] を表示します。
- **4** 1 または **5** を押し、[CUSTOM PROCESS] を表示します。
- **⑤ 2** または **⑥** を押し、[MONOCROME] を表示します。
- **⑥** (3) を押します。値の右側に[\*] が表示されます。
- **⑦** (4) を押し、[オンライン] にします。
- 8 プリンタの電源をOFFにします。

#### 特定の色のイメージドラムカートリッジを使用せずに印刷するには

ここでは、黄色のイメージドラムカートリッジを使用しないときの設定手順を説明します。

- **2** 1 と 5 を同時に押しながら電源を入れ、[ADMINISTRATOR MENU] を表示するまで押し続けます。
- **③ (**0) を数回押し、[CUSTOM PROCESS] を表示します。
- **4** 1 または **5** を押し、[CUSTOM PROCESS] を表示します。
- **⑤ 2** または **⑥** を押し、[CUSTOM COLOR] を表示します。
- **⑥ ③** を押します。値の右側に[\*] が表示されます。
- **1** または **5** を押し、[YELLOW DRUM CHECK] を表示します。
- **8 2** または **6** を押し、[DISABLE] を表示します。
- ③ (3) を押します。値の右側に[\*] が表示されます。
- (1) (4) を押し、[オンライン] にします。
- 爺 プリンタの電源をOFF にします。

② プリンタの電源を再投入後に設定内容が有効になりますので、必ず一旦プリンタの電源をOFFにしてください。

# 2


#### トップカバーを開けます。

# /\注意


やけどのおそれがあります。



定着器ユニットは高温になっ ていますので、触らないでく ださい。



# **3** 使用しないイメージドラムカートリッジを取り外します。




- 取り外すイメージドラムカートリッジをラ ベルの色で確認します。
- 2 イメージドラムカートリッジを取り出します。 イメージドラムカートリッジを取り出すと、 トナーカートリッジも一緒に取り出されます。



メモ 取り外したイメージドラムカートリッジは 黒いビニール袋に包んで梱包箱の中で保管 してください。

# **4** トップカバーを閉じ、プリンタの電源を ON にします。



# ~ユーティリティ、添付ファイルについて~

	印刷デー	タをファ	ァイルに出た	カレたい	97
プリントジョ	ブアカウ	ンティン	ノグの使用し	こついて	98



## 印刷データをファイルに出力したい

印刷データをファイルに書き出して保存することができます。




(注♪) WindowsXP/2000/NT4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。

#### WindowsMe/98/95 プリンタドライバ



- 「スタート] 「設定] 「プリンタ」を選択し ます。
- ② [OKI MICROLINE 7300] アイコンをマウス の右ボタンでクリックし、「プロパティ」を 選択します。
- (3) 「詳細〕タブの「印刷先のポート」で「FILE: ] を選択し、「OK」をクリックします。
- 4 印刷します。「ファイルへ出力」で「ファイ ル名] を入力し、[フォルダ] を選択し、[OK] をクリックします。

#### WindowsXP/2000/NT4.0 プリンタドライバ



- 「スタート] [設定] [プリンタ] を選択し
  - $(WindowsXP \tau tall [xy-h] [$ ルパネル]-[プリンタとその他のハードウェ ア] - [プリンタとFAX] をクリックします。)
- ② [OKI MICROLINE 7300] アイコンをマウス の右ボタンでクリックし、「プロパティ」を 選択します。
- ③ 「ポート] タブの 「印刷するポート」で 「FILE: ] を選択し、「OK」をクリックします。
- 4 印刷します。「ファイルへ出力」で「出力先 ファイル名]を入力し、[OK]をクリックし ます。



## プリントジョブアカウンティングの使用について



**(注♪)**オプションのプリントジョブアカウンティングが必要です。

プリンタがプリントジョブアカウンティングに追加されている場合は、メニューマップ印 刷で「JobAccounting = ON | と印刷されます。

#### ハードディスクおよびフラッシュメモリに最低限必要な空き容量

プリントジョブアカウンティングを使用するためには、ハードディスクの「キョウツウーパーティション (ハードディスクを搭載しているときのみ) およびフラッシュメモリの「MIX」パーティションの空き容 量が以下の条件を満たす必要があります。この条件のとき、ユーザ D の登録可能数とログの保存可能数 は以下のとおりです。

ハードディスク *1		7 *1	フラッシュメモリ	登録可能	保存可能
有/無	「キョウツウ」		「MIX」パーティション	ユーザID 数	ログ数
	パーティション				
	サイズ	空き容量	空き容量		
無	_	_	1MB以上	5000ID *2	約240ログ*2
有	10%以上	2MB以上	500KB以上	5000ID	約500ログ

<sup>\*1</sup> ハードディスクは「PCL I、「キョウツウ I、「キョウツウ I の3つのパーティションに分割されてお り、出荷時またはハードディスク初期化時には各パーティションのサイズは下記のように割り当て られます。

PCI =20% (2GB)

キョウツウ =50% (5GB)

 $\pm$ ョウツウ =30% (3GB)

#### 最大登録可能なユーザID数、および最大保存可能ログ数と必要なメモリ条件

ユーザID の最大登録可能数およびログの最大保存可能数とそのときに必要なハードディスクの「キョウ ツウーパーティションおよびフラッシュメモリの「MIX」パーティションのサイズは以下のとおりです。

ハードディスク		.ク	フラッシュメモリ	登録可能	保存可能
有/無	無「キョウツウ」		「MIX」パーティション	ユーザID 数	ログ数
	パーティション				
	サイズ	空き容量	空き容量		
無	_	_	4MB以上	5000ID	約 1700 ログ
有	10%以上	20MB以上	500KB以上	5000ID	約5000 ログ

メモープリントジョブアカウンティングで「ログを格納するのに十分な領域がありません。」とエ ラーが表示された場合は以下を行ってください。

- ハードディスクの「キョウツウ」パーティションおよびフラッシュメモリの「MIX」パー ティションの空き容量を確認します。空き容量を確認する方法は、「ハードディスクや フラッシュメモリの空き容量を確認したい | (112ページ)をご覧ください。
- ・ 上記のハードディスクおよびフラッシュメモリに最低限必要な空き容量を満たしていな い場合は、ハードディスクの「キョウツウ」パーティションおよびフラッシュメモリの 空き容量を確保します。空き容量を確保する方法は、「ハードディスクやフラッシュメ モリの空き容量を確保したい|(113ページ)をご覧ください。

<sup>\*2</sup> ハードディスクを搭載していない場合は、ユーザIDとログは保存領域が同じため、両方の最大値 まで保存できるわけではありません。

# ~プリンタの動作について~

省電力モードに入るまでの時間を変更したい(パワーセーブ) 100
プリンタの最大消費電力を抑えたい 10
印刷をキャンセルしたい 103
コンピュータからプリンタの状態を確認したい 104
コンピュータからプリンタの設定を変更したい 10!
プリンタ内蔵フォントを確認したい 100
パラレルインタフェースの転送モードを変更したい 10′
内蔵ハードディスクを初期化したい 108
プリンタの操作パネルでIPアドレスを設定したい 11
ハードディスクやフラッシュメモリの空き容量を確認したい 112
ハードディスクやフラッシュメモリの兜き突島を確保したい 11



### 省電力モードに入るまでの時間を変更したい(パワーセーブ)

省電力モードに入るまでの時間を長くすると、印刷開始までの時間を短くできる場合があります。

ハ<sup>°</sup>ワーセーフ<sup>°</sup> イコウシ<sup>°</sup>カン 60フン \* 「5フン」5分間データを受信しないと省電力モードになります。 「15フン」 「30フン」 \* 「60フン」 「240フン」

ここでは操作パネルで時間を変更する手順を説明します。

- 1 0 を数回押し、[システム コウセイ メニュー] を表示します。
- ② 1または 5を押し、[パワーセーブ イコウ ジカン] を表示します。
- **3** 2または 6 を押し、目的の値を表示します。
- **4** (3)を押し、値の右端に[\*]を付けます。
- (4)を押し、[オンライン] にします。
- メモ [メンテナンスメニュー] の [パワーセーブ キノウ] を [ムコウ] にすると省電力モード に入らなくなりますが、定着器を印刷可能温度に保つために電力を消費します。プリンタ を使用しないときには電源を OFF にしてください。




## プリンタの最大消費電力を抑えたい

プリンタの最大消費電力が1000W以上で問題がある場合には、下記手順で1000W未満に設定できる最大消費電力低減モードの設定を行ってください。

但し、最大消費電力低減モードでは立上げ時間や、連続印刷時間が多少長くなる場合があります。 設定の変更はアドミニストレータ・メニュー(Administrator Menu)から行います。

手順:操作パネルから「PEAK POWER CONTROL]設定を「LOW」に変更します。

- ↑ プリンタの電源をOFF にします。
- ② 1 と 5 を同時に押しながら電源を入れ、[ADMINISTRATOR MENU] を表示するまで押し続けます。
- **③ ①** を数回押し、[PEAK POWER CONTROL] を表示します。
- **4 2** または **5** を押し、[LOW] を表示します。
- **⑤ ③** を押し、値の右端に [\*] を付けます。
- **6** 4 を押し、[イニシャルチュウ] を表示します。イニシャライズが行われます。
- **1** [オンライン] が表示されたら電源を OFF にします。
- 8 電源をONにします。



#### アドミニストレータ・メニュー一覧表 (初期設定に戻す場合の参考にしてください。)

操作パネル表示		表示	内 容		
7777	設定項目(上段)	設定値(下段)			
OP MENU	ALL CATEGORY	ENABLE DISABLE	DISABLEの場合、全てのユーザメニューが表示されなくなります。 但し、HDD装着時にはPRINT JOB MENUは表示されます。		
	PRINT JOB MENU	ENABLE	DISABLEの場合、ユーザメニューの各カテゴリが表示されなくなりま		
		DISABLE			
	INFORMATION MENU	DISABLE	不用意に操作パネルから変更されて欲しくないブリンタの設定を非表示にすることで、誤って操作してしまわないようにできます。		
	SHUTDOWN MENU	ENABLE DISABLE	各設定項目は、以下のメニューに対応します。		
	PRINT MENU	ENABLE DISABLE	INFORMATION MENU → 「インフォメーション メニュー」 SHUTDOWN MENU → 「シャットダウン メニュー」 PRINT MENU → 「インサツ メニュー」		
	MEDIA MENU	ENABLE DISABLE	MEDIA MENU → 「メディア メニュー」 COLOR MENU → 「カラー メニュー」		
	COLOR MENU	ENABLE DISABLE	SYSTEM CONFIG MENU → 「システム コウセイ メニュー」 PCL EMULATION MENU → 「PCL エミュレーション」 PARALLEL MEMU → 「セントロ メニュー」		
	SYSTEM CONFIG MENU	ENABLE DISABLE	USB MENU → 「USB メニュー」 NETWORK MENU → 「ネットワーク メニュー」		
	PCL EMULATION MENU	ENABLE DISABLE	MEMORY MENU → 「メモリ メニュー」 DISK MAINTENANCE MENU → 「DISK メンテナンス」		
	PARALLEL MENU	ENABLE DISABLE	SYSTEM ADJUST MENU → 「システム ホセイ メニュー」 MAINTENANCE MENU → 「メンテナンス メニュー」		
	USB MENU	ENABLE DISABLE	USAGE MENU → 「ジュミョウ メニュー」		
	NETWORK MENU	ENABLE DISABLE			
	MEMORY MENU	ENABLE DISABLE			
	DISK MAINTENANCE	ENABLE DISABLE			
	SYSTEM ADJUST MENU	ENABLE DISABLE			
	MAINTENANCE MENU	ENABLE DISABLE			
	USAGE MENU	ENABLE DISABLE			
COLOR MENU	RESET C GAMMA FILTER RESET M GAMMA FILTER RESET Y GAMMA FILTER RESET K GAMMA FILTER	EXECUTE	使用しないでください。 (実行しても何もしません)		
BLOCK DEVICE MENU	INITIAL LOCK	YES NO	YESにした場合、DISK MAINTENANCEカテゴリと「メモリ メニュー」 カテゴリの「FLASH イニシャライズ」,「PS FLASH サイズ」の設 定項目を表示しなくなります。 (オブションのHDDが装着されている場合のみ本設定値は機能します)		
FILE SYSTEM CHECK FILE SYSTEM OFF HDDの内容が消去されますので使用しない MAINTENANCE		HDDの内容が消去されますので使用しないでください。			
	CHECK ALL SECTORS	OFF ON	HDDのファイルシステムの状態が不調の場合に使用します。 ONにした場合、処理完了までに数十分以上かかります。		
	HDD	ENABLE DISABLE	※本メニューを操作すると、フォントや大事なデータを保存していた場合、消えますのでご注意ください。		
PEAK POWER CONTROL	PEAK POWER CONTROL	NORMAL LOW	最大消費電力設定をLOWにすると、最大消費電力低減モードになり ます。		



## 印刷をキャンセルしたい

プリンタで処理中のデータをキャンセルすることができます。

- プリンタの操作パネルで印刷をキャンセルします。
  - 1 7を押します。

プリンタは印刷ジョブの最後まで受け取ってキャンセルします。



- ・プリンタで印刷準備が整ったページはそのまま印刷されます。 ・[データ クリアチュウ]が長く続く場合はコンピュータで印刷ジョブを削除してください。



## コンピュータからプリンタの状態を確認したい

ネットワーク上のコンピュータからプリンタの状態を確認できます。

メモ PrintSuperVision、ネットワークステータスモニタでも行うことができます。詳しくはユーザーズマニュアル(ネットワーク編)をご覧ください。

#### Web ブラウザを使う場合

(注!) TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。




Webブラウザを起動し、[アドレス] にプリンタのIPアドレスを入力し、Enterキーを押します。

「プリンタステータス」画面が表示されます。

#### OKI LPR ユーティリティを使う場合

(注♪) TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。




- ① OKI LPR ユーティリティを起動します。
- [リモートプリント] メニューの [プリンタ のステータス...] または [ジョブの表示...] を 選択します。

プリンタの表示パネルの内容が表示されます。

#### NIC セットアップユーティリティ(AdminManager)を使う場合

(注♪) TCP/IP または IPX/SPX でネットワークに接続している場合に利用できます。



- [NIC セットアップユーティリティ(Admin Manager)] を起動します。
- (2) [ステータス] メニューの [プリンタステータス] を選択します。

プリンタステータス画面が表示されます。



### コンピュータからプリンタの設定を変更したい

プリンタの設定の一部を変更することができます。

#### Web ブラウザを使う場合


(注♪) TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。











- Web ブラウザを起動します。
- ② 「アドレス] にプリンタのIPアドレスを入力 し、Enter キーを押します。 「プリンタステータス」画面が表示されます。
- **③** [ログイン] をクリックします。

- 4 「ユーザー名]に「root |、「パスワード]に「イー サネットアドレスの下6桁」を入力し、「OK] をクリックします。
  - メモーイーサネットアドレスは、メニューマップ印 刷またはイーサネットボードの自己診断テス ト印刷で確認できます。
- **⑤** 「プリンタ」タブをクリックします。
- 6 左のフレームから設定変更したい項目をク リックします。
- す。



# プリンタ内蔵フォントを確認したい

プリンタに内蔵しているフォントを確認できます。

#### 操作パネルを使う場合

プリンタに標準で内蔵しているフォント名を印刷します。



- (注.) · A4 用紙以外で印刷を行うとすべての内容が印刷されないことがあります。
  - プリントジョブアカウンティングで [ローカルプリント] が [印刷不可] または [カラー 印刷不可」に設定されている場合には印刷できません。
  - **●** トレイに A4 用紙をセットします。
  - ② (0)を数回押し、[インフォメーション メニュー] を表示します。
  - **3** (1) または (5) を押し、[PCL フォント インサツ/ジッコウ] を表示します。
  - **4** (3) を押します。

フォント名が印刷されます。



### パラレルインタフェースの転送モードを変更したい

コンピュータと転送モードを一致させる場合に変更してください。

#### 双方向セントロを無効にするには

- (0) を数回押し、[セントロ メニュー] を表示します。
- ② 1 または 5 を押し、[ソウホウコウ セントロ] を表示します。
- 3 2 または 6 を押し、[ムコウ] を表示します。
- **4** (3) を押し、値の右端に[\*] を付けます。
- **⑤ (**4**)** を押し、[オンライン] にします。
- 6 電源をOFF/ONします。
- メモー電源の切り方は「電源を切ります」(セットアップ編)をご覧ください。

#### ECP を無効にするには

- ② 1 または 5 を押し、[ECP] を表示します。
- 3 (2) または(6)を押し、[ムコウ] を表示します。
- **4** (3) を押し、値の右端に[\*] を付けます。
- (4) を押し、[オンライン] にします。
- 電源をOFF/ONします。
- メモ 電源の切り方は「電源を切ります」(セットアップ編)をご覧ください。



## 内蔵ハードディスクを初期化したい

内蔵ハードディスクを初期の状態に戻すことができます。

内蔵ハードディスクは3つのパーティションに分割されています。内蔵ハードディスクをイニシャライズすると、パーティションも分割し直します。特定のパーティションのみをフォーマットすることもできます。

メモ 内蔵ハードディスクのパーティションには [PCL]、[キョウツウ]、[キョウツウ] があります。

[PCL]

PCL モードのフォームを格納するエリアです。

「キョウツウ〕

認証印刷、確認印刷でジョブを登録したり、エラーログを格納するエリアです。

注.

内蔵ハードディスクを初期化すると、以下の内容が消去されます。初期化しても良いか十分検討してください。

- ・確認印刷、認証印刷で登録したジョブ
- 登録したフォーム
- ・エラーログ

注!

プリントジョブアカウンティングにプリンタがすでに追加されている場合は、内蔵ハードディスクの初期化をする前に、プリントジョブアカウンティングに関する情報をプリンタのハードディスクから一旦削除する必要があります。このため、ログの取得を終了し、プリントジョブアカウンティングからプリンタを削除してください。プリンタの削除方法は、「プリントジョブアカウンティング ユーザーズマニュアル」をご覧ください。

#### 操作パネルを使う場合

イニシャライズ

- (0) を数回押し、[DISK メンテナンス] を表示します。
- ② 1 または 5 を押し、[HDD イニシャライズ/ジッコウ] を表示します。
- 3 3を押し、[ジッコウシマスカ?]を表示します。
- **4** (3)を押し、[スグニ ジッコウシマスカ?] を表示します。
- **⑤** 3 を押します。プリンタはシャットダウン処理を行います。
  - (注) ここで 7 を押した場合は、次にプリンタの電源を入れたときにイニシャライズ が行われます。
- ⑥ [デンゲンヲ オフシテクダサイ/シャットダウン カンリョウ]が表示されたら電源をOFFにします。
- ⑦ 電源をONにします。イニシャライズが行われます。

#### 特定のパーティションのフォーマット

- ② 1 または 5 を押し、[HDD フォーマット] を表示します。
- 3 2 または 6 を押し、目的のパーティションを表示します。
- 4 3 を押し、[ジッコウシマスカ?] を表示します。
- **⑤** ② を押し、[スグニ ジッコウシマスカ?] を表示します。
- **6 3** を押します。プリンタはシャットダウン処理を行います。
  - (注.) ここで 7 を押した場合は、次にプリンタの電源を入れたときにフォーマットが 行われます。
- 「デンゲンヲ オフシテクダサイ/シャットダウン カンリョウ]が表示されたら電源をOFF にします。
- **8** 電源をONにします。フォーマットが行われます。

### OKI ストレージデバイスマネージャを使う場合

- ① [スタート] [プログラム] (WindowsXPでは [すべてのプログラム]) - [沖データ] - [OKI ストレージデバイスマネージャ] - [OKI スト レージデバイスマネージャ] を選択します。
- ② [プリンタの検索] 画面でプリンタを接続しているポートを選択し、[開始] をクリックします。
- 3 「閉じる」をクリックします。
- 4 下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリンタ]メニューから[管理者機能]を選択します。
- ⑤ [現在のパスワード] に管理者パスワードを 入力します。デフォルトのパスワードは 「PASSWORD」です。
- **⑥** [記憶装置の初期化] をクリックします。





イニシャライズする場合は[ディスク全体の 初期化]をクリックします。

特定のパーティションをフォーマットする場合はリストからフォーマットしたいパーティションを選択し、[パーティションの初期化]をクリックします。

パーティションの使用目的を変更する場合は リストからフォーマットしたいパーティションを選択し、[パーティションの使用用途]で パーティション種類を選択して[パーティションの初期化]をクリックします。

- 8 初期化確認画面で[はい]をクリックします。
- 9 シャットダウン確認画面で [はい] をクリックします。
- ⑩ 完了画面で [OK] をクリックします。
- **⑪** プリンタの電源をOFF/ONします。



# プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定したい

プリンタの操作パネルから、プリンタのIPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスを設定できます。

- |Pアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの入力を間違えると、ネットワークがダウンするなど、重大な障害が発生します。ネットワーク管理者と相談の上、IPアドレスを設定してください。
- プリンタの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスは、「NIC セットアップユーティリティ(AdminManager)」で設定することもできます。「NIC セットアップユーティリティ(AdminManager)」での設定方法は、ユーザーズマニュアル(ネットワーク編)をご覧ください。
  - **1** (0) を数回押し、[NETWORK MENU] を表示します。
  - 1 または 5 を押し、[TCP/IP/ENABLE \*] を表示します。[TCP/IP/DISABLE \*]と表示されている場合は、2 または 6 を押して[TCP/IP/ENABLE] を表示し、3 を押して値の右側に [\*] を付けます。
  - **3** 1 または 5 を押し、[IP ADDRESS] を表示します。
  - **4 2** または **6** を押し、IP アドレスの 1 桁目の値にします。
  - **⑤ ③** を押し、値の右端に [\*] を付けます。
  - 6 1 を押し、IPアドレスの2桁目の値にカーソルを移動します。以後、3~5を繰り返し、[SUBNET MASK] (サブネットマスク)、[GATEWAY ADDRESS] (ゲートウェイアドレス)を設定します。
  - **1** (4) を押し、[オンライン] にします。(電源を入れなおす必要はありません。)
- (注!) プリンタが設定した情報を保存します。最低 30 秒程度は電源を切らないでください。



# ハードディスクやフラッシュメモリの空き容量を確認したい

ハードディスクやフラッシュメモリの各パーティションの空き容量を確認することができます。

メモ「OKIストレージデバイスマネージャ」のセットアップについては、28ページをご覧ください。

- ① [スタート] [プログラム] (WindowsXPでは [すべてのプログラム]) - [沖データ] - [OKI ストレージデバイスマネージャ] - [OKI スト レージデバイスマネージャ] を選択します。
- ② [プリンタの検索] 画面でプリンタを接続しているポートを選択し、[開始] をクリックします。
- ③ [終了] をクリックします。
- 4 [閉じる] をクリックします。
- 下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリンタ] メニューから [リソースを表示する] を選択します。
- 6 ハードディスクの場合は [DISK] を、フラッシュメモリの場合は [FLASH0]を選択します。
  - (注/) ハードディスクが搭載されていない場合は、[DISK] は表示されません。
- ₹ [表示] メニューから [詳細] を選択します。
- 8 用途欄にパーティションの種別が表示され、空き容量欄にパーティションごとの空き容量がByte単位で表示されます。







# ハードディスクやフラッシュメモリの空き容量を確保したい

ハードディスクやフラッシュメモリの空き容量を確保するにはいくつかの方法があります。

## ハードディスクの場合

### ハードディスクの不要なジョブを削除する

「確認印刷」、「認証印刷」または「プリンタに保存」指定をした印刷ジョブが、ハードディスクの「キョ ウツウーパーティションに残ったままになっていると、ハードディスクの容量を圧迫します。これらの ジョブを削除することによって、空き容量を確保することができます。「複数部数の文書を最初に確認し てから印刷したい(確認印刷)」(59ページ)、「パスワードを入力してから印刷したい(認証印刷)」(61 ページ)、「プリンタのハードディスクにジョブを保存して印刷したい」(64ページ)をご覧ください。



(注・)「キョウツウ」パーティションの空き容量が確保されます。「PCL」パーティションの空き

### ハードディスクのパーティションサイズを変更する

使用していないパーティションのサイズを小さくすることにより、目的のパーティションの空き容量を確 保することができます。



パーティションのサイズを変更すると、以下の内容も消去されます。消去されても よいか十分検討してください。

- ·「確認印刷 |、「認証印刷 |、「プリンタに保存 | で登録したジョブ
- · 登録したフォーム



プリントジョブアカウンティングにプリンタがすでに追加されている場合は、パーティ ションのサイズを変更する前に、プリントジョブアカウンティングに関する情報をプリン タのハードディスクから一旦削除する必要があります。このために、ログの取得を終了し、 プリントジョブアカウンティングからプリンタを削除してください。プリンタの削除方法 は、「プリントジョブアカウンティング ユーザーズマニュアル」をご覧ください。

- **1 0** を押し、[DISK メンテナンス] を表示します。
- ② (1) または(5)を押し、[パーティション サイズ/ジッコウ] を表示します。
- **③** (3) を押し、[PCL/キョウツウ/キョウツウ] を表示します。
- **4** 1 または 5 を押し、サイズを変更したいパーティションの下にカーソルを移動します。
- **5** 2 または 6 を押し、サイズを変更します。サイズは全容量に対する割合(%)で 指定します。
- **6** 3 を押し、[ジッコウシマスカ?] を表示します。
- **8 3** を押します。プリンタはシャットダウン処理を行います。
  - (注) ここで 7 を押した場合は、次にプリンタの電源を入れたときにサイズの変更が 行われます。
- ⑨ [デンゲンヲ オフシテクダサイ/シャットダウン カンリョウ]が表示されたら電源をOFF してください。
- ⑩ 電源をONにします。パーティションのサイズが変更されます。

#### ハードディスクの初期化をします

ハードディスクを初期の状態に戻すことができます。

ハードディスクの初期化を行う場合は、「内蔵ハードディスクを初期化したい」(108ページ)をご覧ください。

## フラッシュメモリの場合

#### フラッシュメモリの初期化をします

フラッシュメモリを初期の状態に戻すことができます。



フラッシュメモリを初期化すると、以下の内容も消去されます。消去されてもよい か十分検討してください。

・登録したフォーム

- プリントジョブアカウンティングにプリンタがすでに追加されている場合は、フラッシュメモリを初期化する前に、プリントジョブアカウンティングに関する情報をプリンタのハードディスクから一旦削除する必要があります。このために、ログの取得を終了し、プリントジョブアカウンティングからプリンタを削除してください。プリンタの削除方法は、「プリントジョブアカウンティング ユーザーズマニュアル」をご覧ください。
  - (0)を押し、[メモリメニュー]を表示します。
  - ② (1)または(5)を押し、[FLASH イニシャライズ/ジッコウ]を表示します。
  - 3 3 を押し、[ジッコウシマスカ?] を表示します。
  - 4 3 を押し、[スグニ ジッコウシマスカ?] を表示します。
  - **⑤ ③** を押します。プリンタはシャットダウン処理を行います。
    - (注.) ここで 7 を押した場合は、次にプリンタの電源を入れたときにサイズの変更が行われます。
  - **⑥** [デンゲンヲ オフシテクダサイ/シャットダウン カンリョウ]が表示されたら電源をOFF してください。
  - ⑦ 電源をONにします。初期化が実行されます。

# ~プリンタの設定項目について~

ブリンタの設定項目一覧	117
現在の設定を確認します(メニューマップ印刷)	129
設定値を変更します	130
現在のメニュー設定を保存します	131
設定値を初期化します	132



# プリンタの設定項目一覧

「設定値」の網かけは初期の値です。

◎:プリンタドライバの設定が優先

○:プリンタの設定が優先またはプリンタで設定が必要

ー:プリンタドライバ使用時は無効

カテゴリ	操作パネル表示		内 容	Min
77719	設定項目 (上段)	設定值(下段)	PY &	Win
インサツ ジョブ	パスワード	alealeale	認証印刷、確認印刷のパスワードを4桁の数字	0
メニュー*	セッテイ		(0~9)で設定します。	
			*:オプションのハードディスク装着時に表示。	
	ジョブ	ジョブ ナシ	印刷を行うジョブを設定します。	0
	セレクト	スベテノ ジョブ	「ジョブナシ」以外は印刷可能なファイルがあ	
		(ファイル名)	るときに表示します。	
インフォメーション	メニューマップ	ジッコウ	メニューリストを印刷します。	-
メニュー	インサツ			
注: プリントジョブア	ファイルリスト	ジッコウ	ジョブファイルリストを印刷します。	-
カウンティングで				
[ローカルプリン		ジッコウ	PCLのフォントリストを印刷します。	_
ト] が [印刷不可]				
または [カラー印		ジッコウ	デモ印刷をします。	_
刷不可」に設定さ		ジッコウ	エラーログを印刷します。	-
れている場合には	インサツ 			
印刷できません。				
シャットダウン	シャットダウン	ジッコウ	ファイルシステム保護のために電源オフシー	
メニュー*	スタート		ケンスを行います。	
			*:オプションのハードディスク装着時に表示。	
インサツ メニュー	コピーマイスウ	1	コピー枚数を設定します。	0
		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
	11 1 1	999	770016 Kebu 44	
	リョウメン	オン	両面印刷を指定します。	0
	インサツ*	オフ	*:オプションの両面印刷ユニット装着時に表示。	
	トジカタ*	ヨコトジ	両面印刷の綴じ方を指定します。	0
		タテトジ 	*:オプションの両面印刷ユニットを装着し、[リ	
			ョウメン インサツ] が [オン] のときに	
	+ + -	11.21	表示。	
	キュウシ トレイ			0
		FU12*	*:トレイ2, 3は、オプションのセカンド/サー	
		トレイ3* MP トレイ	ドトレイユニット装着時に表示。	
	ジドウ トレイ	オン	自動トレイ切替をするかどうか設定します。	0
	  キリカエ	オフ		
		シターホウコウ	   自動トレイ選択/自動トレイ切り換え時の、選	0
	クジュンジョ	ウエーホウコウ	田動ドレイ選が、自動ドレイ切り換え時の、選択順序を指定します。	
		ラエ・ホラコラ   キュウシ・トレイ	1)(川京庁・と1日)としより。	
	MP FLV /	+ュリシートレイ   トレイートーシテ	マルチパーパストレイの使い方を設定します。	
	リVIP ドレイ ノ ツカイカタ	ドレイ・ド・シブ   サイユウセン	(ルノハ ハヘトレイの度い月を改定しより。	
	773 173	ヨウシチガイ ノ トキ		
		ショウシナイ		
	  ヨウシチェック	ユウコウ		0
	<b>-</b>	ムコウ	ます。	
	OHP ケンシュ	ユウコウ	OHP自動検出機能の有効/無効を切り換えます。	0
	UHP 7791 V		□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	
	/	ムコウ		

カテゴロ	操作パネル表示			145
カテゴリ	設定項目 (上段)	設定値(下段)	—	Win
インサツ メニュー	カイゾウド	600×1200DPI	解像度を選択します。	0
	1 + b => T	600DPI		
	トナーセーブモ  -ド	オフ	トナーセーブモードの有効/無効を切り替えます。	0
	モノクロ イン	ジドウ	モノクロ印刷速度を設定します。	0
	サツ ソクド	カラー インサツ ソクド	[カラー インサツ ソクド] はカラーの印	
		フツウ インサツ ソクド	刷速度になります。	
			[フツウ インサツ ソクド] はモノクロの 印刷速度になります。	
	インサツ ホウ	タテ	印刷方向を設定します。	0
	コウ	30		_
	1ページ ギョウ		1ページに印刷できる行数を設定します。	_
	スウ	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
		60 ギョウ   <sub>{</sub>		
		64 ギョウ		
		\$		
		128 ギョウ		
	ヘンシュウ サ	カセット ヨウシ サイズ	コンピュータから用紙サイズを指定しなかっ	
	イズ	LETTER EXECUTIVE	た場合の用紙の編集サイズを設定します。 [カセット ヨウシ サイズ] を選択すると、現	
		LEGAL14	在選択されているトレイの用紙サイズを編集	
		LEGAL 13.5	サイズとします。	
		LEGAL 13		
		A4 A5		
		A6		
		B5		
		カスタム		
		COM-9 ENVELOPE		
		COM-10 ENVELOPE  MONARCH ENVELOPE		
		DL ENVELOPE		
		C5 ENVELOPE		
		ハガキ		
		オウフクハガキ		
		フウトウ1 フウトウ2		
		フウトウ3		
		フウトウ4		
メディア メニュー		フツウシ	トレイ1の用紙種類を設定します。	0
	アタイプ	レターヘッド		
		OHP ボンドシ		
		サイセイシ		
		アツガミ		
		アライカミ		
		コウタクシ		

カテゴリ		操作パネル表示		内 容	145		
カテ –	עיו	設定項目	(上段)	設定値	(下段)	M 谷	Win
メディア >	<b>メニュー</b>	トレイ1	メディ	ジドウ		トレイ1の用紙厚さを設定します。	0
		ウェイト		ウスイカミ			
				フツウシ			
				ヤヤアツイカミ			
				アツイカミ			
				ヨリアツイカミ			
				ゴクアツイカミ			
				フツウシ		トレイ2の用紙種類を設定します。	0
		アタイプ		レターヘッド		*	
				ボンドシ サイセイシ		*:オプションのセカンド/サードトレイユニ	
				アツガミ		ット装着時に表示。	
				アライカミ			
				コウタクシ			
		トレイ2	メディ	ジドウ		トレイ2の用紙厚さを設定します。	0
		アウェイ		ウスイカミ		T D T E CONTINUIS C C BXALO ON 7 0	
		, , _ , ,	'	フツウシ		  *:オプションのセカンド/サードトレイユニ	
				ヤヤアツイカミ		ット装着時に表示。	
				アツイカミ			
				ヨリアツイカミ			
				ゴクアツイカミ			
		トレイ3	メディ	フツウシ		トレイ3の用紙種類を設定します。	0
		アタイプ	ķ	レターヘッド			
				ボンドシ		*:オプションのセカンド/サードトレイユニ	
		サイセイシ		ット装着時に表示。			
			アツガミ				
				アライカミ			
				コウタクシ			
		トレイ3		ジドウ		トレイ3の用紙厚さを設定します。	0
		アウェイ	F*	ウスイカミ		*	
				フツウシ		*:オプションのセカンド/サードトレイユニ	
				ヤヤアツイカミ		ット装着時に表示。	
				アツイカミ ヨリアツイガミ			
				ゴクアツイカミ			
		MP FL	1	A4		  マルチパーパストレイの用紙サイズを設定し	0
		ヨウシサ		A5		ます。	
			171	A6		(X 9 0	
				B5			
				LEGAL14			
				LEGAL 13.5			
				LEGAL 13			
				LETTER			
				EXECUTIVE			
				カスタム			
				COM-9 ENVELOR	E タテオクリ		
				COM-10 ENVELC	PE タテオクリ		
				MONARCH ENVE	LOPE タテオクリ		
				DL ENVELOPE -	タテオクリ		
				C5 ENVELOPE :	タテオクリ		
				ハガキ			
				オウフクハガキ			
				フウトウ1 タテオ	クリ		
				フウトウ2 タテオ	クリ		
				フウトウ3 タテオ	クリ		
		1		フウトウ4 タテオ	クリ		1

		操作パネル表示	th. A	\A/io
カテゴリ	設定項目(上段)	設定値(下段)		Win
メディア メニュー	MP トレイ メデ		マルチパーパストレイの用紙種類を設定します。	0
	ィアタイプ	レターヘッド		
		OHP ラベルシ		
		ブヘルシ   ボンドシ		
		サイセイシ		
		アツガミ		
		アライカミ		
		コウタクシ		
	MP FUT X		マルチパーパストレイの用紙厚さを設定します。	0
	ディアウェイト	ウスイカミ		
		フツウシ ヤヤアツイカミ		
		アツイカミ		
		ファイガス   ヨリアツイカミ		
		ゴクアツイカミ		
	カスタムヨウシ	インチ	カスタム用紙を設定するときの単位を設定し	0
	サイズ	ミリメートル	ます。	
	ヨウシハバ サイズ	76 ミリメートル く	カスタム用紙の用紙幅を設定します。	0
		210 ミリメートル	「カスタムヨウシ サイズ」で [インチ] を	
		〜 216 ミリメートル	選択するとインチに換算した値になります。	
	ヨウシナガサ	127 ミリメートル	カスタム用紙の用紙長を設定します。	0
	サイズ	~ 297 ミリメートル	「カスタムヨウシ サイズ」で [インチ] を	
		〜 1200 ミリメートル	選択するとインチに換算した値になります。	
カラー メニュー	ジドウ ノウド	ジドウ	濃度補正と階調補正を自動で行うか設定します。	0
		シュドウ		
	ノウド ホセイ	ジッコウ	実行を選択すると、プリンタは直ちに濃度補 正を行います。アイドル状態で実行してくだ さい。	
	カラー チョウ	パターン インサツ	カラー調整パターンを印刷します。	0
	セイ		注: ブリントジョブアカウンティングで [ローカルブリント] が [印刷不可] または [カラー印刷不可] に設定されている場合には印刷できません。	
	シアン	0	シアンの淡い部分(Highlight)の色の調子を調整	0
	HIGHLIGHT	+1	します。	
		+2	プラスは濃い方向に、マイナスは薄い方向に	
		+3	調整されます。	
		-3 -2		
		-2  -1		
	シアン MID-	0	シアンの中間部(Mid-tone)の色の調子を調整	0
	TONE	+1	します。	
		+2		
		+3		
		-3		
		-2 1		
	シアン DARK	0	シアンの濃い部分(Dark)の色の調子を調整し	0
	J J DANK	+1	ます。	
		+2		
		+3		
		-3		
		-2		
		-1		

41		操作パネル表示	n w	Win
カテゴリ	設定項目(上段)	設定値(下段)	— 内容	Win
カラー メニュー	マゼンタ HIGHLIGHT	0 +1 +2 +3 -3 -2	マゼンタの淡い部分(Highlight)の色の調子を調整します。 ブラスは濃い方向に、マイナスは薄い方向に調整されます。	
	マゼンタ MID- TONE	-1 0 +1 +2 +3 -3 -2	マゼンタの中間部(Mid-tone)の色の調子を調整 します。	0
	マゼンタ DARK	-1 0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	マゼンタの濃い部分(Dark)の色の調子を調整します。	0
	1IO- HIGHLIGHT	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	イエローの淡い部分(Highlight)の色の調子を調整します。 プラスは濃い方向に、マイナスは薄い方向に調整されます。	
	TID- MID- TONE	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	イエローの中間部(Mid-tone)の色の調子を調整 します。	0
	110- DARK		イエローの濃い部分(Dark)の色の調子を調整します。	0
	ブラック HIGHLIGHT	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	ブラックの淡い部分(Highlight)の色の調子を調整します。 ブラスは濃い方向に、マイナスは薄い方向に調整されます。	
	ブラック MID- TONE	0 +1 +2 +3 -3 -2 -1	プラックの中間部(Mid-tone)の色の調子を調整 します。	0

カテゴリ 設定項目 (上段) 設定値 (下段) フラックの濃い部分(Dark)の色の調子を設ます。  ガラー メニュー ブラック DARK 0 ブラックの濃い部分(Dark)の色の調子を設ます。 +1 +2 +3 -3 -2 -1 シアン ノウド 0 シアンの濃度を調整します。 +1 +2 +3 -3 -3 -2 -1	Win 関整し
+1 +2 +3 -3 -2 -1 シアン ノウド 0 +1 +2 +3 -3 -2	
+2 +3 -3 -2 -1 シアン ノウド 0 +1 +2 +3 -3 -2	0
+3 -3 -2 -1 シアン ノウド 0 +1 +2 +3 -3 -2	0
-3 -2 -1 シアン ノウド 0 シアンの濃度を調整します。 +1 +2 +3 -3 -2	0
-2 -1 シアン ノウド 0 シアンの濃度を調整します。 +1 +2 +3 -3 -2	0
シアン ノウド 0 シアンの濃度を調整します。 +1 通常は使用しないでください。 +2 +3 -3 -2	0
+1 +2 +3 -3 -2	
+2 +3 -3 -2	
-3 -2	
-2	
[-1	
マゼンタ ノウ 0 マゼンタの濃度を調整します。	0
ド +1 +2 通常は使用しないでください。	
+3	
-3	
-2	
-1   イエローの濃度を調整します。	
ド +1 通常は使用しないでください。	
+2	
+3  -3	
-1	
ブラック ノウ 0 ブラックの濃度を調整します。 ド +1 通常は使用しないでください。	
+2	
+3	
-3  -2	
-1	
ジドウ イロズ ジッコウ このメニューを実行すると、プリンタは	
し ホセイ 色ずれ補正動作を実行します。アイドル	ノ状態
で実行してください。 シアン イロズ 0 シアンの画像位置ズレを微調整します。	
レ ビチョウセ +1	
1 +2	
+3 -3	
-1	
マゼンタ イロ 0 マゼンタの画像位置ズレを微調整します。 ズレ ビチョウ +1	
t-1	
+3	
-3  -2	
-1	
イエロー イロ 0 イエローの画像位置ズレを微調整します。	0
ズレ ビチョウ +1	
t-1	
-3	
-2	

カテゴリ		操作パネル表示	内 容	\A.F.
カテコリ	設定項目(上段)	設定値(下段)	—————————————————————————————————————	Win
カラー メニュー	UCR	スクナイ フツウ オオイ	カラー印刷するときの墨版(黒)の量を選択できます。墨版の量を多くすると他の3色のトナー量の節約にもなります。	0
	CMY 100% ノウド	ムコウ ユウコウ	CMY 100% 性調値に対する 100% 出力を有効とするかどうかを選択します。	0
システム コウセイ メニュー	パワーセーブ イコウジカン	5 フン 15 フン 30 フン 60 フン 240 フン	省電力モードに入るまでの時間を設定します。	0
	アラーム カイ ジョ	オン ジョブ	復旧可能エラー表示の解除タイミングを設定します。  [オン] は「オンライン」スイッチを押すまでエラーを表示します。 [ジョブ] は次のジョブを受信するまでエラーを表示します。	0
	エラー ジドウ カイジョ	オンオフ	メモリオーバフロー発生時、自動的にブリン 夕を復旧させるかを設定します。	0
	マニュアルタイムアウト	60 ビョウ 30 ビョウ オフ	手差し印刷時の用紙がセットされるのを待つ 時間を設定します。	0
	タイムアウト インサツ	オフ 5 ビョウ 5 40 ビョウ 5 300 ビョウ	データを受信しなくなってから強制印刷するまでの時間を設定します。	0
	トナーフソク インサツケイゾ ク	ケイゾク チュウシ	[トナー フソク] が表示されたときに印刷を 継続させるかどうか設定します。 チュウシの場合は [*** トナーフソク] (***は トナー色) が表示されるとオフライン状態にな ります。	
	ジャム リカバ	オンオフ	紙づまりの後、つまったページから印刷する かどうか設定します。	0
	ゲンゴ	ニホンゴ エイゴ	操作パネルの表示言語を設定します。	0

カテゴリ	操作パネル表示		内 容	Win
77739	設定項目 (上段)	設定值(下段)	- PS &	VVIN
PCL エミュレーシ	シヨウ フォン	ナイゾウ フォント	使用するフォントの場所を指定します。[ダ	_
ョン	<b> </b>	DIMMOフォント	ウンロードフォント] はRAMにフォントがダ	
		ダウンロード フォント	ウンロードされている場合に表示されます。	
	フォント No.	1000	使用するフォントの番号を選択します。	-
		\$		
		C001		
	フォント ピッ	0.44 CPI	フォントの幅を設定します。	_
	チ	\$	(単位:character/inch)	
		10.00 CPI	[フォントNo.]で選択されたフォントが固定	
		\$	スペーシングのアウトラインフォントの場合に	
		99.99 CPI	表示されます。	
	フォント サイ	4.00 ポイント	フォントの高さを設定します。	_
	ズ	\$	(単位:ポイント)	
		12.00 ポイント	[フォントNo.]で選択されたフォントが比例	
		\$	スペーシングのアウトラインフォントの場合に	
		999.75 ポイント	表示されます。	
	シンボルセット	WIN3.1J	シンボルセットを選択します。	ı
	A4 インジ ハ	· ·	A4用紙の自動改行する桁数を設定します。	_
	パープラブ	80 ケタ	/ Thinks a subject to the subject of	
	ハクシ ページ	オフ	  空白ページを印刷しないようにするか設定し	_
	ジョガイ	オン	ます。	
	CR ドウサ	CR /ミ	CRコード受信時の動作を設定します。	_
		CR+LF		
	LF ドウサ	<b>LF</b> ノミ	LFコード受信時の動作を設定します。	١
		LF+CR		
	インサツ リョ	ノーマル	用紙の印刷不可能領域を設定します。	-
	ウイキ	1/5 インチ		
		1/6 インチ		
	イメージ クロ	コンゴウ クロ	イメージデータの黒をCMYK混色で印刷するか、	0
	センタク	タンショク クロ 	ブラックトナーのみで印刷するか設定します。	
	ペンハバ ホセ	オン	細い線を見えるように補正します。	0
	1	オフ		
セントロ メニュー	セントロ	ユウコウ	パラレルインタフェースの有効/無効を設定	0
		ムコウ	します。	
	ソウホウコウ	ユウコウ	双方向通信の有効/無効を設定します。	0
	セントロ	ムコウ		
	ECP	ユウコウ ムコウ	ECPモードの有効/無効を設定します。	0
	ACK /\/\	セマイ	互換モードのACK幅を設定します。	0
		フツウ  ヒロイ		
	ACK/BUSY タ	ACK IN BUSY	互換モードのBUSY信号とACK信号の出力順	0
	イミング	ACK WHILE BUSY	序を設定します。	
	I-PRIME	3 マイクロビョウ 50 マイクロビョウ	I-PRIME信号の有効時間/無効を設定します。	0
		ムコウ		

1		操作パネル表示	+ m	
カテゴリ	設定項目(上段)	設定値(下段)	内容	Win
USB メニュー	USB	ユウコウ	USBインタフェースの有効/無効を設定します。	0
	ソフト リセッ	ムコウ   ユウコウ	ソフトリセットコマンドの有効/無効を設定	0
	-	ムコウ	します。	
NETWORK MENU	TCP/IP	ENABLE	TCP/IPプロトコルの有効/無効を設定します。	0
		DISABLE		
	NETBEUI	ENABLE	NetBEUIプロトコルの有効/無効を設定します。	0
		DISABLE		
	NETWARE	ENABLE	NetWareプロトコルの有効/無効を設定します。	0
		DISABLE		
	FRAME TYPE	AUTO 802.2	フレームタイプを設定します。 	
		802.3		
		ETHERNETII		
		SNAP		
	IP ADDRESS	AUTO	IPアドレスの設定方法を設定します。	0
	SET	MANUAL	TCP/IPがDISABLEの場合は表示されません。	
	IP ADDRESS	192.168.100.100	IPアドレスを設定します。	0
			TCP/IPがDISABLEの場合は表示されません。	
			初期値はネットワーク接続していない場合の	
	CLIDATET AAA CK	055 055 055 0	値です。	
	SUBNET MASK	255.255.255.0	サブネットマスクを設定します。	0
			TCP/IPがDISABLEの場合は表示されません。 初期値はネットワーク接続していない場合の	
			値です。	
	GATEWAY	192.168.100.254	ゲートウェイアドレスを設定します。	0
	ADDRESS		TCP/IPがDISABLEの場合は表示されません。	
			初期値はネットワーク接続していない場合の	
			値です。	
	INITIALIZE NIC?	EXECUTE	ネットワークメニューの初期化を行うかを指 定します。	0
	WEB/IPP	ENABLE	WEB/IPPの有効/無効を設定します。	0
		DISABLE		
	TELNET	ENABLE	TELNETの有効/無効を設定します。	0
	STO.	DISABLE		
	FTP	ENABLE	FTPの有効/無効を設定します。 	0
	SNMP	DISABLE ENABLE	SNMPの有効/無効を設定します。	0
	Sivivii	DISABLE	Oldivii o Hwy www.caxeo a a a	
	LAN	NORMAL	NORMAL:一般にはこの設定を使用してくださ	0
		SMALL	い。スパニングツリー機能を持つHUBに接続し	
			た場合でも効率よく動作します。ただし、コン	
			ピュータが2,3台の小さなLANに接続するとプリ	
			ンタが起動する時間が長くなるデメリットがあ	
			ります。	
			SMALL: コンピュータが2,3台の小さなLANか	
			ら大型のLANまで対応しますが、スパニングツ	
			リー機能を持つHUBに接続した場合に効率よく 動作できない場合があります。	
	HUB LINK	AUTO NEGOTIATE	MUB LINK SETTINGを設定します。	0
	SETTING	100BASE-TX FULL	2	
		100BASE-TX HALF		
		10BASE-T FULL		
		10BASE-T HALF		
	•	•	•	

カテゴリ	操作パネル表示		内 容	Win
777-19	設定項目(上段)	設定値(下段)		Win
メモリ メニュー	ジュシン バッ	ジドウ	受信バッファサイズを設定します。 装着して	0
	ファ サイズ	0.5MB	いるメモリ容量により設定値が異なります。	
		1MB		
		2MB		
		4MB 8MB		
		16MB		
		32MB		
	FLASH イニシ	ジッコウ	FLASHメモリのイニシャライズを行います。	0
	ャライズ			
DISK メンテナンス*		ジッコウ	ハードディスクのパーティション分割を行い、	0
*1: プリントジョブ			各パーティションをフォーマットします。	
アカウンティング で「HDD/FLASH		   ジッコウ		0
の初期化を禁止す			71 71 2 3 7 1 NOQQ E 130 0 9 8	
		nnn%/ mmm%    %	変更後のパーティションサイズを割合で指定	0
る場合は非表示。	/キョウツウ		します。	L
1		PCL	指定パーティションのフォーマットを行います。	0
ードディスク装着	ット	キョウツウ		
時に表示。 システム ホセイ	X ホセイ	キョウツウ 0.00 ミリメートル	全体の印刷位置を0.25mm単位で横方向に補正	0
メニュー	7 7.61	+0.25 ミリメートル	します。	
ľ -		\$	印刷可能領域を超えたイメージは印刷されま	
		+2.00 ミリメートル	せん。	
		-2.00 ミリメートル		
		\$		
	Y ホセイ	-0.25 ミリメートル 0.00 ミリメートル	全体の印刷位置を0.25mm単位で縦方向に補正	0
	1 11 61	+0.25 ミリメートル	三十一   三十	
		(	印刷可能領域を超えたイメージは印刷されま	
		+2.00 ミリメートル	せん。	
		-2.00 ミリメートル		
		\$		
	H + () ( ()	-0.25 ミリメートル	TT(000 0 TT 0 H 0 (000 H 27 + 0 0 C	
		0.00 ミリメートル +0.25 ミリメートル	両面印刷の裏面全体の印刷位置を0.25mm単位   で横方向に補正します。	
	J A MET	(	日刷可能領域を超えたイメージは印刷されま	
		) +2.00 ミリメートル	せん。	
		-2.00 ミリメートル		
		\$		
		-0.25 ミリメートル	No.	
		0.00 ミリメートル +0.25 ミリメートル	両面印刷の裏面全体の印刷位置を0.25mm単位	0
	1 0 7 N 21		で縦方向に補正します。 印刷可能領域を超えたイメージは印刷されま	
			せん。	
		-2.00 ミリメートル	122	
		\$		
		-0.25 ミリメートル		
	トレイ1 リーガ		トレイ1のリーガル用紙のサイズを設定します。	0
	ル14 ヨウシ トレイ1 A5/A6	LEGAL 13.5	L 1 . / 1の N F / N S 田 ダ キャル 分	0
	Fレイ   A5/A6   ヨウシ	A5/A6 ハガキ	トレイ1のA5/A6用紙または往復はがき/はが きを設定します。	
		7 173 1	C COXALO 6 7 0	

	操作パネル表示			
カテゴリ	設定項目(上段)	設定値(下段)		Win
システム ホセイ メニュー	トレイ2 リーガ ル14 ヨウシ*		トレイ2のリーガル用紙のサイズを設定します。 *: オプションのセカンド/サードトレイユニット装着時に表示。	0
	トレイ3 リーガ ル14 ヨウシ*	LEGAL 13.5	トレイ3のリーガル用紙のサイズを設定します。 *: オプションのセカンド/サードトレイユニット装着時に表示。	0
	PCL	1 5 5 5 9	PCLコマンドでの給紙先指定コマンドで、トレイ2指定の#を指定します。 *: オプションのセカンド/サードトレイユニット装着時に表示。	
	POL FV13	1 \$ 20 \$	PCLコマンドでの給紙先指定コマンドで、トレイ3指定の#を指定します。 *:オプションのセカンド/サードトレイユニット装着時に表示。	
	PCL MP FU 1 ID#	1 5 4 5 59	PCLコマンドでの給紙先指定コマンドで、マルチパーパストレイ指定の#を指定します。	0
	ドラムクリーニ ング	オフオン	印刷前にイメージドラムのクリーニング動作 を行います。画質改善の効果がある場合があ ります。	
	ヘキサ ダンプ	ジッコウ	16進ダンプで印刷します。16進ダンプの印刷 を終了するには、電源をOFFにします。	0
メンテナンス メニュー	EEPROM リセット		メニューの設定値を初期化します。	0
	メニュー セッ テイヲ ホゾン		現在のメニュー設定を保存します。	0
	ホゾンシタ メ ニュー セッテ イニモドス	ジッコウ 	保存しているメニュー設定に変更します。(保存しているメニュー設定があるときに表示されます。)	1
	パワーセーブ キノウ	ユウコウ ムコウ	印刷しないとき、省電力状態にするどうか設定します。省電力状態に移行するまでの時間は[システムコウセイメニュー]の[パワーセーブ イコウジカン]で設定します。	
	フツウシ ブラ ック セッティ ング		温度差による印字のばらつきを補正します。かすれる場合に値を変更します。	0
	フツウシ カラ ー セッティン グ	0 +1 +2 -2 -1	温度差による印字のばらつきを補正します。 かすれる場合に値を変更します。	0
	OHP ブラック セッティング	0 +1 +2 -2 -1	温度差による印字のばらつきを補正します。 OHPシートに印刷してかすれる場合に値を変更 します。	0
	OHP カラー セッティング	0 +1 +2 -2 -1	温度差による印字のばらつきを補正します。 OHPシートに印刷してかすれる場合に値を変更 します。	0

カテゴリ		操作パネル表示		
77739	設定項目 (上段)	設定値(下段)		Win
ジュミョウ メニュー	トータル ペー ジ カウント	nnnnn	総印刷枚数を表示します。	0
	トレイ1 ページ	nnnnn	トレイ1の総印刷枚数を表示します。	0
	カウント トレイ2 ページ	nnnnn	トレイ2の総印刷枚数を表示します。	0
	カウント*		*:オプションのセカンド/サードトレイユニット装着時に表示。	
	トレイ3 ページ カウント*	nnnnn	トレイ3の総印刷枚数を表示します。 *: オプションのセカンド/サードトレイユニ	0
			ット装着時に表示。	
	MPトレイ ペー ジ カウント	nnnnn	マルチパーパストレイの総印刷枚数を表示します。	0
	カラー ページ	nnnnn	カラーページ印刷を行ったページ数を表示し	0
	カウント モノクロ ペー	nnnnn	ます。 モノクロページ印刷を行ったページ数を表示	0
	ジ カウント ブラック ドラ	ノコリ ××%	します。 黒のドラムの残り寿命を表示します。	0
	ム ユニット シアン ドラム	ノコリ ××%	シアンのドラムの残り寿命を表示します。	0
	ユニット マゼンタ ドラ	ノコリ ××%	マゼンタのドラムの残り寿命を表示します。	0
	ム ユニット			
	イエロー ドラ ム ユニット	ノコリ ××% 	イエローのドラムの残り寿命を表示します。	0
	ベルト ユニット テイチャクキ	ノコリ ××% ノコリ ××%	ベルトの残り寿命を表示します。	0
	ユニット	, = 5 , 5	定着器の残り寿命を表示します。	
	ブラック トナー ザンリョウ	10K=xxx% 5K=xxx%	黒のトナーの残量を表示します。	0
	シアン トナー ザンリョウ	10K=xxx% 5K=xxx%	シアンのトナーの残量を表示します。	0
	マゼンタ トナー	10K=xxx% 5K=xxx%	マゼンタのトナーの残量を表示します。	0
	ザンリョウ イエロー トナー	10K=xxx% 5K=xxx%	イエローのトナーの残量を表示します。	0
	ザンリョウ			

<sup>\*</sup> トナー残量は目安です。10Kは大容量トナーカートリッジ、5Kは通常のトナーカートリッジを示します。イメージドラムカートリッジの交換時に使用途中のトナーカートリッジを付けると、正しい残量は表示されません。




# 現在の設定を確認します(メニューマップ印刷)

- **●** トレイに A4 用紙をセットします。
- ② 0 を数回押し、[インフォメーション メニュー] を表示します。
- 3 1 または 5 を押し、[メニューマップ インサツ/ジッコウ] を表示します。
- 4 (3) を押します。

メニューマップ印刷が開始されます。

(注・)プリントジョブアカウンティングで [ローカルプリント] が [印刷不可] または [カラー印刷不可] に設定されている場合には、印刷できません。

(サンプル)





# 設定値を変更します

- **1 (**0)を押し、設定する「カテゴリ」を表示します。
- 2 1 または 5 を押し、設定する「項目」を表示します。
- 3 2 または 6 を押し、「設定値」を表示します。
- **4 3** を押し、設定値の右側に [\*] を付けます。
  - FLASH イニシャライズ、HDD イニシャライズ、パーティション、HDD フォーマットの設定値の変更では「ジッコウシマスカ?」と表示されます。実行してもよいかもう一度ご確認ください。

実行する場合は3を押します。続いて「スグニジッコウシマスカ?」と表示されます。

実行する場合は 3 を押します。プリンタはシャットダウン処理を行います。 [デンゲンヲ オフシテクダサイ/シャットダウン カンリョウ] が表示された ら電源を OFF/ON します。各変更が行われます。

- **⑤** 4を押し、[オンライン] にします。
- 注♪「セントロメニュー」、「USBメニュー」、「NETWORK MENU」カテゴリの設定値を変更したと きは、電源を OFF/ON してください。



# 現在のメニュー設定を保存します

プリンタの操作パネルでの設定を保存できます。

- ② 1 または 5 を押し、[メニュー セッテイヲ ホゾン/ジッコウ]を表示します。
- 3 多を押し、[ジッコウシマスカ?]を表示します。
- 4 3 を押します。

設定値が保存されます。

## メモー現在の設定を、保存されている設定に変更することができます。

- ② 1 または 5 を押し、「ホゾンシタ メニュー セッテイニ モドス/ジッコウ]を表示します。
- 3 3 を押し、[ジッコウシマスカ?] を表示します。
- 4 3を押します。

設定値が、保存されている設定に変更されます。



# 設定値を初期化します

- 0 を数回押し、[メンテナンス メニュー] を表示します。
- ② 1または5を押し、[EEPROM リセット/ジッコウ]を表示します。
- 3 (3) を押します。
- (注え) 「NETWORK MENU」カテゴリの初期化はカテゴリ内の [INITIALIZE] で行ってください。

# 4 困ったときには

操作パネルのメッセージ	134
故障かな?と思ったとき	140
用紙送りがおかしい	141
Windowsから印刷できない	143
印刷が不鮮明なとき	146



# 操作パネルのメッセージ

プリンタの操作パネルに表示されるメッセージと対処方法を説明します。 ここで説明する処置をしても良くならない場合は、お客様相談センター(セットアップ編)へご連絡ください。

> mmm:用紙サイズ ppp:メディアタイプ

<b>エラーコート</b> ゙	パネル表示	内 容
nnn	ハイル女小	ry 🗗
-		操作パネルのテストを行っています。しばらくお待ちくださ い。
_	R A M チェックチュウ ************************************	RAM のチェック中です。
-	イニシャルチュウ	ブリンタの初期化中です。
-	インサツチュウ	印刷しています。
_	オフライン	オフラインです。印刷する場合は <b>4</b> (オンライン) スイッチを押してオンラインにしてください。
_	オンライン	オンラインです。印刷データを受信できます。
-	ショリチュウ	データ受信中または受信したデータを処理しています。
-	テ゛ータ クリアチュウ	受信したデータをキャンセルしてます。 (103ページ参照)
-	テ゛ータ クリアチュウ(インサツキョカナシ)	プリントショブアカウンティングで印刷が許可されていない ユーザからジョブが送信され、ジョブがキャンセルされました。 (1) 使用制限で印刷不可が設定されているユーザのジョブ (2) 使用制限でカラー印刷不可が設定されているユーザのカラージョブ (3) 設定された制限値を超えたユーザのジョブ"
-	テ゛ータ クリアチュウ(シ゛ャム)	受信したデータをキャンセルしてます。(紙づまり復旧後の 動作)
-	テ゛ータ クリアチュウ(ハ゛ッファフル)	ブリントジョブアカウンティングのログフル時の操作が 「ジョブをキャンセルする」に設定されているとき、ログを格 納する領域が足りなくなり、ジョブがキャンセルされました。
-	テ゛ータ シ゛ュシンチュウ	データ受信中です。
-	<i>デ−タ</i> アリ	受信したデータが残っています。次に送られてくるデータを 待っています。
_	コヒ゜— nnn/mmm	コピー部数が2部以上のとき、現在印刷しているコピー部数を表示します。
_	チョウアイ iii /jjj	丁合印刷をしています。 (58 ページ参照)
_	カラー チョウセイチュウ	色ずれ調整中です。
_	ウォーミンク <sup>*</sup> アッフ <sup>°</sup>	ウォーミングアップ動作中です。

ヹラーコート゛ nnn	パネル表示	内 容
-	クーリンク・タ・ウン	クーリングダウン中です。
_	ノウト、ホセイチュウ	自動濃度補正中です。
-	<b>ハ゜ワーセーフ゛</b>	省電力モード中です。 (100ページ参照)
_	ファイル アクセスチュウ	ファイルシステムへのアクセス中です。または、ブリント ジョブアカウンティングでハードディスクやフラッシュメモ リにアクセスしています。ハードディスクやフラッシュメモ リが破損する場合がありますので、表示中は電源をOFF し ないでください。
-	ヨウシアツ ニンシキチュウ	用紙厚検知中です。
-	イエロー トナーセンサー エラー	トナーセンサーに異常が発生しています。イエローのトナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。 (セットアップ編を参照)
-	マゼンタ トナーセンサー エラー	トナーセンサーに異常が発生しています。マゼンタのトナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。 (セットアップ編を参照)
_	シアン トナーセンサー エラー	トナーセンサーに異常が発生しています。シアンのトナーカートリッジが正しくセットされているか確認してください。 (セットアップ編を参照)
ı	ブラック トナーセンサー エラー	トナーセンサーに異常が発生しています。黒のトナーカート リッジが正しくセットされているか確認してください。 (セットアッブ編を参照)
ı	イエロー トナーコウカン シ'ュンヒ'	トナー残量が少なくなっています。イエローの新しいトナーカートリッジを準備してください。(セットアップ編を参照)
ı	マゼンタ トナーコウカン シ゛ュンヒ゛	トナー残量が少なくなっています。マゼンタの新しいトナー カートリッジを準備してください。(セットアップ編を参照)
-	シアン トナーコウカン シ゛ュンヒ゛	トナー残量が少なくなっています。シアンの新しいトナー カートリッジを準備してください。(セットアップ編を参照)
-	ブラック トナーコウカン シ゛ュンヒ゛	トナー残量が少なくなっています。黒の新しいトナーカート リッジを準備してください。 (セットアップ編を参照)
-	イエロー ト、ラムコウカン シ、ュンヒ、	イメージドラムカートリッジの寿命が近づいています。イエローの新しいドラムを準備してください。 (セットアップ編を参照)
-	マゼンタ ト・ラムコウカン シ・ュンヒ・	イメージドラムカートリッジの寿命が近づいています。マゼンタの新しいドラムを準備してください。 (セットアップ編を参照)
-	シアン ト・ラムコウカン シ・ュンヒ・	イメージドラムカートリッジの寿命が近づいています。シアンの新しいドラムを準備してください。 (セットアップ編を参照)
_	ブラック ト゛ラムコウカン シ゛ュンヒ゛	イメージドラムカートリッジの寿命が近づいています。黒の 新しいドラムを準備してください。(セットアップ編を参照)
_	MPトレイ ヨウシカ゛アリマセン	トレイに用紙がありません。必要に応じて用紙を補充してください。
ı	トレイ1 ヨウシカ゛アリマセン	トレイに用紙がありません。必要に応じて用紙を補充してください。
_	トレイ2 ヨウシカ゛アリマセン	トレイに用紙がありません。必要に応じて用紙を補充してください。
-	トレイ3 ヨウシカ゛アリマセン	トレイに用紙がありません。必要に応じて用紙を補充してください。
_	トレイ1 ヨウシ マモナク オワリマス	トレイの用紙がまもなく無くなります。
_	トレイ2 ヨウシ マモナク オワリマス	トレイの用紙がまもなく無くなります。
-	トレイ3 ヨウシ マモナク オワリマス	トレイの用紙がまもなく無くなります。

Iラ−コ−ド nnn	パネル表示	内 容
_	‡ョカサレナイID.インサツトリケシ	ブリントジョブアカウンティングで「データ クリアチュウ (インサツキョカナシ)」によりジョブがキャンセルされた 後、表示されます。 4 (オンライン) スイッチを押すまで 表示され続けます。
-	シ゛ヨフ゛ オフセット ホーム エラー	ジョブオフセットホーム検出センサに異常が発生しています。ジョブオフセット機能が使えません。
-	チョウアイ エラー:へ゜ーシ゛カ゛ オオスキ゛マス	丁合印刷のためのメモリが不足しています。
-	テ゛ィスク オヘ゜レーション エラー nn	内蔵ハードディスクに不正なアクセスがありました。
-	テ゛ィスク カキコミキンシ	内蔵ハードディスクに書き込めません。
_	テ゛ィスクファイルシステム フル	内蔵ハードディスクがいっぱいです。
_	テイチャクキヲ コウカンシテクタ゛サイ	定着器ユニットの交換時期です。定着器ユニットを交換してください。 (15ページ参照)
-	へ゛ルト コウカン ジュンビ	ベルトユニットの寿命が近づいています。ベルトユニットを 準備してください。 (12ページ参照)
_	ヨウシアツ キテイカ・イ	用紙厚センサーの測定値が規定外です。定着が正常に行われないことがあります。再度印刷を行い、繰り返し発生するようであればお客様相談センター(セットアップ編)へご連絡ください。もしくはマニュアルモードでご使用ください。
-	ヨウシセンサ キテイカ・イ	用紙厚センサーの自動初期化時にエラーが発生しました。定着が正常に行われないことがあります。再度印刷を行い、繰り返し発生するようであればお客様相談センター(セットアップ編)へご連絡ください。もしくはマニュアルモードでご使用ください。
_	ロク゜ハ゛ッファフル . インサツトリケシ	ブリントジョブアカウンティングで「データ クリアチュウ (バッファフル)」によりジョブがキャンセルされた後、表示 されます。 (4) (オンライン) スイッチを押すまで表示され 続けます。
-	オンラインSW ヲ オシテクタ゛サイ ムコウテ゛ータ	無効データを受信しました。 4 (オンライン) スイッチを 押してください。
-	mmm ヲ MP トレイニ イレテ オンライン スイッチヲ オシテクタ゛サイ	手差し印刷を行います。表示されているサイズの用紙をマルチパーパストレイに入れて、(4) (オンライン) スイッチを押してください。
126	テ゛ンケ゛ンヲキリ シハ゛ラク オマチクタ゛サイ 126 :ケツロ エラー	装置が結露しています。電源を切り、しばらく放置してください。 (セットアップ編を参照)
310	カハ゛ーヲ シメテクタ゛サイ 310:トップ カハ゛ーオーフ゜ン	カバーが開いています。印刷をするときはカバーを閉めてく ださい。
311	カハ゛ーヲ シメテクタ゛サイ 311:フロントカハ゛ーオーフ゜ン	カバーが開いています。印刷をするときはカバーを閉めてく ださい。
320	テイチャクキヲ セットシナオシテクタ゛サイ 320 :テイチャクキ エラー	定着器ユニットが正しく取り付けられていません。取り付け 直してください。(15ページ)
321	テ' ンケ' ンヲキリ シハ' ラク オマチクタ' サイ 321:MOTOR OVERHEAT	モータ過熱エラーです。電源を切り、しばらく放置してくだ さい。
325	カハ゛ーカイヘイ シテクタ゛サイ 325 :ヨウシアツ エラー	用紙厚センサーエラーです。トップカバーを開閉してください。 規定外の用紙厚さを検出しました。用紙を確認してください。
326	カハ'ーカイヘイ シテクタ'サイ 326 : ヨウシアツ エラー	用紙厚センサーエラーです。トップカバーを開閉してください。極厚い紙印刷中に規定外の用紙厚さを検出しました。用紙を確認してください。
330	へ゛ルトヲ セットシナオシテクタ゛サイ 330:ヘ゛ルト エラー	ベルトユニットが正しく取り付けられていません。取り付け 直してください。 (12ページ参照)
340	ト' ラムヲ セットシナオシテクタ' サイ 340:イエロー ト' ラム エラー	イエローイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。 (セットアップ編を参照)

寒いところから暖かい室内へプリンタを搬入した場合などに、外気温とプリンタの装置温度 

操作パネルに結露メッセージが表示された場合は電源を切って、プリンタが室温に馴染むま で、数時間から半日程度放置後、電源を入れてください。

ヹゔーコート゛ nnn	パネル表示	内 容
341	ト' ラムヲ セットシナオシテクタ' サイ 341:マゼンタ ト' ラム エラー	マゼンタイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられ ていません。取り付け直してください。 (セットアップ編を参照)
342	ト' ラムヲ セットシナオシテクタ' サイ 342 : シアン ト' ラム エラー	シアンイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられて いません。取り付け直してください。 (セットアップ編を参照)
343	ト'ラムヲ セットシナオシテクタ'サイ 343 :ブラック ト'ラム エラー	黒イメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていません。取り付け直してください。 (セットアップ編を参照)
350	アタラシイト' ラムヲ イレテクタ' サイ 350 : イエロート' ラム シ' ュミョウ	イエローイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメージドラムカートリッジを入れてください。 (セットアップ編を参照)
351	アタラシイト・ラムヲイレテクタ・サイ 351:マゼンタト・ラムシ・ュミョウ	マゼンタイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイ メージドラムカートリッジを入れてください。 (セットアップ編を参照)
352	アタラシイト・ラムヲ イレテクタ・サイ 352 : シアント・ラム シ・ュミョウ	シアンイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメージドラムカートリッジを入れてください。 (セットアップ編を参照)
353	アタラシイト・ラムヲ イレテクタ・サイ 353:ブラックト・ラム シ、ュミョウ	黒イメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメージ ドラムカートリッジを入れてください。 (セットアップ編を参照)
355	アタラシイ ベルトヲ イレテクダサイ 355:ベルト ジュミョウ	ベルトユニットの交換時期です。ベルトユニットを交換して ください。 (12ページ参照)
356	アタラシイ ベルトヲ イレテクダサイ 356:ベルト ジュミョウ	ベルトユニットの交換時期です。ベルトユニットを交換して ください。 (12 ページ参照)
370	チェック DUPLEX 370:ヨウシ シ゜ャム	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。つまった 用紙を取り除いてください。奥の方に用紙があります。
371	チェック DUPLEX 371:ヨウシ シ゛ャム	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。つまった 用紙を取り除いてください。中心付近に用紙があります。
372	チェック DUPLEX 372:ヨウシ シ゜ャム	両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。つまった 用紙を取り除いてください。手前の方に用紙があります。
380	フロント カハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ 380:ヨウシ シ゛ャム	用紙走行中に紙づまりが発生しました。サイドカバーを開けてつまっている用紙を取り除いてください。MP トレイ付近で紙づまりが発生している場合もあります。
381	トップ カハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ 381:ヨウシ シ゛ャム	用紙走行中に紙づまりが発生しました。トップカバーを開けてつまっている用紙を取り除いてください。ドラムの下に用紙があります。
382	トップ カハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ 382:ヨウシ シ゛ャム	用紙走行中に紙づまりが発生しました。トップカバーを開け てつまっている用紙を取り除いてください。定着器付近に用 紙があります。
383	トップ カハ'ーヲ アケテクタ'サイ 383:ヨウシ シ'ャム	用紙走行中に紙づまりが発生しました。トップカバーを開けてつまっている用紙を取り除いてください。定着器から両面印刷ユニット入り口付近に用紙があります。
390	チェック MP トレイ 390 :ヨウシ シ゛ャム	トレイからの給紙中に紙づまりが発生しました。つまった用 紙を取り除いてください。
391	チェック トレイ1 391:ヨウシ シ゛ャム	トレイからの給紙中に紙づまりが発生しました。つまった用 紙を取り除いてください。
392	チェック トレイ 2 392 : ヨウシ シ゜ャム	トレイからの給紙中に紙づまりが発生しました。つまった用紙を取り除いてください。
393	チェック トレイ3 393:ヨウシ シ゜ャム	トレイからの給紙中に紙づまりが発生しました。つまった用 紙を取り除いてください。
400	トップカハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ 400 :ヨウシサイス゛エラー	用紙のサイズが違っています。トップカバーを開けて用紙を 取り除き、正しいサイズの用紙を入れてください。
401	トップカハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ 401:ヨウシ シ゛ュウソウ	用紙が何枚か重なって給紙されています。トップカバーを開けて用紙を取り除いてください。
410	トナーヲ イレテクタ'サイ 410:イエロー	イエロートナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換してください。そのまま印刷を続けるとイメージドラムカートリッジの故障の原因になります。 (セットアップ編を参照)

Iラ−コ−ド nnn	パネル表示	内 容
411	トナーヲ イレテクタ'サイ 411:マゼンタ	マゼンタトナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換してください。そのまま印刷を続けるとイメージドラムカートリッジの故障の原因になります。 (セットアップ編を参照)
412	トナーヲ イレテクタ゛サイ 412:シアン	シアントナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換 してください。そのまま印刷を続けるとイメージドラムカー トリッジの故障の原因になります。(セットアップ編を参照)
413	トナーヲ イレテクタ゛サイ 413:ブラック	黒トナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換してください。そのまま印刷を続けるとイメージドラムカートリッジの故障の原因になります。 (セットアップ編を参照)
420	メモリーヲ ツイカシテクタ゛サイ 420 :メモリーオーハ゛ーフロー	メモリ不足です。 <b>④</b> (オンライン) スイッチを押してください。必要に応じて増設メモリをお求めください。
430	カセットヲ イレテクタ゛サイ 430 :トレイ1 カ゛アリマセン	トレイのカセットがセットされていません。カセットを入れ てください。
431	カセットヲ イレテクタ゛サイ 431:トレイ2 カ゛アリマセン	トレイのカセットがセットされていません。カセットを入れてください。
432	カセットヲ イレテクタ'サイ 432 :トレイ3 カ'アリマセン	トレイのカセットがセットされていません。カセットを入れてください。
440	カセットヲ イレテクタ゛サイ 440 :トレイ1 カ゛アイテイマス	トレイのカセットがセットされていません。カセットを入れてください。
441	カセットヲ イレテクタ゛サイ 441:トレイ2 カ゛アイテイマス	トレイのカセットがセットされていません。カセットを入れてください。
450	ヨウシヲ トリノソ゛イテクタ゛サイ 450 :トレイ1 キテイカ゛イ サイス゛	トレイで使用できないサイズの用紙がセットされています。 用紙ガイドを所定の位置にセットしてください。
451	ヨウシヲ トリノソ゛イテクタ゛サイ 451:トレイ2 キテイカ゛イ サイス゛	トレイで使用できないサイズの用紙がセットされています。 用紙ガイドを所定の位置にセットしてください。
452	ヨウシヲ トリノソ゛イテクタ゛サイ 452 :トレイ3 キテイカ゛イ サイス゛	トレイで使用できないサイズの用紙がセットされています。 用紙ガイドを所定の位置にセットしてください。
460	mmm / p p p ヲ イレテクタ゛サイ 460:MP トレイ サイス゛カ゛チカ゛イマス	用紙のサイズが違っています。表示されているサイズの用紙 を入れてください。
460	mmm / p p p ヲ イレテクタ゛サイ 460:MP トレイ ヨウシカ゛ チカ゛イマス	用紙のメディアタイブが違います。表示されているメディア タイブの用紙を入れてください。
461	mmm / p p p ヲ イレテクタ゛サイ 461:トレイ1 サイス゛ カ゛ チカ゛イマス	用紙のサイズが違っています。表示されているサイズの用紙 を入れてください。
461	mmm / p p p ヲ イレテクタ゛サイ 461:トレイ1 ヨウシカ゛チカ゛イマス	用紙のメディアタイブが違います。表示されているメディア タイブの用紙を入れてください。
462	mmm / p p p ヲ イレテクタ゛サイ 462 :トレイ2 サイス゛ カ゛ チカ゛イマス	用紙のサイズが違っています。表示されているサイズの用紙 を入れてください。
462	mmm / p p p ヲ イレテクタ゛サイ 462 : トレイ2 ヨウシカ゛チカ゛イマス	用紙のメディアタイブが違います。表示されているメディア タイブの用紙を入れてください。
463	mmm / p p p ヲ イレテクタ゛サイ 463:トレイ3 サイス゛ カ゛ チカ゛イマス	用紙のサイズが違っています。表示されているサイズの用紙 を入れてください。
463	mmm / p p p ヲ イレテクタ゛サイ 463:トレイ3 ヨウシカ゛チカ゛イマス	用紙のメディアタイブが違います。表示されているメディア タイブの用紙を入れてください。
480	ヨウシヲ トリノソ゛イテクタ゛サイ 480 :スタッカー フル	フェイスダウンスタッカ (トップカバーの上) が用紙でいっぱいです。用紙を取り除いてください。
490	mmm ヲ イレテクタ゛サイ 490:MPトレイ ヨウシカ゛ アリマセン	トレイに用紙がありません。表示されているサイズの用紙を 入れてください。
491	mmm ヲ イレテクタ゛サイ 491:トレイ1 ヨウシカ゛アリマセン	トレイに用紙がありません。表示されているサイズの用紙を 入れてください。
492	mmm ヲイレテクタ゛サイ 492 :トレイ? ヨウシカ゛アリマセン	トレイに用紙がありません。表示されているサイズの用紙を 入れてください。
493	mmm ヲイレテクタ゛サイ 493:トレイ3 ヨウシカ゛アリマセン	トレイに用紙がありません。表示されているサイズの用紙を入れてください。

ヹヺーコート゛ nnn	パネル表示	内 容
	プ <sup>®</sup> リンタヲ サイキト <sup>®</sup> ウ シテクタ <sup>®</sup> サイ nnn:エラー	ブリンタに異常が発生してます。ブリンタの電源をOFF/ON してください。復旧しない場合は、お客様相談センターへご 連絡ください。 nnnが下記の場合は、次の処置も行ってください。
	サーヒ、ス コール nnn:エラー	
		030 スロット1のメモリチェックエラーです。 031 スロット2のメモリチェックエラーです。
		032 スロット3のメモリチェックエラーです。
		030~032 の場合、メモリを取り付け直してください。 増設メモリは純正品を使用してください。
		035 スロット 1 のメモリが規定と異なります。
		036 スロット2 のメモリが規定と異なります。
		037 スロット3 のメモリが規定と異なります。
		035 $\sim$ 037 の場合、増設メモリは純正品を使用してくだ さい。
		065 イーサネットボードの規格が異なっています。正しい ものを取り付けてください。
		111 別機種用の両面印刷ユニットが検出されました。電源 をOFF にしてユニットを取り外し、正しいものを取り 付けてください。
		112 別機種用のトレイユニット2、3が検出されました。 電源を OFF にしてユニットを取り外し、正しいものを 取り付けてください。
		123 湿度センサエラーです。電源を入れ直してください。
		130 電源をOFF にし、しばらく放置してください。 (セットアップ編を参照)
		140 イエローのイメージドラムカートリッジを取り付け直してください。
		141 マゼンタのイメージドラムカートリッジを取り付け直 してください。
		142 シアンのイメージドラムカートリッジを取り付け直し てください。
		171 定着器が正しくセットされていない可能性があります。 定着器を取り付け直してください。 (17ページ参照)
		173 定着器が正しくセットされていない可能性があります。 定着器を取り付け直してください。 (17ページ参照)
		175 定着器が正しくセットされていない可能性があります。 定着器を取り付け直してください。 (17ページ参照)
		177 定着器が正しくセットされていない可能性があります。 定着器を取り付け直してください。 (17ページ参照)
		181 オブションの両面印刷ユニットを取り付け直してください。
		182~183 オブションのセカンド/サードトレイユニットを 取り付け直してください。
		300 イーサネットボードの初期化エラーです。イーサネットボードを初期化してください。初期化の方法はユーザーズマニュアル(ネッワーク編)を参照してください。



# 故障かな?と思ったとき

電源をONにしても「オンライン」にならない。		
電源コードが抜けています。	☞ 電源をOFFにしてから、電源コードをしっかり差し込んでください。	
停電しています。		

		してくたさい。
印刷処理を開始しない。		
エラーが表示されています。	<i>\$</i>	プリンタの操作パネルにエラーが表示されている場合は 「操作パネルのメッセージ」をご覧ください。 (134ページ)
プリンタケーブルが外れています。	<b>F</b>	プリンタケーブルを差し込んでください。
プリンタケーブルに問題があります。	<b>₽</b>	予備のプリンタケーブルがあれば取り替えてみてください。
プリンタケーブルが規格に合ってい ない可能性があります。	<b>₽</b>	IEEEstd1284-1994準拠のパラレルケーブルまたは USB2.0仕様のUSBケーブルを使用してください。
プリンタの印刷機能に問題がある可 能性があります。	4	プリンタのメニューマップ印刷ができるか確認してください。 (129ページ)
インタフェースが無効になっていま す。	<b>F</b>	プリンタのメニュー設定で、使用しているインタフェースを[ユウコウ」にしてください。 (130ページ)
プリンタドライバが選択されていま せん。	4	プリンタドライバを選択してください。Windowsの場合は[通常使うプリンタ]にしてください。
プリンタドライバの出力ポートが間 違っています。	<i>₹</i>	プリンタケーブルを接続した出力ポートを選択してくだ さい。

#### 印刷処理が中断する。

プリンタケーブルが断線しています。 ☞ プリンタケーブルを取り替えてください。

コンピュータのタイムアウトにかか *☞* タイムアウトを長く設定してください。っています。

#### 異常音がする。

プリンタ内部に用紙くずや異物があ ☞ プリンタ内部を点検し、取り除いてください。 ります。

トップカバーが開いています。 タートップカバーの左右を押して閉じてください。

#### すぐに印刷を開始しない。印刷を開始するのに時間がかかる。

省電力モードから復帰するために ☞ プリンタのメニュー設定で、[パワーセーブ]を[ムコウォーミングアップを行っていま ゥ]にすると、ウォーミングアップ時間を短くできる場す。 (100ページ)

イメージドラムカートリッジのク ☞ 印刷品質を保つための動作です。しばらくお待ちくださリーニング動作を行っていること い。 があります。

定着器の温度を調整しています。 

☞ しばらくお待ちください。

他のインタフェースからのデータ 印刷処理が中断するまでお待ちください。を処理しています。



## 用紙送りがおかしい

紙づまりがよく起きる。複数枚同B	寺に	引き込まれる。斜めに引き込まれる。
プリンタが傾いています。	<b>F</b>	安定した水平な場所に設置してください。
用紙が薄すぎるか厚すぎます。	<b>₽</b>	プリンタに適した用紙を使用してください。 (150ページ)
用紙が湿気が含んでいたり、静電気 を帯びています。	<b>₽</b>	適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 (155ページ)
用紙に折り目やシワや反りがあります。	<b>₽</b>	プリンタに適した用紙を使用してください。 反りがある場合は修正してください。 (150ページ)
裏面が印刷された用紙を使用しています。	Œ	一度印刷した用紙は用紙カセットからは印刷できません。 マルチパーパストレイから印刷してください。 (セットアップ編 61ページ)
用紙がそろっていません。	<b>F</b>	用紙の上下左右をそろえてからセットしてください。
用紙を1枚だけセットしています。	4	用紙は複数枚でセットしてください。
用紙カセット、マルチパーパストレイに用紙が入ったまま追加しています。	8	先に入っている用紙を取り出し、追加する用紙と上下左 右をそろえてからセットしてください。
用紙がまっすぐにセットされていません。	8	用紙カセットの用紙ストッパと用紙ガイドを用紙に合わせてください。マルチパーパストレイの手差しガイドを用紙に合わせてください。
はがきや封筒のセット方向が間違っ ています。	<b>₽</b>	正しくセットしてください。 (36、39ページ)
封筒、ラベル紙を用紙カセットにセットできません。	4	封筒、ラベル紙は用紙カセットから印刷できません。マルチパーパストレイにセットし、フェイスアップスタッカへ排出してください。 (セットアップ編 56ページ)
給紙ローラが汚れています。	<b>₽</b>	水でしめらせた柔らかい布等で拭き取ってください。
給紙部品が摩耗しています。	<b>F</b>	給紙部品を交換してください。 (19ページ)

#### 用紙が送られない。

プリンタドライバの [給紙方法] の ☞ 用紙をセットしてある給紙方法を選択してください。 選択が間違っています。

プリンタドライバの [給紙方法] で マルチパーパストレイに用紙をセットして、 (4) (オンラ[手差し] を選択しています。 イン)スイッチを押してください。または [給紙方法]で [マルチパーパストレイ] を選択してください。 (セットアップ編 61ページ)

#### つまった用紙を取り除いても復旧しない。

用紙を取り除くだけでは復旧しま ☞ トップカバーを開閉してください。 せん。

#### 用紙がまるまってしまう。シワが出る。

用紙が湿気を含んでいたり、静電気 ☞ 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 を帯びています。 (155ページ)

## 定着器ユニットのローラへ用紙が巻きつく。

用紙の厚さや種類の設定が不適切で ☞ プリンタのメニュー設定で [メディアウェイト] [メデす。 ィアタイプ] を適切な値にしてください。 (33ページ)

薄い紙を使用しています。

☞ より厚手の用紙を使用してください。

推奨紙以外のOHPシートを使用し ☞ ています。

推奨紙を使用してください。推奨紙以外を使用すると種類によっては定着器ユニットのローラに巻きつく可能性があります。 (150ページ)



# Windows から印刷できない



(注・) アプリケーションに関する問題については、各アプリケーションの発売元へお問い合わせく

パラレル接続でセットアップでき	なし	,\0
WindowsNT4.0でプラグアンドプレイでセットアップできません。	F	プラグアンドプレイでセットアップできるのは WindowsMe/98/ 95/2000/XPです。WindowsNT4.0は プリンタの追加からセットアップしてください。 (セットアップ編 37ページ)
コンピュータが双方向パラレルインタ フェースをサポートしていません。	Ŧ	双方向パラレルインタフェースをサポートしているコンピ ュータを使用してください。
パラレルケーブルが規格に合ってい ない可能性があります。	4	IEEEstd1284-1994準拠の双方向パラレルケーブルを使用してください。
インタフェースが無効になっていま す。	4	プリンタのメニュー設定で [セントロ] を [ユウコウ] にしてください。 (130ページ)
セットアップ手順が間違っています。	<b>₽</b>	セットアップ編の2章をご覧ください。
パラレルケーブルが外れています。	<b>F</b>	パラレルケーブルを差し込んでください。
パラレルケーブルに問題があります。	<b>*</b>	予備のパラレルケーブルがあれば取り替えてみてください。
切替器、バッファ、延長ケーブルな どを使用しています。	4	プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。
セットアップの途中で画面に [検索場所の指定]、[場所の指定]が表示されます。	<b>⊕</b>	「プリンタソフトウェアCD-ROM」の中のプリンタドライ バのディレクトリを指定してください。 (例:「D:¥WIN9598¥PCL¥JPN」) (セットアップ編 43、44ページ)
セットアップを中断しました。	4	もう一度初めからセットアップしてください。 (セットアップ編 25ページ)

USB接続でセットアップできない。		
Windows95/NT4.0でセットアップ できません。	4	USB接続できるのWindowsMe/98/2000/ XPです。 Windows95/NT4.0はパラレルで接続してください。 (セットアップ編 45ページ)
Windows95/3.1からアップグレー ドしたWindowsMe/98を使用して います。	4	動作保証できません。WindowsMe/98をクリーンインストールしたコンピュータを使用してください。
コンピュータがUSBインタフェース に対応していません。	4	デバイスマネージャでUSBコントローラが表示されるか 確認してください。
USBケーブルが規格に合っていない 可能性があります。	4	USB2.0仕様のUSBケーブルを使用してください。
インタフェースが無効になっていま す。	4	プリンタのメニュー設定で [USB] を [ユウコウ] にしてください。 (130ページ)
セットアップ手順が間違っています。	\$	セットアップ編の2章をご覧ください。
USBケーブルが外れています。	<b>₽</b>	USBケーブルを差し込んでください。
USBケーブルに問題があります。	<b>F</b>	予備のUSBケーブルがあれば取り替えてみてください。
USBハブを使用しています。	8	プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。
セットアップの途中で画面に [検索場所の指定]、[場所の指定]が表示されます。	<i>₹</i>	「プリンタソフトウェアCD-ROM」の中のプリンタドライ バのディレクトリを指定してください。 (例:「D:¥WIN9598¥PCL¥JPN」) (セットアップ編 43、44ページ)
セットアップを中断しました。	4	もう一度初めからセットアップしてください。 (セットアップ編 25ページ)
WindowsXP/Me/98で「新しいハードウェアの追加ウィザード」や「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面が表示されません。	4	セットアップ編の2章をご覧ください。

#### 印刷できない。

プリンタの電源がOFFになっていま 🥟 プリンタの電源をONにしてください。 す。 (セットアップ編 21ページ)

プリンタケーブルが外れています。 🧇 プリンタケーブルを差し込んでください。

プリンタケーブルに問題があります。 ☞ 予備のプリンタケーブルがあれば取り替えてみてください。

切替器、バッファ、延長ケーブル、 ☞ プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。 USBハブを使用しています。

プリンタドライバの出力ポートが間 ☞ プリンタケーブルを接続した出力ポートを指定してくだ違っています。 さい。

他のインタフェースからの印刷を処 ∅ 処理が完了するまでお待ちください。 理しています。

プリンタドライバが [通常使うプリ ☞ [通常使うプリンタ] にしてください。 ンタ] になっていません。

双方向パラレルまたはUSBで動作す の 他のプリンタドライバを削除してみてください。 る他のプリンタドライバがインスト ールされています。

印刷が自動的にキャンセルされます。 ☞ プリントジョブアカウンティングを使用している場合、プリントジョブアカウンティングの印刷制限または、プリンタのログバッファがいっぱいになってる可能性があります。 詳しくは、「プリントジョブアカウンティング ユーザーズマニュアル」をご覧ください。

#### メモリ不足になる。

複数のアプリケーションを同時に起 ☞ 使用していないアプリケーションを終了してください。 動してます。

#### 印刷が遅い。

印刷処理をコンピュータ側でも行っ ☞ 処理速度の速いコンピュータを使用してください。 ています。

[印刷オプション] の [きれい] を ☞ プリンタドライバの [印刷オプション] で [ふつう] また 選択しています。 は [はやい] を指定してください。

パラレルインタフェースで接続して ☞ コンピュータのパラレルポートのBIOS設定を「ECP」もいます。 ードに変更してみてください。

ネットワーク接続でセットアップできない。印刷できない。

セットアップ、印刷方法などに問題 🧇 ユーザーズマニュアル(ネットワーク編)の「困ったとがあります。 きには」をご覧ください。



## 印刷が不鮮明なとき

## 縦方向に白いスジが入る。




LEDヘッドが汚れていま ☞ LEDレンズクリーナまたは柔らかいティッす。 シュペーパーで拭いてください。 (20ページ)

トナーが残り少なくなっ ☞ トナーカートリッジを交換してください。 ています。 (セットアップ編 82ページ)

異物がつまっています。 ☞ イメージドラムカートリッジを交換してください。 (セットアップ編86ページ)

## 縦方向にかすれる。



LEDヘッドが汚れてい ☞ LEDレンズクリーナまたは柔らかいティッます。 シュペーパーで拭いてください。 (20ページ)

トナーが残り少なくな >> トナーカートリッジを交換してください。 っています。 (セットアップ編 82ページ)

用紙がプリンタに適し \*\* 推奨紙を使用してください。 ていません。 (150ページ)

#### 印刷が薄い。



トナーカートリッジが正 タ トナーカートリッジを取り付け直してくだしくセットされていませ さい。 (セットアップ編 82ページ)

トナーが残り少なくなっ ☞ トナーカートリッジを交換してください。 ています。 (セットアップ編 82ページ)

用紙が湿気を含んでいま ☞ 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用しす。 てください。 (155ページ)

用紙がプリンタに適して ☞ 推奨紙を使用してください。 いません。 (150ページ)

用紙の厚さや種類の設定 『プリンタのメニュー設定で [メディアウェが不適切です。 イト] [メディアタイプ] を適切な値にしてください。または、 [メディアウェイト] を1つ厚い紙の値にしてください。 (33ページ)

再生紙を使用しています。 🤛 プリンタのメニュー設定で [メディアウェイト] を1つ厚い紙の値にしてください。 (33ページ)

## 部分的にかすれる。ベタを印刷すると白い点や線が現れる。



用紙が湿気を含んでいる ☞ 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用しか、乾燥しています。 てください。 (155ページ)

「セッティング」の設定 ☞ プリンタのメニュー設定で [フツウシ ブラが不適切です。 ック セッティング] または [フツウシ カラー セッティング] の値を変更してみてください。 OHPシートに印刷している場合は、 [OHP ブラック セッティング] または [OHP カラー セッティング] の値を変更してみてください。 (130ページ)


#### 縦方向にスジが入る。



イメージドラムカートリッ ☞ イメージドラムカートリッジを交換してく ジに傷がついています。 ださい。 (セットアップ編 86ページ)

トナーが残り少なくなっ ☞ トナーカートリッジを交換してください。 ています。 (セットアップ編 82ページ)

## 横方向にスジや点が周期的に入る。



約94mm周期の場合は、イメージドラム(緑の筒の部分)に傷または汚れがついています。

柔らかいティッシュペーパーで軽く拭き取ってください。傷がついていたら、イメージドラムカートリッジを交換してください。 (セットアップ編86ページ)

約44mm周期の場合は、 イメージドラムカートリ ッジ内にゴミが混入して います。

☞ トップカバーの開閉を行い、イニシャル動作を繰り返してください。

約113mm周期の場合は、 定着器ユニットに傷がつ いています。 イメージドラムカートリッジが光にさらされました。

#### 白地の部分が薄く汚れる。



用紙が静電気を帯びてい ☞ 適切な温度、湿度に保管した用紙を使用します。 てください。 (155ページ)

厚い用紙を使用していま ☞ より薄手の用紙を使用してください。 す。

トナーが残り少なくなっ 🧇 トナーカートリッジを交換してください。 ています。 (セットアップ編 82ページ)

## 文字の周辺がにじむ。

abcdefghijklmnopqrs
PQRSTUVWXYZ[¥]'\_'ab
?@ABCDEFGHIJKLMNOPQ
./0123456789::<=>?@.
.}'!\*#\$%&'()\*+,-./
klmnopqrstuvwxyz[i]
Z[¥]'\_abcdefghijkl
IJKLMNOPQRSTUWXYZ[
89::<=>?@ABCDEFGHIJ'
()\*+,-./0123456789
uvwxyz[i]'!\*#\$%&'(
defghijklmnopqrstuv
STUVWXYZ[¥]'\_abcde
BCDEFGHIJKLMNOPQRST
123456789::<=>?@ABC
!\*#\$%&'()\*+,-./012
nopqrstuvwxyz[i]'!

## はがき、封筒または光沢紙(コート紙)を印刷すると全体的に薄く汚れる。擦ると文字の周辺が汚れる。



はがき、封筒に印刷する プリンタの故障ではありません。と、全体的にトナーが付着(かぶり) することがあります。

光沢紙(コート紙)に印刷すると薄くトナーが付着(かぶり)することがあります。

∅ プリンタの故障ではありません。 光沢紙 (コート紙) はなるべく使用しない でください。

#### 擦るとトナーがとれる。

用紙の厚さや種類の設定が不適切です。

☞ [メディアウェイト] を [ジドウ] に設定するか、プリンタのメニュー設定で [メディアウェイト] [メディアタイプ] を適切な値にしてください。または、 [メディアウェイト] を1つ厚い紙の値にしてください。 (33ページ)

再生紙を使用しています。

プリンタのメニュー設定で [メディアウェイト] を1つ 厚い紙の値にしてください。 (33ページ)

## 光沢にムラが出る。

用紙の厚さや種類の設定が不適切です。

▼ [メディアウェイト]を [ジドウ] に設定するか、プリンタのメニュー設定で [メディアウェイト] [メディアタイプ] を適切な値にしてください。または、 [メディアウェイト] を1つ薄い紙の値にしてください。 (33ページ)

#### 思った色合いで印刷されない。

トナーが残り少なくなっています。

☞ トナーカートリッジを交換してください。 (セットアップ編 82ページ)

[黒の生成方法] の設定がアプリケーションに合っていません。

プリンタドライバの [黒の生成] で [CMYKトナーで生成] または、 [黒トナーのみで生成] を選択してみてください。

カラー調整を変更しています。

プリンタ内蔵のカラーマッチングにしてください。詳しくは「簡単にカラーマッチングしたい(プリンタ内蔵のASICカラーマッチング)」をご覧ください。 (78ページ)

カラーバランスがとれていません。

プリンタの操作パネルで濃度補正を実行してください。

色ずれが起こっています。

トップカバーを開閉してください。または、プリンタの 操作パネルで色ずれ補正調整をしてください。 (90ページ)

# 5 使用できる用紙について

使用できる用紙 ....... 150 用紙の保管方法 ...... 155



## 使用できる用紙

高品質な印刷を行うためには、材質、厚さ、表面の仕上げなどの条件を満足する用紙を使用する必要があ ります。弊社推奨紙以外で印刷される場合には、印刷品質や用紙の走行性など、事前に十分テストを行い、 支障がないことを確認してから使用してください。

## 用紙の種類、サイズ、厚さについて



(注♪ 用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方法や排出方法に制限があったり、プリンタのメ ニュー設定の [メディアウェイト]、[メディアタイプ] で設定する内容が異なります。詳 しくは「手動で用紙の厚さを設定したい」(33ページ)と「給紙方法と排出方法を決めま す」(セットアップ編)をご覧ください。

種類	サイズ	単位:mm(インチ)	厚さ
普通紙	A4	210×297	連量55~172kg(64~200g/m²)
	A5	148×210	用紙力セットの場合、連量55~
	A6	105×148	$151 \text{kg} (64 \sim 176 \text{g/m}^2)$
	B5	182×257	両面印刷(オプション)の場合、
	レター	215.9×279.4(8.5×11)	連量70~90kg(81~105g/m²)
	リーガル(13インチ)	215.9×330.2(8.5×13)	使用できる用紙サイズは、
	リーガル(13.5インチ)	215.9×342.9(8.5×13.5)	「A4、A5、A6、B5、レター、
	リーガル(14インチ)	215.9×355.6(8.5×14)	リーガル(13インチ)、リーガル
	エグゼクティブ	184.2×266.7(7.25×10.5)	(13.5インチ)、リーガル(14イン
			チ)、エグゼクティブ」です。
	カスタム	幅 76.2~215.9	連量55~172kg(64~200g/m²)
		長さ127~1200	ただし長尺用紙は連量110kg
			$(128g/m^2)$
はがき	はがき	100×148	官製はがき
	往復はがき	148×200	
封筒	封筒1(長形3号)	120×235	85g/m²の紙を使用したもので、
	封筒2(長形4号)	90×205	フラップ部がきちんと折れてい
	封筒3(洋形4号)	105×235	るもの
	封筒4(A4サイズ)	210×297	
	Com-9	98.4×225.4(3.875×8.875)	24lbの紙を使用したもので、フ
	Com-10	104.8×241.3(4.125×9.5)	ラップ部がきちんと折れている
	DL	110×220(4.33×8.66)	もの
	C5	162×229(6.38×9.02)	
	Monarch	98.4×190.5(3.875×7.5)	
ラベル紙	A4	210×297	0.13~0.2mm
	レター	215.9×279.4(8.5×11)	
OHPシート	A4	210×297	0.1~0.12mm
	レター	215.9×279.4(8.5×11)	
部分印刷用紙	_	_	連量55~172kg(64~200g/m²)
カラー用紙	_	_	連量55~172kg(64~200g/m²)

## 普诵紙

次の条件に合った用紙を使用してください。

- 推奨紙:J紙(富十ゼロックス)、両面印刷の場合はJD紙(富十ゼロックス)
- 用紙の厚さが連量55~172kg(64~200g/m²)の用紙
- 電子写真プリンタ用紙(トナーを用いるプリンタで使用する用紙です)
- 電子写真コピー用紙(トナーを用いる一般の複写機などで使用する用紙です) カラー電子写真プリンタ用紙、カラー電子写真コピー紙を推奨します。
- 電子写真プリンタ再生紙(トナーを用いるプリンタで使用する再生紙です)

推奨再生紙 銘柄名: REFOREST 100 (日本製紙製)

やしまR 100 (丸住製紙製)

再生紙では、用紙全体に薄くトナーが付着したり、印刷が薄いことがあります。再 生紙には、印刷品質を低下させる添加物が含まれているものもあります。必ず電子 写真プリンタ再生紙であることを確認の上、使用してください。

以下の用紙は使用しないでください。

- 表面が平滑(すべすべ)すぎる用紙、粗い(ザラ紙、繊維質)用紙、表と裏の粗さが大きく異なる 用紙
- 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、紙粉が多い用紙
- 横目の用紙
- 濡れている (湿っている) 用紙
- 静電気で貼り付いている用紙
- 表面に、絹目加工(シボ)、浮き出し加工(エンボス)、コーティング加工をした用紙(コート紙)
- 表面に、のり・薬品などで特殊加工、耐熱性(210度)のない特殊加工をした用紙
- バインダ用の穴、ミシン目、切り込み、穴がある用紙
- 用紙カット面に、凹凸、つぶれ、バリなどがある用紙
- 四角い形状でない用紙、裁断角度が直角でない用紙
- シワ、反り、角の折れ曲がり、波打ち、折り目、破れなどがある用紙
- ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている用紙
- カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙
- 熱転写プリンタ用紙、インクジェット用の用紙、湿式 PPC 用紙、複写紙、和紙など



- (注♪) ・ 厚手の用紙は、用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
  - 用紙のすき目の方向と用紙送りの方向が一致しないと紙づまりが起こることがあります。
  - ・電子写真プリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタ等で一度印刷した用紙は 使用しないでください。
  - ・ 用紙の包装紙には表面の向きが表示されています。表面が印刷面となるようにセットし てください。
  - 用紙は湿気防止のため防湿紙に包装されています。開封後は早めに使用してください。

## はがき

次の条件に合ったはがきを使用してください。

官製はがき、および折っていない官製往復はがき

以下のはがきは使用しないでください。

- インクジェット用官製はがき
- 2mm 以上反りがあるはがき
- 切手の貼ってあるはがき
- 写真加工してあるはがき



- ・ 印刷後は反りが発生することがあります。
- - ・トナーの定着が低下することがあります。

## 封筒

次の条件に合った封筒を使用してください。

- クラフト紙、電子写真プリンタ用紙、または乾式 PPC 用紙で作られた封筒
- 長形封筒は坪量85g/m²の紙でフラップ部が折れていない封筒
- 洋形封筒は坪量85g/m²の紙でフラップ部がきちんと折れている封筒
- Com-9、Com-10、Monarch、C5、DL は、24bの紙でフラップ部がきちんと折れている封筒

#### 以下の封筒は使用しないでください。

- 厚すぎる封筒やプラスチックでできた封筒
- 内袋のある二重封筒
- とめ金、ボタン、窓のある封筒
- フラップ部に粘着剤、両面テープのついた封筒
- シワや反りのある封筒
- 切手の貼ってある封筒
- 表面に絹目加工(シボ)や浮き出し加工(エンボス)のある封筒



- ・ 印刷後は反りやシワが発生することがあります。
- 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- トナーの定着が低下することがあります。
- ・ 封筒の貼り合わせ部分(厚さに段差のある部分)のまわり約5mmは印刷品位が低下する ことがあります。
- フラップ部や折り目がきちんと折れていない封筒は、吸入不良やしわの原因となります。 折り目はきちんと折り直してお使いください。
- ・ 封筒に反りがあると、吸入不良の原因となります。反りは修正してからお使いください。
- ・ 必ず試し印刷をして支障がないことを確認してください。

## ラベル紙

次の条件に合ったラベル紙を使用してください。

- 推奨紙:LBP-A6XX(コクヨ製)(総厚:147μm)
- 用紙サイズは A4、レターのみ
- 表面紙、粘着剤、台紙が熱で変質しない、電子写真プリンタ用または乾式 PPC 用のラベル紙
- プリンタの熱定着工程で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラベル紙
- 用紙の走行で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラベル紙
- 表面紙と台紙を合せた用紙の厚さが0.13~0.2mmのラベル紙
- 表面紙が台紙全体をおおい、粘着剤がはみ出していないラベル紙



- ・ 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- トナーの定着が低下することがあります。
- ・ ラベル紙の先端に反りがあると、吸入不良の原因となります。反りは修正してからお使いください。
- ・ 必ず試し印刷をして支障がないことを確認してください。

## OHPシート

次の条件に合った OHP シートを使用してください。

- 推奨紙: MLOHP01
- 用紙サイズはA4、レターのみ
- 電子写真プリンタ用または乾式 PPC 用に作られた OHP シート
- プリンタの熱定着工程で、融けたり、変質したり、反りが起きない OHP シート
- 用紙の厚さが0.10~0.12mmのOHPシート



- (注♪・OHPシートは透明なプラスチックでできているため、印刷品質が低下することがありま す。
  - ・ 印刷後はうねりが発生することがあります。
  - ・ 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
  - トナーの定着が低下することがあります。
  - ・表面に滑りやすいコーティングをしたOHPシートは滑って吸入できないことがあります。
  - ・ 推奨紙以外の OHP シートを使用すると、種類によっては定着器ユニットのローラに巻 きついたりしてプリンタが故障するおそれがあります。
  - ・ OHP装置は透過型を使用してください。反射型では良好な投影が得られないことがあり ます。

## 部分印刷用紙

次の条件に合った部分印刷用紙を使用してください。

• 部分印刷に使用したインクが耐熱性で210℃、0.2秒間に耐えるもの



(注♪ 印刷枠を設ける場合、以下の印刷位置のバラツキを十分考慮に入れて設計してください。 書き出し位置精度:±2mm、用紙の斜行:±1mm/100mm、画像伸縮:±1mm/100mm (連量 70kg の場合)

## カラー用紙

次の条件に合ったカラー用紙を使用してください。

- 用紙を着色した顔料またはインクが耐熱性で210℃に耐えるもの
- 用紙特性が白色紙と同じで、電子写真プリンタ用の用紙

## 長尺用紙

次の条件に合った長尺用紙を使用してください。

- 推奨紙:しらおい(日本製紙製) 連量 110kg (128g/m²)
- 用紙サイズは215.9 × 1200mm

#### 以下の用紙は使用しないでください。

- 表面が平滑(すべすべ)すぎる用紙、粗い(ザラ紙、繊維質)用紙、表と裏の粗さが大きく異なる 用紙
- 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、紙粉が多い用紙
- 横目の用紙
- 濡れている (湿っている) 用紙
- 静電気で貼り付いている用紙
- 表面に、絹目加工(シボ)、浮き出し加工(エンボス)、コーティング加工をした用紙(コート紙)
- 表面に、のり・薬品などで特殊加工、耐熱性(210度)のない特殊加工をした用紙
- バインダ用の穴、ミシン目、切り込み、穴がある用紙
- 用紙カット面に、凹凸、つぶれ、バリなどがある用紙
- 四角い形状でない用紙、裁断角度が直角でない用紙
- シワ、反り、角の折れ曲がり、波打ち、折り目、破れなどがある用紙
- ホチキス、クリップ、リボン、テープ、留め金などがついている用紙
- カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙
- 熱転写プリンタ用紙、インクジェット用の用紙、湿式 PPC 用紙、複写紙、和紙など



- 厚手の用紙は、用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。
- 用紙のすき目の方向と用紙送りの方向が一致しないと紙づまりが起こることがあります。
- ・ 電子写真プリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタ等で一度印刷した用紙は 使用しないでください。
- ・ 用紙の包装紙には表面の向きが表示されています。表面が印刷面となるようにセットしてください。
- 用紙は湿気防止のため防湿紙に包装されています。開封後は早めに使用してください。



## 用紙の保管方法

用紙の保管が悪いと、湿気を吸収したり、変色、反りが発生します。このような用紙で印刷すると印刷品質や紙送りなどに悪い影響を与えますので注意が必要です。また実際にお使いになるまで包装紙は開けないでください。

## 次のような場所に保管してください

- 暗く、湿気の少ない平らな書棚の中のような場所
- 平らな台の上
- 温度 20℃、湿度 50%RH の環境

## 次のような場所はさけてください

- 床の上に直接置く
- 直射日光が当たる場所
- 外壁の内側の近く
- 段差や曲がりのある場所
- 静電気が発生する場所
- 過度の温度上昇と、急激な温度変化のある場所
- 複写機、空調機、ヒータ、ダクトのそば
- (注♪) 長期間放置した用紙を使用した場合、正常に印刷できないことがあります。

(MEMO)

仕様 ...... 158



## 主な仕様

印刷方式	LED(発光ダイオード)を露光光源とする乾式電子写真記録方式
解像度	600ドット/インチ
印刷色	イエロー、マゼンタ、シアン、黒の4色
CPU	PowerPC750プロセッサ(450MHz)
RAM容量*1	64MB(最大1024MB)
HDD容量*2	約10GB(オプション)
印刷言語	PCL5c
対応OS	WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0日本語版 詳しくは動作環境をご覧ください。
内蔵フォント	日本語2書体、欧文80書体
インタフェース	IEEEstd1284-1994準拠パラレル、USB 100BASE-TX/10BASE-T
印刷速度 *3 マルチパーパストレイを除く	カラー : 20ページ/分 (普通紙、A4コピーモード時) 、8ページ/分 (OHPシート) 、
用紙サイズ <sup>*4</sup>	A4、A5、A6、B5、レター、リーガル13インチ、リーガル13.5インチ、リーガル14インチ、エグゼクティブ、 カスタム、はがき、往復はがき、封筒(9種)
用紙種類 *4	普通紙(連量55~172kg)、官製はがき、封筒、ラベル紙、OHPシート
給紙方法 *4	用紙カセットによる自動給紙、マルチパーパストレイによる自動給紙と手差給紙 セカンド/サードトレイユニット(オプション)
給紙容量	用紙カセット : 普通紙530枚/連量70kg 総厚53mm以下 (用紙二アエンド検知機能あり) マルチパーパストレイ : 普通紙100枚/連量70kg 総厚10mm以下 はがき40枚、封筒10枚/坪量85g/m²
排出方法 *4	フェイスアップ(表排出)/フェイスダウン(裏排出)
排出容量	フェイスアップ:約100枚/連量70kg フェイスダウン:約500枚/連量70kg(スタッカフル検知機能あり)
印刷保証範囲	用紙の端から6.35mm以上(封筒などの特殊な用紙は除く)
印刷精度	書き出し位置精度 ±2mm 用紙の斜行 ±1mm/100mm 画像伸縮 ±1mm/100mm (連量70kgの場合)
ウォーミングアップ時間	電源投入後90秒以内 (25℃)
電源	AC100V±10%、50/60Hz±2Hz
消費電力	動作時 : 最大1,500W、平均500W(25℃) 待機時 : 最大1,200W、平均150W(25℃) 節電モード時 : 最大45W
突入電流	80ALJT(25℃)
使用環境条件	動作時:10~32℃/20~80%RH(最高湿球温度25℃、最高乾球湿球温度差2℃) 停止時:0~43℃/10~90%RH(最高湿球温度26.8℃、最高乾球湿球温度差2℃)
印刷品質保証条件	温度10℃時 湿度30~73%RH、温度32℃時 湿度30~54%RH、 湿度30%RH時 温度10~32℃、湿度80%RH時 温度10~27℃、 カラー印刷時 温度17~27℃、湿度50~70%RH
標準使用条件	平均電源ON時間 : 220H/月 平均印刷枚数 : 5,000枚/月
消耗品・メンテナンスユニット	トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ、ベルトユニット、定着器ユニット、給紙部品
装置寿命	5年または60万枚(平均印刷枚数:10,000枚/月)
総重量 *5/本体重量 *6	約47.5kg/約40.3kg

 $<sup>^{*1}</sup>$ : 最大メモリにするには、標準メモリを取り外す必要があります。

<sup>\*2:</sup>HDD容量は改良のため変更する場合があります。


<sup>\*3:</sup> 用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙方法により、印刷速度は変わります。


<sup>\*4:</sup> 用紙のサイズ、種類、厚さにより、給紙方法、排出方法に制限があります。


<sup>\*5:</sup>本体および消耗品を含みます。オプション、用紙重量は含みません。

<sup>\*6:</sup>本体のみ、消耗品を含みません。

## 外形寸法







## パラレルインタフェース仕様

#### 基本仕様

IEEEstd1284 - 1994準拠パラレルインタフェース

#### コネクタ

プリンタ側 36極レセプタクル(メス)

57RE-40360-830B-D29型

(第一電子工業製または相当品)

ケーブル側 36極プラグ(オス)

57FE-30360型

(第一電子工業製または相当品)

#### ケーブル

1.8m以下のIEEEstd 1284-1994 適合ケーブル または相当品

(シールドされているケーブル線を使用してください。)

#### 伝送モード

コンパチブル

ニブル


**ECP** 

## インタフェースレベル

ローレベル +0.0~+0.8V

ハイレベル +2.4~+5.0V

#### コネクタピン配列



## インタフェース信号

ピンNo.	信号名	方	向	機能
1	nStrobe	TO F	PRINTER	データを読み込むためのパルスです。
	(HostClk)			後縁でデータを読み込みます。
2	DATA 1	Bi-d	irection	8ビットのパラレルデータです。ハイレベルが"1"
3	DATA 2			、ローレベルが"0"です。
4	DATA 3			
5	DATA 4			
6	DATA 5			
7	DATA 6			
8	DATA 7			
9	DATA 8			
10	nAck(PtrClk)	FROM	PRINTER	データの受信完了を示す信号です。
11	Busy(PtrBusy)	FROM	PRINTER	プリンタがデータを受け取れる状態かどうかを示す信号
				です。ハイレベルのときはデータを受け取れません。
12	PError(AckDataReq)	FROM	PRINTER	ハイレベルのときは、用紙のエラーを示します。
13	Select(Xflag)	FROM	PRINTER	1373 - 374 - 375 -
				ルです。
14	nAutoFd(HostBusy)	TO F	PRINTER	双方向通信で使用します。
15	_			使用していません。
16	GND		_	信号グランド
17	FG		_	シャーシグランド
18		FROM	PRINTER	外部へ電源を供給できません。
19~30	GND		_	信号グランド
31	nlnit(nlnit)		PRINTER	ローレベルで、プリンタが初期化されます。
32	,	FROM	PRINTER	プリンタがアラーム状態のときローレベルになります。
33	GND		_	信号グランド
34	_			使用していません。
35			PRINTER	2 2 2 3 3 3 3 5 5 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7 5 7
36	nSelectIn	TO F	PRINTER	双方向通信で使用します。コンパチブルモード時はロ
	(IEEE 1284 active)			ーレベルでなければなりません。



- カッコ内はニブルモードの信号名です。
- ・ コンパチブルモードの機能のみ説明しています。
- ・ 米国電気電子技術者協会が規定するIEEEstd1284-1994のニブルモードをサポートしています。この規格に適合しないコンピュータやケーブルを使用すると、予期しない動作をすることがあります。

## USB インタフェース仕様

## 基本仕様

USB

## コネクタ

プリンタ側 Bレセプタクル(メス)

アップストリームポート

UBB-4R-D14T-1

(日本圧着端子製造株式会社製)相当品

ケーブル側 Bプラグ(オス)

## ケーブル

2m 以下の USB2.0 仕様のケーブル (シールドされているケーブル線を使用してください。)


## 伝送モード

フルスピード(最大 12Mbps+0.25%)

## 電力制御

セルフパワーデバイス

## コネクタピン配列



## インタフェース信号

	信号名	機能
1	Vbus	電源(+5V)(赤)
2	D-	データ転送用(白)
3	D+	データ転送用(緑)
4	GND	信号グランド(黒)
Shell	Shield	

## ネットワークインタフェース仕様

## 基本仕様

ネットワークプロトコル

TCP/IP 仕様 ネットワーク層

ARP, RARP, IP, ICMP トランスポート層

TCP, UDP

アプリケーション層

LPR、FTP、TELNET、 HTTP, IPP, BOOTP, SMTP, WINS, DHCP,

SNMP.

NetBEUI仕様 SMB、NetBIOS

NetWare 仕様 リモートプリンタモード

(最大8プリントサーバ) プリントサーバモード (最大8ファイルサーバ・

 $32 \pm 1$ 

暗号化パスワードに対応 (プリントサーバモード時)

NetWare6J/5J/4.1J (NDS、バインダリ)

SNMP


## コネクタ

100 BASE-TX / 10 BASE-T(自動切り替え、 同時使用不可)

## ケーブル

RJ-45 コネクタ付き非シールドツイストペア ケーブル


#### コネクタピン配列



## インタフェース信号

ピンNo.	信号名	方 向	機能
1	TXD+	FROM PRINTER	送信データ+
2	TXD-	FROM PRINTER	送信データ-
3	RXD+	TO PRINTER	受信データ+
4	_	_	使用していません。
5	_	_	使用していません。
6	RXD-	TO PRINTER	受信データ-
7	_	_	使用していません。
8	_	_	使用していません。

## イーサネットボードの各部説明



## STATUS ランプ(橙)

データ受信時に点滅します。イーサネット ボードの異常を検出した場合は次のいずれ かの動作をします。

- 一定間隔で点滅
- 常に点灯
- 常に消灯

#### LINK 10M ランプ (緑)

10BASE-T で接続すると点灯します。

LINK 100M ランプ (緑)

100BASE-TX で接続すると点灯します。

## フォントサンプル

## 日本語2書体

## 欧文84書体



- ・ OCR-A、OCR-B、USPS POSTNET Bar Codes、Line Printer は Windows 環境では使用 できません。
  - ・ ビットマップフォントと USPS POSTNET Bar Codes は、固定サイズです。

## Scalable Font (80書体)

For	nt No.	(00)	Fo	nt No.	
I	000	Courier	I	028	Garamond Kursiv Halbfett
I	001	Courier Bold	I	029	Marigold
I	002	Courier Italic	I	030	Albertus Medium
I	003	Courier Bold Italic	I	031	Albertus Extra Bold
I	004	CG Times	I	032	Letter Gothic
I	005	CG Times Bold	I	033	Letter Gothic Bold
I	006	CG Times Italic	I	034	Letter Gothic Italic
I	007	CG Times Bold Italic	I	035	Arial
I	800	CG Omega	I	036	Arial Bold
I	009	CG Omega Bold	I	037	Arial Italic
I	010	CG Omega Italic	I	038	Arial Bold Italic
I	011	CG Omega Bold Italic	I	039	Times New
I	012	Coronet	I	040	Times New Bold
I	013	Clarendon Condensed	I	041	Times New Italic
I	014	Univers Medium	I	042	Times New Bold Įtalic
I	015	Univers Bold	I	043	ITC Avant Garde Gothic Book
I	016	Univers Medium Italic	I	044	ITC Avant Garde Gothic Demi
I	017	Univers Bold Italic	I	045	ITC Avant Garde Gothic Book Oblique
I	018	Univers Medium Condensed	I	046	ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique
I	019	Univers Bold Condensed	I	047	ITC Bookman Light
I	020	Univers Medium Condensed Italic	I	048	ITC Bookman Demi
I	021	Univers Bold Condensed Italic	I	049	ITC Bookman Light Italic
I	022	Antique Olive	I	050	ITC Bookman Demi Italic
I	023	Antique Olive Bold	I	051	CourierPS
I	024	Antique Olive Italic	I	052	CourierPS Bold
I	025	Garamond Antique	I	053	CourierPS Oblique
I	026	Garamond Halbfett	I	054	CourierPS Bold Oblique
I	027	Garamond Kursiv	I	055	Helvetica

#### Font No. Font No. I 056 Helvetica Bold 1 069 Palatino Italic I 057 Helvetica Oblique I 070 Palatino Bold Italic I 058 Helvetica Bold Oblique I 071 Times Roman I 059 Helvetica Narrow I 072 **Times Bold Helvetica Narrow Bold** I 060 I 073 Times Italic I 061 Helvetica Narrow Oblique Times Bold Italic I 074 I 062 Helvetica Narrow Bold Oblique I 075 ITC Zapf Chancery Medium Italic New Century Schoolbook Roman I 063 I 076 Symbol **New Century Schoolbook Bold** I 064 I 077 SymbolPS New Century Schoolbook Italic I 065 I 078 Wingdings New Century Schoolbook Bold Italic I 066 I 079 ITC Zapf Dingbats I 067 Palatino Roman **◇十····◆**◆\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Palatino Bold I 068

## ビットマップ フォント(3書体)

#### Font No.

I 080 Line Printer ABCDEfghij12345

I 081 OCR-A


ABCDEfghijl2345

I 082 OCR-B

ABCDEfghij12345

## **USPS POSTNET Bar Codes**

Font No.




## 印刷範囲と印刷精度

プリンタドライバの印刷範囲は次のとおりです。 実際の印刷範囲は、アプリケーションにより異なることがあります。



- 印刷精度は、書き出し位置 ± 2mm、用紙の斜行 ± 1mm/100mm、画像伸縮 ± 1mm/100mm(連量 70kg の場合)です。
- ・ 両面印刷時の表裏の印刷位置精度は±2.5mm です。



単位:mm

田郷サノブ	幅	長さ	上余白	下余白	左余白	右余白
用紙サイズ	Α	В	С	D	Е	F
A4	210	297	4.23	4.23	4.23	4.23
A5	148	210	4.23	4.23	4.23	4.23
A6	105	148	4.23	4.23	4.23	4.23
B5	182	257	4.23	4.23	4.23	4.23
レター	215.9	279.4	4.23	4.23	4.23	4.23
リーガル(13インチ)	215.9	330.2	4.23	4.23	4.23	4.23
リーガル(13.5インチ)	215.9	342.9	4.23	4.23	4.23	4.23
リーガル(14インチ)	215.9	355.6	4.23	4.23	4.23	4.23
エグゼクティブ	184.2	266.7	4.23	4.23	4.23	4.23
カスタム	76.2~215.9	127~1,200	4.23	4.23	4.23	4.23
はがき	100	148	4.23	4.23	4.23	4.23
往復はがき	148	200	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒1(長形3号)	120	235	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒2(長形4号)	90	205	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒3(洋形4号)	105	235	4.23	4.23	4.23	4.23
封筒4(A4サイズ)	210	297	4.23	4.23	4.23	4.23
Com-9	98.4	225.4	4.23	4.23	4.23	4.23
Com-10	104.8	241.3	4.23	4.23	4.23	4.23
DL	110	220	4.23	4.23	4.23	4.23
C5	162	229	4.23	4.23	4.23	4.23
Monarch	98.4	190.5	4.23	4.23	4.23	4.23

## 文字コード表



- (注.) ・ アプリケーションソフトを使用して印刷する場合、アプリケーションは独自の文字コード 表を使用することがあります。
  - ・ 漢字コード表は「プリンタソフトウェアCD-ROM」のML\_COLOR\DOC フォルダにPDF ファイルで入っています。

## シンボルセット

WIN3.1J PC-8 PC-8 Dan/Nor PC-8 TK PC-775 PC-850 PC-852 PC-855 PC-857 TK PC-858 PC-866 PC-869 PC-1004 Pi Font Plska Mazvia PS Math PS Text Roman-8	Roman Ext Sebro Croat1 Sebro Croat2 Spanish Ukrainian VN Int'I VN Math VN US Win 3.0 Win 3.1 Blt Win 3.1 Grk Win 3.1 Heb Win 3.1 L1 Win 3.1 L2 Win 3.1 L5 Wingdings Dingbats MS	OCR-A OCR-B HP ZIP USPSFIM USPSSTP USPSZIP ISO Swedish1 ISO Swedish2 ISO Swedish3 ISO-2 IRV ISO-4 UK ISO-6 ASC ISO-10 S/F ISO-11 Swe ISO-14 JASC ISO-15 Ita ISO-16 Por ISO-17 Spa	ISO-25 Fre ISO-57 Chi ISO-60 Nor ISO-61 Nor ISO-69 Fre ISO-84 Por ISO-85 Spa Kamenicky Legal Math-8 MC Text MS Publish PC Ext D/N PC Ext US PC Set 1 PC Set 2 D/N PC Set 2 US Bulgarian	DeskTop German Greek-437 Greek-437 Cy Greek-737 Greek-928 Hebrew NC Hebrew OC IBM-437 IBM-850 IBM-863 IBM-865 ISO Dutch ISO L1 ISO L2 ISO L5 ISO L6
Roman-9	Symbol	ISO-21 Ger	CWI Hung	ISO L9


## PCL平成半角(WIN3.1J)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F
0				0	@	P	`	p				_	Ŋ	31		
1			!	1	A	Q	a	q			٥	7	Ŧ	٨		
2			"	2	В	R	b	r			Γ	1	ッ	X		
3			#	3	С	S	С	S			J	ゥ	テ	ŧ		
4			\$	4	D	T	d	t			,	I	<b>١</b>	ħ		
5			%	5	Е	U	е	u			•	1	ナ	1		
6			&	6	F	V	f	v			7	力	=	Э		
7			,	7	G	W	g	W			7	+	ヌ	ラ		
8			(	8	Н	X	h	Х			1	ク	ネ	IJ		
9			)	9	I	Y	i	У			ゥ	ケ	1	J		
A			*	:	J	Z	j	Z			I	J	Λ	V		
В			+	;	K	[	k	{			<b>1</b>	サ	Ł	ם		
C			,	<	L	¥	1				ħ	シ	7	7		
D			-	=	M	]	m	}			ı	ス	۸	ン		
E				>	N	^	n	~			3	t	ホ	•		
F			/	?	0	_	0				ッ	ソ	7	۰		

## Symbol

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	С	D	E	F
0				0	~	П	-	π				0	8		<b>\</b>	
1			!	1	A	Θ	α	θ			Υ	±	3	$\nabla$	(	>
2			A	2	В	P	β	ρ			'	"	R	®	®	ſ
3			#	3	X	Σ	χ	σ			≤	≥	Ø	©	©	ſ
4			3	4	Δ	T	δ	τ			/	×	8	TM	тм	
5			%	5	Е	Y	ε	υ			$\infty$	œ	$\oplus$	П	Σ	J
6			&	6	Φ	ς	ф	σ			f	д	Ø	1	(	)
7			Э	7	Γ	Ω	γ	ω			*	•	$\cap$			
8			(	8	Н	Ξ	η	ξ			•	÷	U	_	(	J
9			)	9	I	Ψ	ι	Ψ			٧	<b>≠</b>	$\cap$	^	Γ	7
A			*	:	в	Z	φ	ζ			٨	=	⊇	V		
В			+	;	K	[	κ	{			$\leftrightarrow$	*	⊄	$\Leftrightarrow$	L	J
С			,	<	Λ	:.	λ				<b>←</b>		<u></u>	<b>=</b>	ſ	)
D			-	=	M	]	μ	}			1		⊆	î	{	}
E				>	N	1	ν	~			$\rightarrow$		€	⇒	l	J
F			/	?	О	_	0				<b>\</b>	٦	∉	₩		

## Wingdings



付 録

(MEMO)



# 索 引

Α		
	ASIC	77, 78
I		
	Pアドレス	111
L		
	LED ヘッド	20
0		
	OHP シート	44 153
	OKI LPR ユーティリティ	,
U		
	USB インタフェース	161
ア		
•	安全上の注意表示	2
1		
1		04.00
	色ずれ補正 色味	•
	色見本印刷	
	印刷できない	
	印刷精度	
	印刷範囲	
ゥ		
	ウォーターマーク	57
才		
	オーバープリント	87
	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
カ		
	解像度	69
	拡大印刷	49
	確認印刷	59
	カスタムページ	50
	カラーマッチング	
	プリンタ内蔵 ASIC カラーマッチング	78
	簡単にカラーマッチングしたい	
	カラーマネージメントシステム	77

	カラー調整3	0, 79
	カラー用紙	
	ガンマ値	82
+		
	キャンセル	103
	<ul><li>給紙部品</li></ul>	
	極細線	
_		
ク		
	繰し返し印刷	64
コ		
	故障	1.40
	<sup>改障</sup> 交換します	. 140
	文操しより ベルトユニットを交換します	12
	<ul><li>(がイユーライを支援しる。</li><li>給紙部品を交換します</li></ul>	
	定着器ユニットを交換します	
シ		
ン		
	仕様	
	紙幣	
	自動選択	
	縮小印刷	48
	初期化 フラッシュメモリを初期化する	115
	フラッシュメモリを初期化する 設定値を初期化する	
	大蔵ハードディスクを初期化する	
	初期設定を変更する	
	小冊子	
	4電力モード	
	色相	82
	ジョブアカウント	98
ス		
- `		
	ストレージデバイスマネージャ OKI ストレージデバイスマネージャ	00

セ

	清掃します	20
	LED ヘッドを清掃します	25
	プリンタを清掃します	
	製本印刷	66
	設定	
	IP アドレスを設定する	111
	設定項目一覧	117
	設定値を確認する	129
	設定値を初期化する	
	設定値を変更する	
ソ		
	操作パネル	134
_		
チ		
	丁合い	58
	長尺用紙	154
_		
テ		
	定着器ユニット	15
	転送モード	107
٢		
	トナーセーブ	75
	トレイ自動選択	53
ナ		
,		
	内蔵ハードディスク	
	内蔵ハードディスクのパーティション108, 112,	
	内蔵フォント	106
_		
_		
	任意の用紙サイズ	
	認証印刷	61
ネ		
•		400
	ネットワークインタフェース	162
ノ		
	<b>海产44</b> 于	00
	濃度補正	23
/\		
	18—= 18,771	100
	パーティション	
	ハガキ	
	パラレルインターフェイス	IOU

	パレットカラー	
	パワーセーブ	100
Ł		
	表紙	54
_		
フ		
	ファイル出力	
	封筒3	•
	フォームを登録する	67
	フォント	
	コンピュータのフォント	
	フォントサンプル	
	プリンタフォント	
	プリンタ内蔵フォント 普通紙	
	部分印刷用紙	
	ブラックオーバープリント	
	フラッシュメモリ	
^		,
^		
	ベルトユニット	12
Х		
	メッセージ	134
	メディアウエイト	
	メディアタイプ	
	メニューマップ印刷	
	メニュー設定	131
Ŧ		
	文字コード表	166
	スチュート衣 モノクロ印刷	
		00
ユ		
	輸送	26
	有価証券	4
∃		
	用紙	
	円紙 用紙の保管方法	155
	用紙サイズ5	
	用紙の厚さ	-
		55 34. 150

ラベル紙.......41, 152 IJ 両面印刷......51

# オキカラーページプリンタ **MICROLINE 7300**

ユーザーズマニュアル(リファレンス編)

発行日 2005年 2月 第7版 発行者 株式会社**沖データ** 

42253704EE